AX2500S

トラブルシューティングガイド

AX25S-T001-90

マニュアルはよく読み、保管してください。

- ・製品を使用する前に、安全上の説明を読み、十分理解してください。
- ・このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。



■対象製品

このマニュアルは AX2500S モデルを対象に記載しています。

■輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の うえ、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

■商標一覧

Ethernet は、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。

Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 IPX は、Novell,Inc. の商標です。

Microsoft は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

RSA, RSA SecurID は、RSA Security Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

sFlow は、米国およびその他の国における米国 InMon Corp. の登録商標です。

イーサネットは, 富士ゼロックス株式会社の登録商標です。

Wake on LAN は, IBM Corp. の登録商標です。

MagicPacket は, Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標です。

そのほかの記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

■マニュアルはよく読み、保管してください。

製品を使用する前に、安全上の説明をよく読み、十分理解してください。 このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。

■ご注意

このマニュアルの内容については、改良のため、予告なく変更する場合があります。

■発行

2014年 6月 (第10版) AX 25 S - T 001-90

■著作権

All Rights Reserved, Copyright(C),2010, 2014, ALAXALA Networks, Corp.

変更履歴

【第 10 版】

表 変更履歴

章タイトル	追加・変更内容	
はじめに	• 「Ver.4.0 以降でご使用時の注意事項」の記述を変更しました。	
付録 A show tech-support コマンド表示内容詳細	• 表示内容詳細の記述を訂正しました。	

なお、単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

【第9版】

表 変更履歴

章タイトル	追加・変更内容
安全にお取り扱いいただくために	• 本章を削除しました。
コンソールからの入力,表示がうまくでき ない	• プロンプトに "*" が表示されている場合の対応方法を追加しました。
スタック構成のトラブル	• 本項を追加しました。
付録 A show tech-support コマンド表示内容詳細	• 表示内容詳細にコマンドを追加しました。

なお、単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

【第8版】

表 変更履歴

章タイトル	追加・変更内容	
装置障害におけるトラブルシュート	• DC 電源モデル、予備電源機構 (EPU-D) について記述を追加しました。	
付録 A show tech-support コマンド表示内容詳細	• 表示内容詳細にコマンドを追加しました。	

なお、単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

【第7版】

表 変更履歴

章タイトル	追加・変更内容
sFlow 統計(フロー統計)機能のトラブル シューティング	• 本項を追加しました。
付録 A show tech-support コマンド表示内容詳細	• 表示内容詳細にコマンドを追加しました。

なお、単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

【第6版】

表 変更履歴

章タイトル	追加・変更内容
スパニングツリー機能使用時の障害	• Ring Protocol との共存時の対応方法を追加しました。
Ring Protocol 機能使用時の障害	マスタノードサポートに伴い対応方法を追加しました。Ring Protocol との共存時の対応方法を追加しました。多重障害監視機能を適用する場合の記述を追加しました。
IPv6 ネットワークの通信障害	• 本項を追加しました。
付録 A show tech-support コマンド表示内容詳細	• 表示内容詳細にコマンドを追加しました。

なお、単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

【第5版】

表 変更履歴

章タイトル	追加・変更内容
付録 A show tech-support コマンド表示内容詳細	• パラメータ layer-2 指定で表示される内容を追加しました。

なお、単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

【第4版】

表 変更履歴

章タイトル	追加・変更内容
_	• AX2530S-24T4X/AX2530S-48T2X の記述を追加しました。

なお、単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

【第3版】

表 変更履歴

章タイトル	追加・変更内容	
SNMP の通信障害	• SNMPv3 について記述を追加しました。	
NTP の通信障害	• タイムゾーンを確認する記述を変更しました。	
ループコネクタループバックテスト	• 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 用 SFP 使用時のループコネクタ について記述を追加しました。	
ループコネクタの作成方法	• 本項を追加しました。	
show tech-support コマンド表示内容詳細	• 表示内容詳細にコマンドを追加しました。	

なお、単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

【第2版】

表 変更履歴

章タイトル	追加・変更内容	
-	• AX2530S-24S4X の記述を追加しました。	
装置障害の対応手順	• 表 2-1 に 10GBASE-R の記述を追加しました。	
コンソールからの入力,表示がうまくできない	• ログインできないときの確認内容を変更しました。	
リモート運用端末からログインできない	• ログインできないときの確認内容を変更しました。	
運用コマンド ppupdate でアップデートできない	• アップデート用ファイルの確認事項について記述を追加しました。	
運用コマンド restore で復元できない	• バックアップファイルの確認事項について記述を追加しました。	
100BASE-FX【24S4X】/1000BASE-X のト ラブル発生時の対応	• 100BASE-FX の記述を追加しました。	
10GBASE-R のトラブル発生時の対応 【24S4X】	• 本項を追加しました。	
ダイレクトアタッチケーブルのトラブル発 生時の対応【24S4X】	• 本項を追加しました。	
ロングライフソリューション対応時の障害	• 本項を追加しました。	
show tech-support コマンド表示内容詳細	• 表示内容詳細にコマンドを追加しました。	

なお、単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

■対象製品およびソフトウェアバージョン

このマニュアルは AX2500S モデルを対象に記載しています。また、AX2500S のソフトウェア Ver.4.0 の機能について記載しています。ソフトウェア機能は、ソフトウェア OS-L2B およびアドバンストソフトウェアアップグレードライセンス(以降、ライセンスと表記)によってサポートする機能について記載します。

操作を行う前にこのマニュアルをよく読み、書かれている指示や注意を十分に理解してください。また、このマニュアルは必要なときにすぐ参照できるよう使いやすい場所に保管してください。

なお、このマニュアルでは特に断らないかぎり AX2500S に共通の機能について記載しますが、モデル固有の機能については以下のマークで示します。

[24T]:

AX2530S-24T についての記述です。

[24T4X]:

AX2530S-24T4X についての記述です。

【48T】:

AX2530S-48T についての記述です。

[48T2X]:

AX2530S-48T2X についての記述です。

[24S4X]:

AX2530S-24S4X についての記述です。

[24TD]:

AX2530S-24TD についての記述です。

[48TD]:

AX2530S-48TD についての記述です。

[24S4XD]:

AX2530S-24S4XD についての記述です。

【10G モデル】:

AX2530S-24T4X, AX2530S-48T2X, AX2530S-24S4X, AX2530S-24S4XD に共通する記述です。 また、このマニュアルでは特に断らないかぎり OS-L2B の機能について記載しますが、アドバンストソフトウェアアップグレードライセンスの機能については以下のマークで示します。

[OS-L2A]:

アドバンストソフトウェアアップグレードライセンスでサポートする機能です。

■ Ver.4.0 以降でご使用時の注意事項

Ver.4.0 以降は, スタックおよびスタンドアロンに対応します。

スタック動作時は、次の表の「対応機能とサポート項目」欄に示す機能・項目だけ対応します。

また、スタック動作時に対応する機能・項目でも、未サポートとなる項目、および収容条件が制限される項目が あります。

なお、「対応機能とサポート項目」に記載していないその他の機能は、スタック動作時にはご使用にならないでください。

Ver.4.0 以降のスタック動作時の対応機能とサポート項目および制限事項

対応機能とサポート項目	収容条件の制限	2 台構成の制限機能 (未サポート機能)	3~4台構成の制限機能 (未サポート機能)
スタック機能			1
スタック動作モードMAC アドレステーブル 同期	-	スタック準備動作モードマスタスイッチからのリモート設定MODE ボタン操作	
運用端末とリモート操作			
コンソール (RS-232C)リモート (telnet / ftp)	• telnet ログイン数:最大 4	マスタ以外のメンバスイッtelnet クラインアントftp クライアントtftp クライアント	
			リモートログインの IPv6 指定
ログインセキュリティと RADIUS	}	1	1
ローカルパスワード認証RADIUS 認証	• 汎用 RADIUS サーバ情 報:最大 2	_	
時刻の設定と NTP			
・ 時刻同期・ NTP クライアント	-	-	
装置の管理			
 装置状態表示 バックアップ・リストア (メンバスイッチ個別) ログ表示 (運用ログ/種別ログ) リソース情報表示 	_	• 一括バックアップ・リスト	₹ (4.0.B ~)
ソフトウェアの管理			
ソフトウェアアップデート(メンバスイッチ個別)	_	一括アップデート(4.0.B~	~)
イーサネット			
UTPSFPSFP+	_	_	
リンクアグリゲーション			
スタティックLACP	チャネルグループ数:最大52	• LACPDU 送信間隔: shor	t
MAC アドレス学習			
ダイナミック学習スタティックエントリの 登録	MAC アドレステーブル:最大 4096スタティックエントリ: 16	-	
VLAN			
・ ポート VLAN (アクセス/トランク)	VLAN 数:最大 200ポートごと VLAN 数の 合計: 2080	• MAC VLAN(4.0.B ~) • プロトコル VLAN	ポート間中継遮断(4.0.B~)
IP インタフェース	<u> </u>	1	1

対応機能とサポート項目	収容条件の制限	2 台構成の制限機能 (未サポート機能)	3 ~ 4 台構成の制限機能 (未サポート機能)
• IPv4 インタフェース	 IPv4 インタフェース数: 最大8 ARP エントリ数: 最大 256 最大 2048(4.0.B~) 	• IPv6 インタフェース	
DHCP サーバ		1	
DHCP サーバ (4.0.B ~)	_		
フィルタ			
• フィルタ全機能	受信フィルタエントリ: 最大 128送信フィルタエントリ: 最大 128	_	• IPv6 条件 (4.0.B ~)
QoS		1	
• QoS 全機能	受信 QoS エントリ:最	• 送信キュー長指定(limit	-queue-length)
	大 64		• QoS 全機能 (4.0.B ~)
 Web 認証			
• Web 認証 (4.0.B~)	・レイヤ 2 認証端末数:最 大 2000(4.0.B~)	_	
MAC 認証	1	1	
 固定 VLAN モード RADIUS 認証	・レイヤ 2 認証端末数: 最大 256 最大 2000(4.0.B~)	ダイナミック VLAN モーローカル認証 (4.0.B ~)ダイナミック ACL/QoS(
• MAC 認証+ Web 認証 (4.0.B ~)	_	• IEEE802.1X + Web 認記 • MAC 認証+ IEEE802.1	
GSRP aware			
GSRP aware	_	_	• GSRP aware(4.0.B ~)
ストームコントロール			
ストームコントロール流量制限	_	_	
L2 ループ検知		1	
• L2 ループ検知 (4.0.B ~)	_	• 閉塞ポートの自動復旧	
SNMP	I.	1	
• MIB • Trap	 SNMP コミュニティ: 最大 2 Trap 送信先マネージャ: 最大 2 	• MIB/Trap : 本 Ver. のサ	ポート機能以外は未サポート
 ログ出力機能	1		
ログ出力機能	• syslog サーバ:最大2台	_	

(凡例) -: 制限事項なし $(4.0.B \sim): Ver.4.0.B$ からサポート。

■このマニュアルの訂正について

このマニュアルに記載の内容は、ソフトウェアと共に提供する「リリースノート」および「マニュアル訂正資料」で訂正する場合があります。

■対象読者

本装置を利用したネットワークシステムを構築し、運用するシステム管理者の方を対象としています。 また、次に示す知識を理解していることを前提としています。

• ネットワークシステム管理の基礎的な知識

■このマニュアルの URL

このマニュアルの内容は下記 URL に掲載しておりますので、あわせてご利用ください。http://www.alaxala.com

■マニュアルの読書手順

本装置の導入、セットアップ、日常運用までの作業フローに従って、それぞれの場合に参照するマニュアルを次に示します。

●初期導入時の基本的な設定について知りたい。 ハードウェアの設備条件、取扱方法を調べる

AX2500S

ハードウェア取扱説明書

(AX25S-H001)

●ソフトウェアの機能. コンフィグレーションの設定, 運用コマンドについて知りたい

> コンフィグレーションガイド Vol.1

> > (AX258-8001)

Vol.2

(AX258-8002)

●コンフィグレーションコマンドの 入力シンタックス、パラメータ詳細 について知りたい

> コンフィグレーション コマンドレファレンス

> > (AX258-8003)

●運用コマンドの入力シンタックス, パラメータ詳細について知りたい

運用コマンドレファレンス

(AX25S-S004)

●メッセージとログについて調べる

メッセージ・ログレファレンス

(AX258-8005)

●MIBについて調べる

MIBレファレンス

(AX25S-S006)

トラブル発生時の対処方法について 知りたい

トラブルシューティングガイド

(AX25S-T001)

■このマニュアルでの表記

AC Alternating Current

ACK ACKnowledge

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line

ALG

Application Level Gateway American National Standards Institute ANSI ARP Address Resolution Protocol

AS Autonomous System

AUX Auxiliary

BGP

BGP4

Border Gateway Protocol
Border Gateway Protocol - version 4
Multiprotocol Extensions for Border Gateway Protocol - version 4 BGP4+

bit/s *bpsと表記する場合もあります。 bits per second

BPDU Bridge Protocol Data Unit BRT Basic Rate Interface CC Continuity Check CDP Cisco Discovery Protocol CFM Connectivity Fault Management CIDR Classless Inter-Domain Routing CIR Committed Information Rate CIST Common and Internal Spanning Tree ConnectionLess Network Protocol ConnectionLess Network System CLNP CLNS CONS Connection Oriented Network System CRC Cyclic Redundancy Check CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection CSNP Complete Sequence Numbers PDU CST Common Spanning Tree DA Destination Address DC Direct Current Data Circuit terminating Equipment DCE Dynamic Host Configuration Protocol DHCP DTS Draft International Standard/Designated Intermediate System DNS Domain Name System DR Designated Router DSAP Destination Service Access Point DSCP Differentiated Services Code Point Data Terminal Equipment DTF. DVMRP Distance Vector Multicast Routing Protocol E-Mail Electronic Mail Extensible Authentication Protocol EAP EAP Over LAN Ethernet in the First Mile EAPOL EFM ES End System FAN Fan Unit FCS Frame Check Sequence FDB Filtering DataBase FODN Fully Qualified Domain Name Fiber To The Home FTTH GBIC GigaBit Interface Converter Gigabit Switch Redundancy Protocol GSRP Keyed-Hashing for Message Authentication HMAC IANA Internet Assigned Numbers Authority ICMP Internet Control Message Protocol ICMPv6 Internet Control Message Protocol version 6 Identifier ΙD International Electrotechnical Commission IEC Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. IEEE IETF the Internet Engineering Task Force IGMP Internet Group Management Protocol Internet Protocol ΙP IPCP IP Control Protocol IPv4 Internet Protocol version 4 IPv6 Internet Protocol version 6 IPV6CP IP Version 6 Control Protocol Internetwork Packet Exchange IPX International Organization for Standardization ISO ISP Internet Service Provider IST Internal Spanning Tree Layer 2 Loop Detection Local Area Network L2LD LAN LCP Link Control Protocol LED Light Emitting Diode Logical Link Control LLC Link Layer Discovery Protocol Low Latency Queueing + 3 Weighted Fair Queueing LLDP LLQ+3WFQ Label Switched Path LSP LSP Link State PDU LSR Label Switched Router MA Maintenance Association MAC Media Access Control MC Memory Card MD5 Message Digest 5 Medium Dependent Interface MDI-X Medium Dependent Interface crossover Maintenance association End Point MEP MIB Management Information Base

```
MTP
            Maintenance domain Intermediate Point
MRIJ
            Maximum Receive Unit
MSTI
            Multiple Spanning Tree Instance
MSTP
            Multiple Spanning Tree Protocol
MTU
            Maximum Transfer Unit
NAK
            Not AcKnowledge
NAS
            Network Access Server
            Network Address Translation
Network Control Protocol
NAT
NCP
NDP
            Neighbor Discovery Protocol
NET
            Network Entity Title
NLA ID
            Next-Level Aggregation Identifier
NPDU
            Network Protocol Data Unit
            Network Service Access Point
NSAP
NSSA
            Not So Stubby Area
NTP
            Network Time Protocol
OADP
            Octpower Auto Discovery Protocol
            Operations, Administration, and Maintenance
OAM
OSPF
            Open Shortest Path First
            Organizationally Unique Identifier
OUI
                                    *ppsと表記する場合もあります。
packet/s
            packets per second
PAD
             PADding
            Port Access Entity
PAE
PC
            Personal Computer
PCI
            Protocol Control Information
            Protocol Data Unit
            Protocol Implementation Conformance Statement Protocol IDentifier
PTCS
PTD
PIM
            Protocol Independent Multicast
PIM-DM
            Protocol Independent Multicast-Dense Mode
            Protocol Independent Multicast-Sparse Mode
PIM-SM
PIM-SSM
            Protocol Independent Multicast-Source Specific Multicast
POE
            Power over Ethernet
PRI
            Primary Rate Interface
PS
            Power Supply
PSNP
            Partial Sequence Numbers PDU
            Quality of Service
QoS
            Router Advertisement
RΑ
RADIUS
            Remote Authentication Dial In User Service
            Remote Defect Indication
RDI
REJ
            REJect
            Request For Comments
RFC
            Routing Information Protocol
RTP
RIPng
            Routing Information Protocol next generation
            Remote Network Monitoring MIB
RMON
RPF
            Reverse Path Forwarding
RQ
            ReQuest
RSTP
            Rapid Spanning Tree Protocol
SA
            Source Address
            Secure Digital
SD
SDH
            Synchronous Digital Hierarchy
SDU
            Service Data Unit
SEL
            NSAP SELector
SFD
            Start Frame Delimiter
            Small Form factor Pluggable
SFP
SFP+
            Enhanced Small Form factor Pluggable
            Split Multi Link
SMT
SMTP
            Simple Mail Transfer Protocol
SNAP
            Sub-Network Access Protocol
SNMP
            Simple Network Management Protocol
            Sequence Numbers PDU
SNP
SNPA
            Subnetwork Point of Attachment
SPF
            Shortest Path First
SSAP
            Source Service Access Point
            Spanning Tree Protocol
Terminal Adapter
STP
TΑ
TACACS+
            Terminal Access Controller Access Control System Plus
TCP/IP
            Transmission Control Protocol/Internet Protocol
TLA ID
            Top-Level Aggregation Identifier
            Type, Length, and Value
Type Of Service
TLV
TOS
TPID
            Tag Protocol Identifier
TTL
            Time To Live
```

Uni-Directional Link Detection

UDLD

UDP User Datagram Protocol ULR Uplink Redundant

Usage Parameter Control UPC

UPC-RED Usage Parameter Control - Random Early Detection

VLAN Access Agent VAA

VLAN

Virtual LAN
Virtual Router Redundancy Protocol VRRP WAN Wide Area Network Wavelength Division Multiplexing Weighted Fair Queueing WDM

WFO Weighted Random Early Detection WRED

WS Work Station WWW World-Wide Web

10 gigabit small Form factor Pluggable XFP

■ kB(バイト)などの単位表記について

1kB(キロバイト), 1MB(メガバイト), 1GB(ギガバイト), 1TB(テラバイト) はそれぞれ 1,024 バイト, $1,024^{2}$ バイト, $1,024^{3}$ バイト, $1,024^{4}$ バイトです。

目次

はじめに 概要 1 1.1 障害解析概要 2 1.2 装置および装置一部障害解析概要 3 1.3 機能障害解析概要 5 装置障害におけるトラブルシュート 7 2.1 装置障害の対応手順 8 2.1.1 装置障害の対応手順 8 2.1.2 予備電源機構の障害切り分け 9 2.1.3 装置およびオプション機構の交換方法 10 運用中機能障害におけるトラブルシュート 11 3.1 ログインのトラブル 12 3.1.1 ログインユーザのパスワードを忘れてしまった 12 3.1.2 装置管理者のパスワードを忘れてしまった 12 3.2 運用端末のトラブル 13 3.2.1 コンソールからの入力,表示がうまくできない 13 3.2.2 リモート運用端末からログインできない 15 3.2.3 RADIUS を利用したログイン認証ができない 15 3.2.4 コマンドを入力できない 16 3.3 ファイル保存のトラブル 17 3.3.1 スタートアップコンフィグレーションファイルに保存できない 17 17 3.3.2 MC にコピーできない、または書き込みできない 18 3.3.3 RAMDISK にコピーできない、または書き込みできない 3.3.4 運用コマンド ppupdate でアップデートできない 19 3.3.5 運用コマンド restore で復元できない 19 3.3.6 バインディングデータベースを保存または復元できない 19 20 3.4 スタック構成のトラブル 3.4.1 スタックを構成できない 20 3.4.2 特定のメンバスイッチをマスタスイッチにしたい 20 3.5 ネットワークインタフェースの通信障害 21

3.5.1 イーサネットポートの接続ができない

3.5.2 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T のトラブル発生時の対応

3.5.4 10GBASE-R のトラブル発生時の対応【10G モデル】

3.5.3 100BASE-FX 【24S4X】 【24S4XD】/1000BASE-X のトラブル発生時の対応

3.5.5 ダイレクトアタッチケーブルのトラブル発生時の対応【10G モデル】

21

23

25

26

	3.5.6 リンクアグリゲーション使用時の通信障害	27
3.6	レイヤ2ネットワークの通信障害	28
	3.6.1 VLAN によるレイヤ 2 通信ができない	28
	3.6.2 スパニングツリー機能使用時の障害	30
	3.6.3 Ring Protocol 機能使用時の障害	32
	3.6.4 DHCP snooping 機能使用時の障害	34
	3.6.5 IGMP snooping によるマルチキャスト中継ができない	39
	3.6.6 MLD snooping によるマルチキャスト中継ができない	41
3.7	IPv4 ネットワークの通信障害	43
	3.7.1 通信できない,または切断されている	43
	3.7.2 DHCP サーバ使用時の通信障害	46
3.8	IPv6 ネットワークの通信障害	48
	3.8.1 通信できない、または切断されている	48
3.9	レイヤ2認証の通信障害	52
	3.9.1 IEEE802.1X 使用時の通信障害	52
	3.9.2 Web 認証使用時の通信障害	55
	3.9.3 MAC 認証使用時の通信障害	58
	3.9.4 セキュア Wake on LAN 使用時の通信障害【OS-L2A】	61
3.10	冗長構成による高信頼化機能の通信障害	63
	3.10.1 アップリンク・リダンダント使用時の通信障害	63
	3.10.2 SML 使用時の通信障害【OS-L2A】	64
3.11	SNMP の通信障害	66
	3.11.1 SNMP マネージャから MIB の取得ができない	66
	3.11.2 SNMP マネージャでトラップが受信できない	66
	3.11.3 SNMPv3 を使用できなくなった場合	67
3.12	sFlow 統計(フロー統計)機能のトラブルシューティング	68
	3.12.1 sFlow パケットがコレクタに届かない	68
	3.12.2 フローサンプルがコレクタに届かない	71
	3.12.3 カウンタサンプルがコレクタに届かない	71
3.13	隣接装置管理機能の通信障害	72
	3.13.1 LLDP 機能により隣接装置情報が取得できない	72
3.14	NTP の通信障害	73
	3.14.1 NTP サーバから時刻情報が取得できない	73
3.15	IEEE802.3ah/UDLD 機能の通信障害	74
	3.15.1 IEEE802.3ah/UDLD 機能でポートが inactive 状態となる	74
3.16	フィルタ・QoS 設定で生じる通信障害	75
	3.16.1 フィルタ・QoS 設定情報の確認	75
3.17	ポートミラーリングの障害	76
	3.17.1 ミラーポートから BPDU が送出される	76
3.18	省電力機能の障害	77
	3.18.1 LED 輝度が動作しない	77
	3.18.2 省電カスケジューリングが動作しない	78

	3.19 ロングライフソリュー	ーション対応時の障害	79
	3.19.1 温度履歴情報の	日付が正しく表示されない	79
4	障害情報取得方法		81
	4.1 障害情報の取得		82
	4.2 MC への書き込み		83
	4.3 FTPによるファイル朝	茂送	84
5	回線のテスト		85
	5.1 回線をテストする		86
	5.1.1 モジュール内部ル	レープバックテスト	86
	5.1.2 ループコネクタル	レープバックテスト	87
	5.1.3 ループコネクタの)作成方法	88
付釒	录 求		91
	付録 A show tech-support	コマンド表示内容詳細	92
	付録 A.1 show tech-sup	pport コマンド表示内容詳細	92
索昂	;I		97

1

概要

この章では、障害解析の概要について説明します。

- 1.1 障害解析概要
- 1.2 装置および装置一部障害解析概要
- 1.3 機能障害解析概要

1.1 障害解析概要

このマニュアルは、AX2500Sの装置に問題がある場合に利用してください。

装置を目視で直接確認する場合は「1.2 装置および装置一部障害解析概要」に沿って解析を進めてください。

装置にログインして確認する場合は「1.3 機能障害解析概要」に沿って解析を進めてください。

1.2 装置および装置一部障害解析概要

運用中に障害が発生し、装置を目視で直接確認できる場合は、「2.1 装置障害の対応手順」の対策内容に 従ってトラブルシュートしてください。

装置の LED については、次の図および「表 1-1 LED の表示、スイッチ、コネクタ」に AX2530S-24T の例を示すので参考にしてください。

図 1-1 正面パネルレイアウト




表 1-1 LED の表示, スイッチ, コネクタ

番号	名 称	種類	状 態	内 容
(1)	PWR	LED: 緑	電源の投入状態を示す。	緑点灯:電源 ON。 長い間隔の緑点滅:装置スリープ中。 消灯 :電源 OFF, または電源異常。
(2)	ST1	LED: 緑 / 橙 / 赤	装置の状態を示す。	緑点灯:動作可能。 緑点滅:準備中(立上げ中)。 長い間隔の緑点滅:LED動作の消灯設定。 橙点灯:電源投入時の初期状態。 赤点滅:装置の部分障害発生。 赤点灯:装置の致命的障害発生(継続使用不可)。 消灯 :電源 OFF, または電源異常。
(3)	ST2	LED: 緑 / 橙	SML 運用状態を示す。	緑点灯: SML フル。 緑点滅: SML コンフリクトまたは SML スタンドアロン。 橙点灯: 電源投入時の初期状態。 消灯 :通常運用中 (SML 無効)。
(4)	MC	コネクタ	メモリカードスロット	メモリカードスロット
(5)	ACC	LED: 緑	メモリカードの状態を示す。	緑点灯:メモリカードアクセス中(メモリカード取り外し禁止)。 消灯 :メモリカードアイドル中(メモリカード取り付け,取り外し可能)。
(6)	CONSOLE	コネクタ	CONSOLE ポート	コンソール端末接続用 RS-232C ポート
(7)	LINK	LED: 緑 / 橙	SFP(1000BASE·X)の イーサネットポートの動作 状態を示す。	緑点灯:電源投入時の初期状態,またはリンク確立。 橙点灯:回線障害検出。 消灯 :ST1 LED が緑点灯の場合,リンク障害,ま たは閉塞。
(8)	T/R	LED: 緑]	緑点滅:フレーム送受信中。
(9)	1-24	LED: 緑	10/100/1000BASE-T イーサ ネットポートの動作状態を 示す。	緑点灯:電源投入時の初期状態,またはリンク確立。 緑点滅:リンク確立およびフレーム送受信中。 消灯 :ST1 LED が緑点灯の場合,リンク障害,ま たは閉塞。

1. 概要

番号	名 称	種類	状 態	内 容
(10)	RESET	スイッチ (ノンロック)	装置のマニュアルリセット スイッチ*1	装置を再起動する。 スイッチを正面の LED が全点灯するまで長押し (3 秒以上) することで装置スリープ状態を解除します。
(11)	MODE	スイッチ (ノンロック)	未サポート	_

₩1

スイッチは正面パネルより奥にあります。先の細いドライバなどを使用して押してください。

図 1-1,表 1-1 は代表的な装置を例示しています。各装置について詳細を知りたい場合には「ハードウェア取扱説明書」を参照してください。

1.3 機能障害解析概要

本装置の機能障害解析概要を次の表に示します。

表 1-2 機能障害の状況と参照箇所

大項目	中項目	参照箇所
ログインパスワードを忘れた	ログインユーザのパスワード忘れ	3.1.1 ログインユーザのパスワードを忘れてし まった
		3.1.2 装置管理者のパスワードを忘れてしまった
運用端末のトラブル	コンソール入力・表示不可	3.2.1 コンソールからの入力,表示がうまくできない
	リモートログインできない	3.2.2 リモート運用端末からログインできない
	ログイン認証ができない	3.2.3 RADIUS を利用したログイン認証ができない
	コマンドを入力できない	3.2.4 コマンドを入力できない
ファイル保存のトラブル	スタートアップコンフィグレーショ ンファイルにコピーできない	3.3.1 スタートアップコンフィグレーションファ イルに保存できない
	MC にコピーできない	3.3.2 MC にコピーできない,または書き込みで きない
	RAMDISK にコピーできない	3.3.3 RAMDISK にコピーできない,または書き 込みできない
	運用コマンド ppupdate でアップ デートできない	3.3.4 運用コマンド ppupdate でアップデートできない
	運用コマンド restore で復元できな い	3.3.5 運用コマンド restore で復元できない
	バインディングデータベースを保存 または復元できない	3.3.6 バインディングデータベースを保存または 復元できない
スタック構成のトラブル	スタックを構成できない	3.4.1 スタックを構成できない
	マスタスイッチを固定してスタック を構成したい	3.4.2 特定のメンバスイッチをマスタスイッチに したい
ネットワークインタフェース	イーサネットポートの通信障害	3.5.1 イーサネットポートの接続ができない
の通信障害	10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T の通信障害	3.5.2 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T の トラブル発生時の対応
	100BASE-FX/1000BASE-X の通信 障害	3.5.3 100BASE-FX【24S4X】【24S4XD】/ 1000BASE-X のトラブル発生時の対応
	10GBASE-R の通信障害	3.5.4 10GBASE-R のトラブル発生時の対応 【10G モデル】
	ダイレクトアタッチケーブルの通信 障害	3.5.5 ダイレクトアタッチケーブルのトラブル発 生時の対応【10Gモデル】
	リンクアグリゲーションでの障害	3.5.6 リンクアグリゲーション使用時の通信障害

大項目	中項目	参照箇所
レイヤ2ネットワークの通信	VLAN 障害	3.6.1 VLAN によるレイヤ 2 通信ができない
障害	スパニングツリー障害	3.6.2 スパニングツリー機能使用時の障害
	Ring Protocol 障害	3.6.3 Ring Protocol 機能使用時の障害
	DHCP snooping 障害	3.6.4 DHCP snooping 機能使用時の障害
	IGMP snooping 障害	3.6.5 IGMP snooping によるマルチキャスト中継 ができない
	MLD snooping 障害	3.6.6 MLD snooping によるマルチキャスト中継 ができない
IPv4 ネットワークの通信障害	通信ができない	3.7.1 通信できない,または切断されている
	DHCP サーバから IP アドレスが割り振られない	3.7.2 DHCP サーバ使用時の通信障害
IPv6 ネットワークの通信障害	通信ができない	3.8.1 通信できない,または切断されている
レイヤ 2 認証の通信障害	_	3.9.1 IEEE802.1X 使用時の通信障害
	_	3.9.2 Web 認証使用時の通信障害
	_	3.9.3 MAC 認証使用時の通信障害
	_	3.9.4 セキュア Wake on LAN 使用時の通信障害 【OS-L2A】
冗長構成による高信頼化機能 の通信障害	アップリンク・リダンダントの障害	3.10.1 アップリンク・リダンダント使用時の通 信障害
	SML の障害	3.10.2 SML 使用時の通信障害【OS-L2A】
SNMP の通信障害	MIB が取得できない	3.11.1 SNMP マネージャから MIB の取得がで きない
	トラップ受信不可	3.11.2 SNMPマネージャでトラップが受信できない
	SNMPv3 を使用できない	3.11.3 SNMPv3 を使用できなくなった場合
sFlow 統計の障害	sFlow パケットが届かない	3.12.1 sFlow パケットがコレクタに届かない
	フローサンプルが届かない	3.12.2 フローサンプルがコレクタに届かない
	カウンタサンプルが届かない	3.12.3 カウンタサンプルがコレクタに届かない
LLDP 機能で隣接装置情報を 取得できない	-	3.13.1 LLDP 機能により隣接装置情報が取得で きない
NTP の通信障害	_	3.14 NTP の通信障害
IEEE802.3ah/UDLD 機能使 用時の通信障害	ポートが inactive 状態になる	3.15.1 IEEE802.3ah/UDLD 機能でポートが inactive 状態となる
パケット廃棄による通信障害	_	3.16.1 フィルタ・QoS 設定情報の確認
ポートミラーリングの障害	_	3.17 ポートミラーリングの障害
省電力機能の障害	_	3.18.1 LED 輝度が動作しない
	-	3.18.2 省電力スケジューリングが動作しない
ロングライフソリューション 対応時の障害	_	3.19.1 温度履歴情報の日付が正しく表示されない
その他	_	コンフィグレーションガイドによって,再度設定 を確認してください

2

装置障害におけるトラブルシュート

この章では、装置に障害が発生した場合の対処方法を説明します。

2.1 装置障害の対応手順

2.1 装置障害の対応手順

2.1.1 装置障害の対応手順

装置に障害が発生した場合には、以下の手順で対応します。

表 2-1 装置障害のトラブルシュート

項番	障害内容	対策内容
1	装置から発煙している装置から異臭が発生している装置から異常音が発生している	直ちに次の手順を実行してください。 1. 装置の電源を OFF にします。 2. 装置の電源ケーブルを抜きます。 上記の手順のあと、装置を交換してください。
2	login プロンプトが表示されない	 MC が挿入されている場合は、MC を抜いた上で装置の電源を OFF にし、再度 ON にして装置を再起動します。 MC が挿入されていない場合は、装置の電源を OFF にし、再 度 ON にして装置を再起動します。 装置を再起動させても問題が解決しない場合には、装置を交換 します。
3	装置の PWR LED が消灯している	 次の手順で対策を実施します。 1. 「表 2-2 電源障害の切り分け」を実施します。 2. 上記に該当しない場合には、装置を再起動して環境に異常がないかを確認します。 (1) 装置の電源スイッチを OFF にし、再度 ON にして装置を再起動します。 (2) 装置を再起動できた場合には、運用コマンド show logging を実行して障害情報を確認し、対策を実施してください。 >show logging (3) 上記(1)の手順で装置を再起動できない場合、装置に障害が発生しているため、装置を交換してください。
4	装置の ST1 LED が赤点灯している	装置に障害が発生した可能性があります。 後述「4 障害情報取得方法」を参照して、運用コマンド show tech-support で装置情報を採取してください。 装置情報を採取後、装置を再起動して異常がないかを確認します。 1. 装置の電源スイッチを OFF にし、再度 ON にして装置を再起動します。 2. 装置を再起動できた場合には、運用コマンド show logging を実行して障害情報を確認してください。 >show logging 3. 採取した障害情報に "高温注意"のメッセージが存在する場合には、動作環境が原因と考えられるため、システム管理者に環境の改善を依頼します。 4. 上記1の手順で装置を再起動できない場合、上記3の手順で障害情報が存在しない、または "高温注意"のメッセージが存在しない場合には、装置に障害が発生しているため、装置を交換してください。
5	 装置の ST1 LED が赤点滅している 装置の 10GBASE-R ポート【10G モデル】および 1000BASE-X ポートのLINK LED が橙点灯または消灯している 装置の 10/100/1000BASE-T ポートのLED (1-24 または 1-48) が消灯している 	装置または回線に障害が発生しています。 1. エラーメッセージを参照して障害の対策を実施します。show logging コマンドを実行して障害情報を確認し、対策を実施してください。 >show logging なお、予備電源機構の障害の場合には、「2.1.2 予備電源機構の障害切り分け」を参照して障害を切り分けてください。

項番	障害内容	対策内容
6	装置の ST2 LED が緑点滅している	「3.10.2 SML 使用時の通信障害【OS-L2A】」を参照してください。
7	装置,予備電源機構の LED が正常なのに, 装置管理コマンドで "EPU:notconnect" と 表示される	装置と予備電源機構を接続しているケーブルを確認してください。ケーブルが外れていた場合には以下の手順で装置を再起動してください。 1. 装置の電源を OFF にします。 2. 外れていたケーブルを接続し直します。 3. 装置の電源を ON にします。

表 2-2 電源障害の切り分け

項番	障害内容	対策内容
1	装置の電源スイッチが OFF になっている	電源スイッチを ON にしてください。
2	電源ケーブルに抜けやゆるみがある	次の手順を実施してください。1. 電源スイッチを OFF にします。2. 電源ケーブルを正しく挿入します。3. 電源スイッチを ON にします。
3	測定した入力電源が以下の範囲外である AC100V の場合: AC90 ~ 127V AC200V の場合: AC180 ~ 254V DC-48V の場合: DC-40.5 ~ -57V 注 本件は入力電源の測定が可能な場合だけ実施する	設備担当者に連絡して入力電源の対策を依頼してください。

2.1.2 予備電源機構の障害切り分け

予備電源機構で障害が発生した場合には、以下の手順で障害の切り分けを実施してください。

表 2-3 予備電源機構の障害の切り分け

項番	障害内容	対策内容
1	予備電源機構の POWER LED が緑点灯している	予備電源機構に搭載されている電源モジュールの LED を確認し、正常動作していない電源モジュールを特定してください。なお、電源モジュールは正常動作している場合には以下の状態になります。 • EPU-A/EPU-D の場合 DC-OK:緑点灯、DC-ALM:消灯
		正常動作していない電源モジュールについて「表 2·6 電源モジュールの障害切り分け」を実施してください。
2	予備電源機構の POWER LED が消灯している	 下記を参照して切り分けを実施してください。 EPU-A の場合 「表 2-4 予備電源機構本体 (EPU-A) の障害切り分け」 EPU-D の場合 「表 2-5 予備電源機構本体 (EPU-D) の障害切り分け」

表 2-4 予備電源機構本体 (EPU-A) の障害切り分け

項番	障害内容	対策内容
1	予備電源機構 (EPU-A) の電源スイッチが OFF である	主電源スイッチを ON にしてください。
2	予備電源機構 (EPU-A) の電源ケーブルが正し く装置に接続されていない	 主電源スイッチを OFF にしてください。 電源ケーブルを正しく接続してください。 主電源スイッチを ON にしてください。

項番	障害内容	対策内容
3	予備電源機構 (EPU-A) への入力電源が下記の 範囲外である (AC 電源 :90 ~ 132V)	電源設備の障害(本装置の障害ではない)のため、システム管 理者に対策を依頼してください。
4	上記1~3以外の場合	予備電源機構 (EPU-A) を交換してください。

表 2-5 予備電源機構本体 (EPU-D) の障害切り分け

項番	障害内容	対策内容
1	予備電源機構 (EPU-D) の主電源スイッチが OFF である	主電源スイッチを ON にしてください。
2	予備電源機構 (EPU-D) の電源ケーブルが正し く装置に接続されていない	 電源設備側のブレーカを OFF にしてください。 主電源スイッチを OFF にしてください。 電源ケーブルを正しく接続してください。 電源設備側のブレーカを ON にしてください。 主電源スイッチを ON にしてください。
3	予備電源機構 (EPU-D) への入力電源が下記の 範囲外である (DC-48V 電源: DC-40.5 ~ -57V)	電源設備の障害(本装置の障害ではない)のため,システム管 理者に対策を依頼してください。
4	上記1~3以外の場合	予備電源機構 (EPU-D) を交換してください。

表 2-6 電源モジュールの障害切り分け

項番	障害内容	対策内容
1	電源モジュールの電源スイッチが OFF である	電源モジュールの電源スイッチを ON にしてください。
2	電源モジュールの電源ケーブルが正しく装置に 接続されていない	 電源モジュールの電源スイッチを OFF にしてください。 電源ケーブルを正しく接続してください。 電源モジュールの電源スイッチを ON にしてください。
3	電源モジュールが予備電源機構へ正常に搭載されていない	 電源スイッチを OFF にしてください。 電源モジュールを正しく搭載してください。 電源スイッチを ON にしてください。
4	上記1~3以外の場合	電源モジュールを交換してください。

2.1.3 装置およびオプション機構の交換方法

装置およびオプション機構[※]の交換方法は、「ハードウェア取扱説明書」に記載されています。記載された 手順に従って実施してください。

注※:オプション機構は以下を示します。

トランシーバ(SFP, SFP+), ダイレクトアタッチケーブル, 予備電源機構, 電源モジュール, MC (メモリカード)

3

運用中機能障害におけるトラブル シュート

本章では装置が正常に動作しない,または通信ができないといったトラブルが発生した場合の対処方法を説明します。

3.1	ログインのトラブル
3.2	運用端末のトラブル
3.3	ファイル保存のトラブル
3.4	スタック構成のトラブル
3.5	ネットワークインタフェースの通信障害
3.6	レイヤ2ネットワークの通信障害
3.7	IPv4 ネットワークの通信障害
3.8	IPv6 ネットワークの通信障害
3.9	レイヤ 2 認証の通信障害
3.10	冗長構成による高信頼化機能の通信障害
3.11	SNMP の通信障害
3.12	sFlow 統計(フロー統計)機能のトラブルシューティング
3.13	隣接装置管理機能の通信障害
3.14	NTP の通信障害
3.15	IEEE802.3ah/UDLD 機能の通信障害
3.16	フィルタ・QoS 設定で生じる通信障害
3.17	ポートミラーリングの障害
3.18	省電力機能の障害
3.19	ロングライフソリューション対応時の障害

3.1 ログインのトラブル

3.1.1 ログインユーザのパスワードを忘れてしまった

ログインユーザのパスワードを忘れて本装置にログインできない場合は、次に示す方法で対応してください。

(1) ログインできるユーザがほかにいる場合

ログインできるユーザが、装置管理者モードで運用コマンド password を実行しパスワードを忘れたログインユーザのパスワードを再設定します。または、運用コマンド clear password でパスワードを削除します

これらのコマンドは、装置管理者モードで実行します。従って、ログインするユーザは入力モードを装置 管理者モードに変更するための運用コマンド enable のパスワードを知っている必要があります。

パスワードを忘れた user1 のパスワードを装置管理者モードで再設定する例を次の図に示します。

図 3-1 user1 のパスワードを再設定する例

password user1
Changing local password for user1.
New password:
Retype new password:
#

(2) ログインできるユーザがいない場合

ログインできるユーザがいない場合,またはログインできても運用コマンド enable のパスワードがわからない場合は、下記の手順で実施してください。

1. 本装置を再起動し、コンソールに "login" が表示されるまで、 [CTRL + N] キーを同時に押下し続けて ください。

このとき、スタートアップコンフィグレーションファイルおよびログインユーザ情報は読み込まれません。

- 2. 本装置起動後は、ログインユーザ ID: operator でログインできます。
- 3. ログイン後, 運用コマンド adduser でログインユーザ ID とパスワードを設定してください。
- 4. 本装置を再起動してください。 スタートアップコンフィグレーションファイルおよび設定したパスワード情報が読み込まれます。

3.1.2 装置管理者のパスワードを忘れてしまった

運用中、装置管理者のパスワードを忘れてしまい装置管理者モードになれない場合は、下記の手順で対応 してください。

- 1. 本装置を再起動し、コンソールに "login" が表示されるまで、[CTRL + N] キーを同時に押下し続けてください。
- このとき、スタートアップコンフィグレーションファイルおよびパスワード情報は読み込まれません。
- 2. 本装置起動後, 運用コマンド password で装置管理者用パスワードを設定してください。
- 3. 本装置を再起動してください。 スタートアップコンフィグレーションファイルおよび設定したパスワード情報が読み込まれます。

3.2 運用端末のトラブル

3.2.1 コンソールからの入力,表示がうまくできない

コンソールとの接続トラブルが発生した場合は、次の表に従って確認してください。

表 3-1 コンソールとの接続トラブルおよび対応

項番	障害内容	確認内容
1	画面に何も表示されない	次の手順で確認してください。 1. 装置の正面パネルにある ST1 LED が緑点灯になっているかを確認してください。緑点灯していない場合は、「1.2 装置および装置一部障害解析概要」を参照してください。 2. ケーブルの接続が正しいか確認してください。 3. RS-232C クロスケーブルを用いていることを確認してください。 4. ポート番号、通信速度、データ長、パリティビット、ストップビット、フロー制御などの通信ソフトウェアの設定が以下のとおりになっているか確認してください。 通信速度:9600bit/s(変更している場合は設定値)データ長:8bit パリティビット:なしストップビット:1bit フロー制御:なし
2	キー入力を受け付けない	次の手順で確認してください。 1. XON / XOFF によるフロー制御でデータの送受信を中断している可能性があります。データ送受信の中断を解除してください([Ctrl] + [Q] をキー入力してください)。それでもキー入力ができない場合は2.以降を確認してください。 2. 通信ソフトウェアの設定が正しいか確認してください。 3. [Ctrl] + [S] により画面が停止している可能性があります。何かキーを入力してください。
3	ログイン時に異常な文字が表 示される	通信ソフトウェアとのネゴシエーションが正しくできていない可能性があります。通信ソフトウェアの通信速度を次の手順で確認してください。 1. コンフィグレーションコマンド line console 0 の config-line モードで CONSOLE(RS-232C) の通信速度を設定していない場合は、通信ソフトウェアの通信速度が 9600bit/s に設定されているか確認してください。 2. コンフィグレーションコマンド line console 0 の config-line モードで CONSOLE(RS-232C) の通信速度を 1200, 2400, 4800, 9600, または 19200bit/s に設定している場合は、通信ソフトウェアの通信速度が正しく設定されているか確認してください。
4	ユーザ ID 入力中に異常な文 字が表示された	CONSOLE(RS-232C) の通信速度を変更された可能性があります。項番3を参照してください。
5	ログインできない	次の手順で確認してください。 1. 画面にログインプロンプトが出ているか確認してください。出ていなければ、装置を起動中のため、しばらくお待ちください。 2. 「3.1 ログインのトラブル」の手順を実行してみてください。 3. 上記の手順でもログインできない場合は、内蔵フラッシュメモリが壊れている可能性があります。運用コマンド format flash を実行してみてください。なお、運用コマンド format flash を実行してみてください。なお、運用コマンド format flash 実行後は、保存済みの各種情報が消失します。消失する情報は、「運用コマンドレファレンス」の運用コマンド format flash を参照してください。
6	ログイン後に通信ソフトウェ アの通信速度を変更したら異 常な文字が表示され, コマン ド入力ができない	ログイン後に通信ソフトウェアの通信速度を変更しても正常な表示はできません。通信ソフトウェアの通信速度を元に戻してください。

項番	障害内容	確認内容
7	Tera Term Pro を使用してロ グインしたいがログイン時に 異常な文字が表示される	通信ソフトウェアとのネゴシエーションが正しくできていない可能性があります。項番3を参照してください。[Alt] + [B] でブレーク信号を発行します。なお、Tera Term Proの通信速度により複数回ブレーク信号を発行しないとログイン画面が表示されないことがあります。
8	項目名と内容がずれて表示さ れる	1行で表示可能な文字数を超える情報を表示している可能性があります。通信ソフトウェアの設定で画面サイズ(80桁×24行)に変更し、1行で表示可能な文字数を多くしてください。
9	運用コマンドを実行しても情報が表示されない。	コマンド実行結果のメッセージを確認してください。 1. 「Can't execute.」: 一時的にコマンドを実行できない状態になっていた可能性があります。再度実行してみてください。 2. 「There is no memory.」: 表示データを収集するための一時的なメモリ領域を確保できなかった可能性があります。再度実行してみてください。 再度実行しても、このメッセージが表示された場合は、運用コマンド reloadまたは装置の電源を OFF/ON して再起動してください。
10	プロンプトに "*" が表示され ている。	以下のいずれかにより、スタック準備動作モードに設定されている可能性があります。 • 運用コマンド set stack boot を設定 • 装置起動完了後に MODE ボタンを押下 次の手順を実行して、スタック準備動作モードを解除してください。 〈スタック運用中の場合〉 数秒ごとに Enter キーを押下しながら、60 秒ほど待ってください。それでも解除されない場合は、〈スタンドアロンの場合〉を参照してください。 〈スタンドアロンの場合〉 1. enable コマンドを入力し、装置管理者モードに変更してください。 2. 運用コマンド set stack disable を入力してください。 3. 運用コマンド reload で装置を再起動してください。

3.2.2 リモート運用端末からログインできない

リモート運用端末(telnet, FTP など)との接続トラブルが発生した場合は、次の表に従って確認してください。

表 3-2 リモート運用端末との接続トラブルおよび対応

項番	現象	対処方法,または参照個所
1	リモート接続ができない。	次の手順で確認してください。 1. PC や WS から運用コマンド ping を使用してリモート接続のための経路が確立されているかを確認してください。
2	ログインができない。	次の手順で確認してください。 1. コンフィグレーションコマンド line vty, または ftp-server が設定されているか確認してください (詳細は「コンフィグレーションガイド」を参照してください)。 2. コンフィグレーションコマンド line vty モードのアクセスリストで許可された IP アドレスを持つ端末を使用しているかを確認してください。また、コンフィグレーションコマンドアクセスリストで設定した IP アドレスに deny を指定していないかを確認してください (詳細は「コンフィグレーションガイド」を参照してください (詳細は「コンフィグレーションガイド」を参照してください)。 3. ログインできる最大ユーザ数を超えていないか確認してください (詳細は「コンフィグレーションガイド」を参照してください。(不完全な状態・ユーザ ID、パスワードの入力待ち状態、ログイン失敗状態)該当する端末がある場合は、その端末の通信ソフトウェアを終了させてください。 5. ログイン中にリモート運用端末から本装置への到達性が一時的に失われるような事象がなかったか確認してください。ログインしている状態でリモート運用端末から本装置への到達性が失われ、その後に復旧している場合、本装置にセッション情報が残存するため、TCPプロトコルのタイムアウト時間が経過してセッションが切断されるまで、リモート運用端末から新たにログインできません。TCPプロトコルのタイムアウト時間はリモート運用端末の状態やネットワークの状態によって変化しますが、おおむね10分です。
3	キー入力を受け付けない。	 次の手順で確認してください。 1. XON / XOFF によるフロー制御でデータの送受信を中断している可能性があります。データ送受信の中断を解除してください([Ctrl] + [Q] をキー入力してください)。それでもキー入力できない場合は、項番2以降を確認してください。 2. 通信ソフトウェアの設定が正しいか確認してください。 3. [Ctrl] + [S] により画面が停止している可能性があります。何かキーを入力してください。
4	ログインしたままの状態に なっているユーザがある。	自動ログアウト(最大 60 分) するのを待ってください。また、コンフィグレーションを編集中の場合は、再度ログインしてコンフィグレーションモードになってから保存し、編集を終了してください。

3.2.3 RADIUS を利用したログイン認証ができない

RADIUS を利用したログイン認証ができない場合,以下の確認してください。

(1) RADIUS サーバへの通信

運用コマンド ping で、本装置から RADIUS サーバに対して疎通ができているかを確認してください。疎通ができない場合は、「3.7.1 通信できない、または切断されている」を参照してください。また、コンフィグレーションで VLAN インタフェースに IP アドレスを設定している場合は、IP アドレスから運用コマンド ping で、本装置から RADIUS サーバに対して疎通ができているかを確認してください。

(2) 応答タイムアウト値および再送回数設定

RADIUS 認証の場合,コンフィグレーションコマンド radius-server host,radius-server retransmit,radius-server timeout の設定により,本装置が RADIUS サーバとの通信が不能と判断する時間は最大で <設定した応答タイムアウト値(秒)>×<設定した再送回数+1>×<設定した RADIUS サーバ数>となります。

この時間が極端に大きくなると、リモート運用端末の telnet などのアプリケーションがタイムアウトによって終了する可能性があります。この場合、RADIUS コンフィグレーションの設定かリモート運用端末で使用するアプリケーションのタイムアウトの設定を変更してください。また、運用ログに RADIUS 認証が成功したメッセージが出力されているにもかかわらず、telnet やftp が失敗する場合は、コンフィグレーションで指定した複数の RADIUS サーバの中で、稼働中の RADIUS サーバに接続するまでに、リモート運用端末側のアプリケーションがタイムアウトしていることが考えられるため、稼働中の RADIUS サーバを優先するように設定するか、<応答タイムアウト値(秒)>×<再送回数>の値を小さくしてください。

3.2.4 コマンドを入力できない

障害などにより装置が再起動した場合は、再起動して約2分後に自動で装置障害情報採取 (auto-log) が 開始されます。採取中はコマンド入力ができない状態となる場合があります。しばらく経ってからご使用ください。

なお、運用コマンド reload 実行や装置の電源 OFF/ON では本現象は発生しません。

3.3 ファイル保存のトラブル

3.3.1 スタートアップコンフィグレーションファイルに保存できない

運用コマンドでスタートアップコンフィグレーションファイルにコピーできないなどのトラブルが発生した場合は、次の表に従って確認してください。

表 3-3 スタートアップコンフィグレーションファイルへのコピーでのトラブルおよび対応

項番	確認内容・コマンド	確認内容
1	コマンドの応答メッセージを 確認してください。	「Can't execute.」を表示している場合は次の手順で確認してください。 1. 指定したファイルが存在しているか確認してください。 2. 指定したファイル名が間違っていないか確認してください。 3. 上記以外の場合は,項番2を参照してください。
2	運用コマンド format flash を実行してみてください。	次の手順で確認してください。 1. 運用コマンド format flash でファイルシステムをフォーマットしてみてください。「Flash format complete.」(フォーマット正常終了)を表示した場合は、再度コンフィグレーションを設定し、スタートアップコンフィグレーションファイルに保存してください。なお、運用コマンド format flash 実行後は、保存済みの各種情報が消失します。消失する情報は、「運用コマンドレファレンス」の運用コマンド format flash を参照してください。 2. 「Flash format complete.」以外を表示した場合、ファイルシステムが壊れている可能性があります。

3.3.2 MC にコピーできない、または書き込みできない

運用コマンドで、MCにコピーできないなどのトラブルが発生した場合は、次の表に従って確認してください。

表 3-4 MC へのコピーでのトラブルおよび対応

項番	確認内容・コマンド	確認内容
1	コマンドの応答メッセージを 確認してください。	次の手順で確認してください。 1. 「MC is not inserted.」が表示された場合は、MC が挿入されていません。MC を挿入してください。 2. 「Can't access to MC by write protection.」が表示された場合は、MC が書き込み禁止状態になっています。MC をいったん外して、スイッチを「▼ Lock」状態と逆側に動かして書き込み禁止状態を解除してください。 3. 「No enough space on device.」が表示された場合は、書き込み先の MC に空き容量が不足しています。運用コマンド del で不要なファイルを削除してから、再度実行してください。 4. 「Can't execute.」が表示された場合は、項番 2 を参照してください。
2	運用コマンド show ramdisk-file で RAMDISK のファイルを確認してください。	次の手順で確認してください。 1. 指定したファイルが存在しているか確認してください。 2. 指定したファイル名が間違っていないか確認してください。 3. 上記のいずれでもない場合は、項番3を参照してください。

項番	確認内容・コマンド	確認内容
3	運用コマンド format mc を 実行してみてください。	次の手順で確認してください。 1. 何もメッセージが表示されず、プロンプトのみ表示された場合は、MCのフォーマットは正常終了しています。再度指定ファイルを MC に書き込んでみてください。 2. 「Can't gain access to MC.」が表示された場合は、MC をいったん取り出し、MC および MC スロットにほこりなどが付着していないか確認してください。ほこりが付着している場合は、乾いた布でほこりを取ってから、再度 MC をスロットに挿入してください。挿入後、再度運用コマンド format mc を実行してください。 3. 「Can't execute.」が表示された場合は、MC をいったん取り出し、MC および MC スロットにほこりなどが付着していないか確認してください。ほこりが付着している場合は、乾いた布でほこりを取ってから、再度 MC をスロットに挿入してください。挿入後、再度運用コマンド format mc を実行してください。同じメッセージが表示された場合は、MC が壊れている可能性があります。別の MC に交換してください。

3.3.3 RAMDISK にコピーできない、または書き込みできない

運用コマンドで RAMDISK にコピーできないなどのトラブルが発生した場合は、次の表に従って確認してください。

表 3-5 RAMDISK へのコピーでのトラブルおよび対応

項番	確認内容・コマンド	確認内容
1	コマンドの応答メッセージを 確認してください。	次の手順で確認してください。 1. 指定したファイルが存在しているか確認してください。 2. 指定したファイル名が間違っていないか確認してください。 3. 「Not enough space on device.」が表示されている場合は,項番2を参照してください。
2	運用コマンド show ramdisk で RAMDISK の状態を確認 してください。	次の手順で確認してください。 1. 運用コマンド show ramdisk の「free」(空き容量)で表示されるサイズは、十分余裕があるか確認してください。空き容量が少ない場合は、運用コマンド del で不要なファイルを削除してください。 2. コンフィグレーションファイルをコピーする場合は 1MB 以上の空き容量があるか確認してください。 3. 運用コマンド show tech-support ramdisk で装置情報を RAMDISK に保存する場合は、不要なファイルをすべて運用コマンド del で削除してください。 4. 上記以外の場合は、項番3を参照してください。
3	運用コマンド format flash を実行してみてください。	次の手順で確認してください。 1. 運用コマンド format flash でファイルシステムをフォーマットしてみてください。「Flash format complete.」(フォーマット正常終了)を表示した場合は、再度コンフィグレーションを設定し、スタートアップコンフィグレーションファイルに保存してください。なお、運用コマンド format flash 実行後は、保存済みの各種情報が消失します。消失する情報は、「運用コマンドレファレンス」の運用コマンド format flash を参照してください。 2. フォーマットが正常終了しなかった場合は、ファイルシステムが壊れている可能性があります。

3.3.4 運用コマンド ppupdate でアップデートできない

下記を確認してください。

- 1. 運用コマンド ppupdate で指定したアップデート用ファイルが対象装置のファイルか確認してください。
 - AX2500S のアップデート用ファイルであることを確認してください。
 - アップデート用ファイルが、対象装置の装置モデルに対応したバージョンであることを確認してください。
 - アップデート用ファイルを確認後、運用コマンド ppupdate を再実行してみてください。
- 2. 運用コマンド show logging で「FROM write fail [cnt=xxxxxxxxx,size=xxxxxxxx,err=xxxxxxxx]」が採取されている場合
 - 運用コマンド ppupdate を再実行してみてください。それでもエラーになる場合は、内蔵フラッシュメモリが壊れている可能性があります。装置を交換してください。

3.3.5 運用コマンド restore で復元できない

下記を確認してください。

- 1. リストア対象の装置と同じモデル名称の装置で作成したバックアップファイルか確認してください。
 - 装置のモデル名称は、運用コマンド show version 表示される Model で確認してください。
 - 運用コマンド backup で「no-software」を指定したバックアップファイルは、運用コマンド restore でも「no-software」を指定してください。
 - バックアップファイル作成時のソフトウェアバージョンが、リストア対象の装置に適していることを 確認してください。バックアップファイルに、対象装置の装置モデルが対応していないバージョンの ソフトウェアを含んでいるとリストアできません。この場合、「no-software」を指定するとソフト ウェア以外はリストアできます。
 - バックアップファイルを確認後,運用コマンド restore を再実行してみてください。
 - それでもエラーになる場合は、バックアップファイルが壊れている可能性があります。
- 2. 運用コマンド show logging で「FROM write fail [cnt=xxxxxxxxx,size=xxxxxxxx,err=xxxxxxxx]」が採取されている場合
 - 運用コマンド restore を再実行してみてください。それでもエラーになる場合は、内蔵フラッシュメモリが壊れている可能性があります。装置を交換してください。

3.3.6 バインディングデータベースを保存または復元できない

DHCP snooping で使用する、バインディングデータベースを保存できない、または復元できない場合の対処については、「3.6.4 DHCP snooping 機能使用時の障害」を参照してください。

3.4 スタック構成のトラブル

3.4.1 スタックを構成できない

スタックを正常に構成できない場合は、メンバスイッチの状態、ライセンスの情報、スタックポートの状態の順に確認してください。

- 1. ログの確認 ログは、マニュアル「メッセージ・ログレファレンス」を参照してください。
- 2. メンバスイッチの状態,オプションライセンス情報,スタックポートの状態による原因の切り分け次の表に従って原因の切り分けを行ってください。

表 3-6 スタックを構成できない場合の対応方法

項 番	確認内容・コマンド	対応
1	各メンバスイッチで次のコマンドを 実行して、メンバスイッチの状態を 確認してください。 show switch	Stack status が disabled の場合, スタンドアロンで動作中です。 運用コマンド set stack enable を設定したあと,装置を再起動して, スタッ ク機能を動作させてください。
	Show Switch	Switch number がメンバスイッチ間で重複している場合、スタックを構成できません。 運用コマンド set switch でスイッチ番号を変更して、メンバスイッチ間でスイッチ番号が重複しないようにしてください。 なお、運用コマンド set switch によるスイッチ番号の変更を有効にするには、メンバスイッチの再起動が必要です。
		上記に該当しない場合は項番2へ。
2	各メンバスイッチで次のコマンドを 実行して、メンバスイッチのライセ ンス情報を確認してください。 show license	各メンバスイッチに設定しているライセンスが一致していない場合,スタックを構成できません。 運用コマンド set license または erase license を使用し、メンバスイッチ間でライセンスを一致させてください。なお、これらのコマンドで適用したライセンスキーを有効にするには、メンバスイッチの再起動が必要です。
		上記に該当しない場合は項番3へ。
3	各メンバスイッチで次のコマンドを 実行して、スタックポートの状態を 確認してください。 show port	運用コマンド show port の実行結果で、Status が up ではない場合、「3.5.1 イーサネットポートの接続ができない」を参照して、イーサネットポートの状態を確認してください。
	show switch detail	運用コマンド show port の実行結果で Status が up の場合, かつ運用コマンド show switch に detail パラメータを指定した実行結果で Status が unconnected の場合, スタックポートで接続しているメンバスイッチ間で, バージョン不一致が発生しているおそれがあります。 運用コマンド show version でメンバスイッチのソフトウェアバージョンを確認してください。

3.4.2 特定のメンバスイッチをマスタスイッチにしたい

マスタスイッチとなるメンバスイッチを固定したい場合は、次のどちらかの方法でスタックを構成してください。

- マスタスイッチにしたいメンバスイッチを先に起動してください。このメンバスイッチが起動してマスタスイッチとなったことを確認したあとで、残りのメンバスイッチを起動してください。スタック内にマスタスイッチが存在している場合は、そのマスタスイッチを維持します。
- マスタスイッチにしたいメンバスイッチのマスタ選出優先度を5以上に設定して、残りのメンバスイッチのマスタ選出優先度を4以下に設定してください。その後、すべてのメンバスイッチを起動してください。マスタ選出優先度の大きいメンバスイッチをマスタスイッチに選出します。

3.5 ネットワークインタフェースの通信障害

3.5.1 イーサネットポートの接続ができない

通信障害の原因がイーサネットポートにあると考えられる場合は、ポートの状態を以下に従って確認して ください。

(1) ポートの状態確認

運用コマンド show port によりポート状態を確認してください。次の表にポート状態に対する対応を示します。

表 3-7 ポート状態の確認および対応

	表 3-7 ホート状態の催認および対応			
項 番	ポート状態	原因	対応	
1	up	該当ポートは正常に動作中です。	なし	
2	down	該当ポートに回線障害が発生しています。	運用コマンド show logging によって表示される該当ポートのログより、マニュアル「メッセージ・ログレファレンス」の該当個所を参照し、記載されている[対応]に従って対応してください。	
3	inact	下記のどれかによって inactive 状態となっています。 • 運用コマンド inactivate • リンクアグリゲーションのスタンバイリンク機能 • スパニングツリーの BPDU ガード機能 • IEEE802.3ah/UDLD 機能での障害検出 • L2 ループ検知機能によってポートを inactive 状態にした • ストームコントロール機能によってポートを inactive 状態にした • SML (Split Multi Link) 機能	 リンクアグリゲーションのスタンバイリンク機能によってinactive 状態になっている場合は、正常な動作なので、運用コマンド activate で active 状態にしないでください。スタンパイリンク機能は運用コマンド show channel group で detail パラメータを指定し確認してください。 スパニングツリーの BPDU ガード機能によって inactive 状態になっている場合は、対向装置の設定を見直し、本装置で BPDU を受信しない構成にし、運用コマンド activate で該当ポートを active 状態にしてください。 IEEE802.3ah/UDLD 機能で片方向リンク障害または L2ルーブが検出されたことによって inactive 状態になっている場合は、「3.15 IEEE802.3ah/UDLD 機能の通信障害」を参照してください。 障害復旧後、運用コマンド activate で該当ポートを active 状態にしてください。 L2ループ検知機能によって inactive 状態になっている場合は、ループが発生する構成を変更した後、運用コマンド activate で該当ポートを active 状態にしてください。また、コンフィグレーションコマンドで loop-detection auto-restore-time が設定されている場合は、自動的に active 状態に戻ります。 ストームコントロール機能によって inactive 状態になっている場合は、LAN がストームから回復後、運用コマンド activate で該当ポートを active 状態にしてください。 SML 機能によって inactive 状態にしてください。 SML 機能によって inactive 状態にしてください。 上記のどれでもない場合に、active 状態にしたいときは、使用するポートにケーブルが接続されていることを確認の上、運用コマンド activate で該当ポートを active 状態にしたいときは、使用するポートにケーブルが接続されていることを確認の上、運用コマンド activate で該当ポートを active 状態にしてください。 	
4	test	運用コマンド test interfaces によって, 該当ポートは回線テスト中です。	通信を再開する場合は,運用コマンド no test interfaces で 回線テストを停止後,運用コマンド activate で該当ポート を active 状態にしてください。	

項 番	ポート状態	原因	対応
5	fault	該当ポートのポート部分のハード ウェアが障害となっています。	運用コマンド show logging によって表示される該当ポートのログより、マニュアル「メッセージ・ログレファレンス」の該当個所を参照し、記載されている [対応] に従って対応してください。
6	init	該当ポートが初期化中です。	初期化が完了するまで待ってください。
7	dis	コンフィグレーションコマンド shutdown が設定されています。	使用するポートにケーブルが接続されていることを確認の 上,コンフィグレーションコマンドで no shutdown を設定 して該当ポートを active 状態にしてください。

3.5.2 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T のトラブル発生時の対応

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tでトラブルが発生した場合は、以下の順序で障害の切り分けを行ってください。

- 運用ログ情報の確認
 運用ログ情報は「メッセージ・ログレファレンス」を参照してください。
- 2. 障害解析方法に従った原因の切り分け 次の表に示す障害解析方法に従って原因の切り分けを行ってください。

表 3-8 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T のトラブル発生時の障害解析方法

項番	確認内容	原因	対応
1	運用コマンド show interfaces の障害統計情	回線品質が低下 しています。	ケーブル種別を確認してください。ケーブル種別は「ハード ウェア取扱説明書」を参照してください。
	報により該当回線で以下 の統計情報がカウントさ れていないか確認してく ださい。カウントされて いる場合,原因と対応欄 を参照してください。 • Link down		本装置の設定が次の場合はピンマッピングが MDI-X であるか 確認してください。 ・該当ポートの設定が固定接続となっている場合 ・該当ポートの設定がオートネゴシエーションかつ自動 MDIX 機能を無効にしている場合
			ケーブル長を確認してください。ケーブル長は「ハードウェア 取扱説明書」を参照してください。
			ケーブルの接続が正しいか確認してください。ケーブル接続は 「ハードウェア取扱説明書」を参照してください。
			本装置でサポートしている接続インタフェースに交換してください。本装置でサポートしている接続インタフェースは、「ハードウェア取扱説明書」および「コンフィグレーションガイド」を参照してください。
			本装置の回線テストを実行して受信側機能に問題ないか確認してください。運用コマンド no test interfaces の実行結果を参照し、記載されている [対策] に従って対応してください。指定するテスト種別は「5.1 回線をテストする」を参照してください。

項番	確認内容	原因	対応
2	運用コマンド show interfaces の受信系エラー統計情報により該当回線で以下の統計情報がカウントされていないか確認してください。カウントされている場合,原因と対応欄を参照してく	回線品質が低下しています。	ケーブル種別を確認してください。ケーブル種別は「ハード ウェア取扱説明書」を参照してください。
			本装置の設定が次の場合はピンマッピングが MDI-X であるか 確認してください。 ・該当ポートの設定が固定接続となっている場合 ・該当ポートの設定がオートネゴシエーションかつ自動 MDIX 機能を無効にしている場合
	ださい。 • CRC errors		ケーブル長を確認してください。ケーブル長は「ハードウェア 取扱説明書」を参照してください。
	• Symbol errors		ケーブルの接続が正しいか確認してください。ケーブル接続は 「ハードウェア取扱説明書」を参照してください。
			本装置でサポートしている接続インタフェースに交換してください。本装置でサポートしている接続インタフェースは、「ハードウェア取扱説明書」および「コンフィグレーションガイド」を参照してください。
			本装置の回線テストを実行して受信側機能に問題ないか確認してください。運用コマンド no test interfaces の実行結果を参照し、記載されている[対策]に従って対応してください。指定するテスト種別は「5.1 回線をテストする」を参照してください。
3	運用コマンド show interfaces により該当回線で回線種別 / 回線速度を確認してください。不正な回線種別 / 回線速度の場合,原因と対応欄を参照してください。	ケーブルが適合 していません。	ケーブル種別を確認してください。ケーブル種別は「ハード ウェア取扱説明書」を参照してください。
		コンフィグレー ションコマンド speed と duplex が相手装置と不 一致です。	コンフィグレーションコマンド speed と duplex を相手装置と合わせてください。
		上記以外の場合。	オートネゴシエーションで特定の速度を使用したい場合は, オートネゴシエーションの回線速度を設定してください。詳細 は,マニュアル「コンフィグレーションガイド」を参照してく ださい。
4	運用コマンド show interfaces の障害統計情報によって該当ポートで以下の統計情報がカウントされていないか確認してください。カウントされる場合,原因と対応欄を参照してください。	受信できるフ レーム長を超え たパケットを受 信しています。	ジャンボフレームの設定を相手装置と合わせてください。

3.5.3 100BASE-FX【24S4X】【24S4XD】/1000BASE-X のトラブル発 生時の対応

100BASE-FX【24S4X】【24S4XD】/1000BASE-X でトラブルが発生した場合は、以下の順序で障害の切り分けを行ってください。

- 1. 運用ログ情報の確認 運用ログ情報は「メッセージ・ログレファレンス」を参照してください。
- 2. 障害解析方法に従った原因の切り分け 次の表に示す障害解析方法に従って原因の切り分けを行ってください。

表 3-9 100BASE-FX【24S4X】【24S4XD】/1000BASE-X のトラブル発生時の障害解析方法

項 番	確認内容	原因	対応
1	運用コマンド show interfaces の障害統計情報により該当回線で以下の統計情報がカウントされていないか確認してください。カウントされている場合,原因と対応欄を参照してください。 ・ Link down	受信側の回線品質が低下しています。	光ファイバの種別を確認してください。 光アッテネータ (光減衰器) を使用している場合,減衰値を確認してください。 ケーブル長を確認してください。ケーブル長は「ハードウェア取扱説明書」を参照してください。 ケーブルの接続が正しいか (半挿し状態になっていないかなど)確認してください。ケーブル接続は「ハードウェア取扱説明書」を参照してください。また,ケーブルの端面が汚れていないか確認してください。汚れている場合,汚れを拭き取ってください。トランシーバ (SFP) の接続が正しいか (半挿し状態になっていないかなど)確認してください。 相手装置のセグメント規格と合わせてください。 北レベルが正しいか確認してください。 本装置の回線テストを実行して受信側機能に問題ないか確認してください。運用コマンド no test interfaces の実行結果を参照し、記載されている [対策] に従って対応してください。指定するテスト種別は「5.1 回線をテストする」を参照してください。
2	運用コマンド show interfaces の受信系エラー統計情報により該当回線で以下の統計情報がカウントされていないか確認してください。カウントされている場合,原因と対応欄を参照してください。 • CRC errors • Symbol errors	受信側の回線品質が低下しています。	光ファイバの種別を確認してください。 光アッテネータ (光減衰器) を使用している場合,減衰値を確認してください。 ケーブル長を確認してください。ケーブル長は「ハードウェア取扱説明書」を参照してください。ケーブル接続は「ハードウェア取扱説明書」を参照してください。ケーブル接続は「ハードウェア取扱説明書」を参照してください。また,ケーブルの端面が汚れていないか確認してください。汚れている場合,汚れを拭き取ってください。 トランシーバ(SFP)の接続が正しいか確認してください。 相手装置のセグメント規格と合わせてください。 光レベルが正しいか確認してください。 本装置の回線テストを実行して受信側機能に問題ないか確認してください。運用コマンド no test interfaces の実行結果を参照し、記載されている「対策」に従って対応してください。指定するテスト種別は「5.1 回線をテストする」を参照してください。
3	運用コマンド show interfaces の障害統計情報に よって該当ポートで以下の 統計情報がカウントされて いないか確認してください。 カウントされる場合,原因と対応欄を参照してください。 ・ Long frames	受信できるフ レーム長を超え たパケットを受 信しています。	ジャンボフレームの設定を相手装置と合わせてください。
4	1000BASE-BX などの 1 芯 の光ファイバを使用してい る場合,相手側のトラン シーバと組み合わせが合っ ているか確認してください。	トランシーバの 組み合わせが不 正です。	1000BASE-BX を使用する場合、トランシーバは U タイプと D タイプを対向して使用する必要があります。トランシーバの種別が正しいか確認してください。

項 番	確認内容	原因	対応	
5	【24S4X】【24S4XD】 100BASE-FX を使用している場合,運用コマンド show interfaces のポート detail 情報によって該当ポートで回線種別 / 回線速度を確認してください。不正な回線種別 / 回線速度の場合,原因と対応欄を参照してください。	コンフィグレー ションコマンド speed,duplex, の設定が不正で す。	コンフィグレーションコマンドで下記を設定してください。 speed: 100 duplex: full	
6	ポートの LINK LED が緑点	は, ケーブ アップ・ダウン バの状態を 検出が頻発して		光ファイバの種別を確認してください。
	滅している場合は、ケーブ ルやトランシーバの状態を 確認してください。		ケーブルの接続が正しいか確認してください。ケーブル接続は「ハードウェア取扱説明書」を参照してください。また、ケーブルの端面が汚れていないか確認してください。汚れている場合、汚れを拭き取ってください。	
			トランシーバ (SFP) の接続が正しいか確認してください。	

3.5.4 10GBASE-R のトラブル発生時の対応【10G モデル】

10GBASE-Rでトラブルが発生した場合は、以下の順序で障害の切り分けを行ってください。

- 1. 運用ログ情報の確認 運用ログ情報は「メッセージ・ログレファレンス」を参照してください。
- 2. 障害解析方法に従った原因の切り分け 次の表に示す障害解析方法に従って原因の切り分けを行ってください。

表 3-10 10GBASE-R のトラブル発生時の障害解析方法【10G モデル】

項 番	確認内容	原因	対応
1	運用コマンド show	受信側の回線品 質が低下してい ます。	光ファイバの種別を確認してください。
	interfaces の障害統計情報に より該当回線で以下の統計 情報がカウントされていな		光アッテネータ (光減衰器) を使用している場合,減衰値を確認してください。
	いか確認してください。カ ウントされている場合,原		ケーブル長を確認してください。ケーブル長は「ハードウェア 取扱説明書」を参照してください。
	因と対応欄を参照してくだ さい。 • Link down		ケーブルの接続が正しいか(半挿し状態になっていないかなど)確認してください。ケーブル接続は「ハードウェア取扱説明書」を参照してください。また、ケーブルの端面が汚れていないか確認してください。汚れている場合、汚れを拭き取ってください。
			トランシーバの接続が正しいか(半挿し状態になっていないかなど)確認してください。
			トランシーバを相手装置のセグメント規格と合わせてください。
			光レベルが正しいか確認してください。
			本装置の回線テストを実行して受信側機能に問題ないか確認してください。運用コマンド no test interfaces の実行結果を参照し、記載されている [対策] に従って対応してください。指定するテスト種別は「5.1 回線をテストする」を参照してください。

項 番	確認内容	原因	対応		
2	運用コマンド show	受信側の回線品	光ファイバの種別を確認してください。		
	interfaces の受信系エラー統 計情報により該当回線で以 下の統計情報がカウントさ	質が低下してい ます。	光アッテネータ (光減衰器) を使用している場合,減衰値を確認してください。		
	れていないか確認してくだ さい。カウントされている		ケーブル長を確認してください。ケーブル長は「ハードウェア 取扱説明書」を参照してください。		
	場合,原因と対応欄を参照 してください。 • CRC errors				ケーブルの接続が正しいか確認してください。ケーブル接続は「ハードウェア取扱説明書」を参照してください。また、ケーブルの端面が汚れていないか確認してください。汚れている場合、汚れを拭き取ってください。
			トランシーバの接続が正しいか確認してください。		
			トランシーバを相手装置のセグメント規格と合わせてください。		
			光レベルが正しいか確認してください。		
			本装置の回線テストを実行して受信側機能に問題ないか確認してください。運用コマンド no test interfaces の実行結果を参照し、記載されている [対策] に従って対応してください。指定するテスト種別は「5.1 回線をテストする」を参照してください。		
3	運用コマンド show interfaces の障害統計情報によって該当ポートで以下の統計情報がカウントされていないか確認してください。カウントされる場合,原因と対応欄を参照してください。 ・ Long frames	受信できるフ レーム長を超え たパケットを受 信しています。	ジャンボフレームの設定を相手装置と合わせてください。		

3.5.5 ダイレクトアタッチケーブルのトラブル発生時の対応【10G モデル】

ダイレクトアタッチケーブルでトラブルが発生した場合は、以下の順序で障害の切り分けを行ってください。

- 1. 運用ログ情報の確認 運用ログ情報は「メッセージ・ログレファレンス」を参照してください。
- 2. 障害解析方法に従った原因の切り分け 次の表に示す障害解析方法に従って原因の切り分けを行ってください。

表 3-11 ダイレクトアタッチケーブルのトラブル発生時の障害解析方法【10G モデル】

項 番	確認内容	原因	対応
1	運用コマンド show	受信側の回線品	ダイレクトアタッチケーブルの種別を確認してください。
	interfaces の障害統計情報に より該当回線で以下の統計 情報がカウントされていな いか確認してください。カ ウントされている場合,原 因と対応欄を参照してくだ さい。 • Link down	質が低下しています。	ケーブルの接続が正しいか(半挿し状態になっていないかなど) 確認してください。ケーブル接続は「ハードウェア取扱説明書」 を参照してください。

項 番	確認内容	原因	対応
2	運用コマンド show interfaces の受信系エラー統計情報により該当回線で以下の統計情報がカウントされていないか確認してください。カウントされている場合,原因と対応欄を参照してください。 ・ CRC errors	受信側の回線品質が低下しています。	ケーブルの接続が正しいか(半挿し状態になっていないかな ど)確認してください。ケーブル接続は「ハードウェア取扱説 明書」を参照してください。
3	運用コマンド show interfaces の障害統計情報によって該当ポートで以下の統計情報がカウントされていないか確認してください。カウントされる場合,原因と対応欄を参照してください。 ・ Long frames	受信できるフ レーム長を超え たパケットを受 信しています。	ジャンボフレームの設定を相手装置と合わせてください。

3.5.6 リンクアグリゲーション使用時の通信障害

リンクアグリゲーション使用時に通信ができない,または縮退運転している場合は,次の表に示す障害解析方法に従って原因の切り分けを行ってください。

表 3-12 リンクアグリゲーション使用時の通信の障害解析方法

項 番	確認内容・コマンド	対応
1	通信障害となっているリンクアグリ ゲーションの設定を運用コマンド show channel-group detail で確認してくださ	リンクアグリゲーションのモードが相手装置のモードと同じ設定になっているか確認してください。相手装置とモードが異なる場合,相手装置と同じモードに合わせてください。
	V.,	リンクアグリゲーションのモードが一致している場合、各ポートの LACP 開始方法が両方とも passive になっていないか確認してください。 両方とも passive になっていた場合、どちらか一方を active に変更して ください。
2	通信障害となっているポートの運用状態を運用コマンド show channel-group detail で確認してください。	各ポートの状態(Status)を確認してください。リンクアグリゲーショングループ内の全ポートが Down の場合, リンクアグリゲーションのグループが Down します。
		• Detached Down, 予備, 速度不一致または半二重です。
		• Attached 過度状態,ネゴシエーション中です。
		• Collecting 過度状態, ネゴシエーション中 (受信可能) です。
		• Distributing 送受信可能状態です。

3.6 レイヤ2ネットワークの通信障害

3.6.1 VLAN によるレイヤ2 通信ができない

VLAN 使用時にレイヤ 2 通信ができない場合は、次に示す障害解析方法に従って原因の切り分けを行ってください。

(1) VLAN 状態の確認

運用コマンド show vlan または運用コマンド show vlan detail を実行して、VLAN の状態を確認してください。以下に、VLAN 機能ごとの確認内容を示します。

(a) 全 VLAN 機能での共通確認

- ポートに VLAN を正しく設定しているか。
- ポートのモードの設定は合っているか。また、デフォルト VLAN(VLAN ID 1) で期待したポートが所属 していない場合は、以下の設定を確認してください。
 - VLAN ID 1 以外のポート VLAN をアクセス VLAN またはネイティブ VLAN に指定していないか。
 - トランクポートで allowed vlan にデフォルト VLAN の設定が抜けていないか。
 - ミラーポートに指定していないか。

(b) プロトコル VLAN の場合の確認

● プロトコル VLAN を使用している場合は、運用コマンド show vlan を実行して、プロトコルが正しく 設定されていることを確認してください。

(c) MAC VLAN の場合の確認

● MAC VLAN を使用している場合は、運用コマンド show vlan mac-vlan を実行して、VLAN で通信を 許可する MAC アドレスが正しく設定されていることを確認してください。括弧内は、MAC アドレス の登録元機能を表しています。

[登録元機能]

```
static:コンフィグレーションにより設定された MAC アドレスです。 dot1x:IEEE802.1X 機能により設定された MAC アドレスです。 web-auth:Web 認証機能により設定された MAC アドレスです。 mac-auth:MAC 認証機能により設定された MAC アドレスです。
```

● 運用コマンド show vlan mac-vlan を実行して,レイヤ 2 認証機能とコンフィグレーションで同じ MAC アドレスを異なる VLAN に設定していないことを確認してください。*(アスタリスク)が表示されて いる MAC アドレスは、収容条件によってハードウェア上に登録されていないエントリを示します。

```
# show vlan mac-vlan
VLAN ID:500
              MAC Counts:4
   0012.e200.aa01 (static)
                                   0012.e200.aa02 (static)
    0012.e200.aa03 (static)
                                   0012.e200.aa04 (dot1x)
               MAC Counts:1
VLAN ID:600
  * 0012.e200.aa01 (dot1x)
```

(2) ポート状態の確認

- 運用コマンド show vlan detail を実行して、ポートが Up 状態であることを確認してください。Down 状態の場合は「3.5 ネットワークインタフェースの通信障害」を参照してください。
- ポートが Forwarding 状態であることを確認してください。Blocking 状態である場合は,括弧内の要因 により Blocking 状態となっています。要因となっている機能の運用状態を確認してください。

[要因]

```
VLAN: VLAN が suspend 指定です。
CH: リンクアグリゲーションにより転送停止中です。
STP: スパニングツリーにより転送停止中です。
dot1x: IEEE802.1X 機能により転送停止中です。
ULR: アップリンク・リダンダントにより転送停止中です。
AXRP: Ring Protocol により転送停止中です。
> show vlan 2048 detail
Date 20XX/08/09 03:21:25 UTC
VLAN counts: 1
VLAN ID: 2048 Type: Port based Status: Up
 Port Information
  0/3
               Up
                   Forwarding
                                  Untagged
  0/4
               Up Forwarding
                                 Untagged
  0/5
               Down -
                                  Untagged
  0/6
               Down -
                                 Untagged
```

(3) MAC アドレステーブルの確認

(a) MAC アドレス学習の状態の確認

● 運用コマンド show mac-address-table を実行して、通信障害となっている宛先 MAC アドレスの情報 を確認してください。

```
> show mac-address-table
Date 20XX/08/09 21:30:08 UTC
Aging time : 300
MAC address
                    VLAN
                            Type
                                      Port-list
0012.e2cf.fd5d
                            Dot1x
                                      0/6
                       1
0012.e203.0110
                       1
                            Dynamic
                                      0/15
0012.e203.0132
0012.e27f.fffa
                            Dynamic
                                      0/49
                       1
                                      0/6
                       1
                            Snoop
                       2
0012.e2a5.429c
                            Dynamic 0/24,0/48
                       2
0012.e2a5.e756
                            MacAuth 0/50
0012.e2a5.e895
                    4094
                            Static
                                      0/24,0/48
                   4094
0012.e2a5.ee4e
                            WebAuth 0/5
```

● Type 表示によって以下の対処を行ってください。

【Type 表示が Dynamic の場合】

MAC アドレス学習の情報が更新されていない可能性があります。運用コマンド clear mac-address-table で古い情報をクリアしてください。宛先の装置からフレームを送信することでも情報を更新できます。

【Type 表示が Static の場合】

コンフィグレーションコマンド mac-address-table static で設定している転送先ポートを確認してください。

【Type 表示が Snoop の場合】

「3.6.5 IGMP snooping によるマルチキャスト中継ができない」および「3.6.6 MLD snooping によるマルチキャスト中継ができない」を参照してください。

【Type 表示が Dot1x の場合】

「3.9.1 IEEE802.1X 使用時の通信障害」を参照してください。

【Type 表示が WebAuth の場合】

「3.9.2 Web 認証使用時の通信障害」を参照してください。

【Type 表示が MacAuth の場合】

「3.9.3 MAC 認証使用時の通信障害」を参照してください。

● 該当する MAC アドレスが表示されない場合はフラッディングされます。表示されないにも関わらず通信ができない場合は、ポート間中継抑止が設定されていないか確認してください。また、ストームコントロール機能で関値が小さい値になっていないか確認してください。

(4) フィルタ・QoS の確認

フィルタによって特定のパケットが廃棄されているか、または QoS 制御のシェーパによってパケットが廃棄されている可能性があります。コンフィグレーションのフィルタおよび QoS 制御の設定条件が正しいか、システム構築でのシェーパのシステム運用が適切であるかを確認してください。手順については、「3.16.1 フィルタ・QoS 設定情報の確認」を参照してください。

3.6.2 スパニングツリー機能使用時の障害

スパニングツリー機能を使用し、レイヤ2通信の障害、またはスパニングツリーの運用状態がネットワーク構成どおりでない場合、次の表に示す解析方法に従って原因の切り分けを行ってください。マルチプルスパニングツリーの場合は、CIST または MST インスタンスごとに確認してください。例えば、ルートブリッジに関して確認するときは、CIST のルートブリッジまたは MST インスタンスごとのルートブリッジと読み替えて確認してください。

表 3-13 スパニングツリーの障害解析方法

項 番	確認内容・コマンド	対応
1	障害となっているスパニングツリーに 対して運用コマンド show spanning-tree を実行し、スパニングツ リーのプロトコル動作状況を確認して ください。	Enable の場合は項番 2 へ。
		Ring Protocol と PVST+ を共存動作させているとき、対象 VLAN のツリー情報が表示されていない場合は項番 7 へ。
		Disable の場合はスパニングツリーが停止状態になっています。次のコンフィグレーションを確認してください。 • spanning-tree disable • switchport backup • system sml peer-link • system sml domain • system sml id
		Ring Protocol とマルチプルスパニングツリーが共存動作している場合は 項番8へ。
		PVST+数が収容条件内に収まっているかを確認してください。
2	障害となっているスパニングツリーに 対して運用コマンド show	ルートブリッジのブリッジ識別子がネットワーク構成どおりのルートブ リッジになっている場合は項番3へ。
	spanning-tree を実行し,スパニングツリーのルートブリッジのブリッジ識別子を確認してください。	ルートブリッジのブリッジ識別子がネットワーク構成どおりのルートブ リッジでない場合は、ネットワーク構成、コンフィグレーションを確認 してください。
3	障害となっているスパニングツリーに 対して運用コマンド show spanning-tree を実行し、スパニングツ リーのポート状態、ポート役割を確認 してください。	スパニングツリーのポート状態,ポート役割がネットワーク構成どおりになっている場合は項番4へ。
		ループガード機能を適用しているポートのポート状態が Blocking または Discarding の場合は、そのポートが指定ポートではないか確認してください。 指定ポートの場合は、ループガード機能の設定を削除してください。
		スパニングツリーのポート状態,ポート役割がネットワーク構成とは異なる場合は,隣接装置の状態とコンフィグレーションを確認してください。
4	障害となっているスパニングツリーに 対して運用コマンド show spanning-tree statistics を実行し,障 害となっているポートで BPDU の送受 信を確認してください。	BPDU の送受信カウンタを確認してください。 【ルートポートの場合】 BPDU 受信カウンタがカウントアップされている場合は項番 5 へ。 カウントアップされていない場合は、フィルタによって BPDU が廃 棄されているか、または QoS 制御のシェーパによって BPDU が廃 棄されている可能性があります。「3.16.1 フィルタ・QoS 設定情報 の確認」を参照して確認してください。問題がない場合は、隣接装 置を確認してください。 【指定ポートの場合】 BPDU 送信カウンタがカウントアップされている場合は項番 5 へ。 カウントアップされていない場合は、「3.5 ネットワークインタフェースの通信障害」を参照してください。
5	障害となっているスパニングツリーに 対して運用コマンド show spanning-tree detail を実行し,受信 BPDU のブリッジ識別子を確認してく ださい。	受信 BPDU のルートブリッジ識別子、送信ブリッジ識別子がネットワーク構成どおりになっていることを確認してください。ネットワーク構成と異なっていた場合は隣接装置の状態を確認してください。
6	障害となっているスパニングツリーの 最大数が収容条件内か確認してくださ い。	収容条件の範囲内で設定してください。 収容条件については,「コンフィグレーションガイド」を参照してくださ い。

項 番	確認内容・コマンド	対応
7	PVST+ で動作させたい VLAN が, Ring Protocol の vlan-mapping に単一 で設定されていることを確認してくだ さい。	対象 VLAN を Ring Protocol の vlan-mapping に設定していない場合は 設定してください。また、vlan-mapping に VLAN を複数設定している 場合は、vlan-mapping の構成を見直して単一 VLAN だけを設定してく ださい。
8	MST インスタンスで動作させたい VLAN が、Ring Protocol の vlan-mapping と一致していることを確 認してください。	対象 VLAN を Ring Protocol の vlan-mapping に設定していない場合は、マルチプルスパニングツリーで動作する VLAN と一致するように設定してください。


3.6.3 Ring Protocol 機能使用時の障害

この項では、Autonomous Extensible Ring Protocol の障害について説明します。

Autonomous Extensible Ring Protocol は、リングトポロジーでのレイヤ 2 ネットワークの冗長化プロトコルで、以降、Ring Protocol と呼びます。

Ring Protocol 運用時に通信ができない場合は、解析フローに従って、現象を把握し原因の切り分けを行ってください。

図 3-2 解析フロー



Ring Protocol 運用時に正常に動作しない場合,またはリングネットワークの障害を検出する場合は,該当のリングネットワークを構成するノードに対して,次の表に示す障害解析方法に従って,原因の切り分けを行ってください。

以下、AX2500S シリーズについて解析方法を示します。ほかの AX シリーズについては、当該シリーズのマニュアルを参照してください。

表 3-14 Ring Protocol の障害解析方法

項 番	確認内容・コマンド	対応
1	運用コマンド show axrp を実行し、 Ring Protocol の動作状態を確認してく ださい。	"Oper State" の内容に "enable" が表示されている場合,項番 2 へ。
		"Oper State" の内容に "-" が表示されている場合, Ring Protocol が動作 するために必要なコンフィグレーションに設定されていないものがあり ます。コンフィグレーションを確認してください。
		"Oper State" の内容に "disable" が表示されている場合, Ring Protocol は無効となっています。コンフィグレーションを確認してください。
		"Oper State" の内容に "Not Operating" が表示されている場合, Ring Protocol が動作していません。コンフィグレーションに矛盾がないか確認してください。
2	運用コマンド show axrp を実行し、動作モードを確認してください。	"Mode" と "Attribute" の内容がネットワーク構成どおりの動作モードになっている場合には、項番3へ。
		上記が異なる場合には、コンフィグレーションを確認してください。
3	運用コマンド show axrp を実行し,各 VLAN グループのリングポート,およ	"Ring Port" と "Role/State" の内容がネットワーク構成どおりのポートと 状態になっている場合には、項番 4 へ。
	びその状態を確認してください。	上記が異なる場合には、コンフィグレーションを確認してください。
4	運用コマンド show axrp detail を実行し,制御 VLAN ID を確認してくださ	"Control VLAN ID" の内容がネットワーク構成どおりの VLAN ID となっている場合は、項番 5 へ。
	V _o	上記が異なる場合には、コンフィグレーションを確認してください。 例:リングを構成する各装置で制御 VLAN ID が異なっている。
5	運用コマンド show axrp detail を実行し、VLAN グループに属している VLAN ID を確認してください。	"VLAN ID" の内容がネットワーク構成どおりの VLAN ID となっている 場合は、項番 6 へ。
		上記が異なる場合には、コンフィグレーションを確認してください。 例:リングを構成する各装置で VLAN グループに属している VLAN ID が異なっている。
6	運用コマンド show axrp detail を実行し、ヘルスチェックフレームの送信間隔のタイマ値とヘルスチェックフレームの保護時間のタイマ値を確認してください。	ヘルスチェックフレームの保護時間のタイマ値 "Health Check Hold Time" が、ヘルスチェックフレームの送信間隔のタイマ値 "Health Check Interval" より大きい(伝送遅延も考慮されている)場合は、項番7〜。
		ヘルスチェックフレームの保護時間のタイマ値がヘルスチェックフレームの送信間隔のタイマ値より小さい、または等しい(伝送遅延が考慮されていない)場合には、コンフィグレーションを確認し、設定を見直してください。
7	運用コマンド show vlan detail を実行し、Ring Protocol で使用しているVLAN とそのポートの状態を確認してください。	VLAN およびそのポートの状態に異常がない場合は、項番8へ。 また、スパニングツリーを併用する構成の場合には項番9も、多重障害 監視機能を適用する構成の場合には項番10も確認してください。
		異常がある場合は、コンフィグレーションの確認も含め、その状態を復旧してください。
8	フィルタ, QoS 制御の設定を確認して ください。	フィルタ, QoS 制御によって, Ring Protocol で使用する制御フレームが 廃棄されている可能性があります。「3.16.1 フィルタ・QoS 設定情報の 確認」を参照し、確認してください。また、マニュアル「コンフィグ レーションガイド」を参照してください。
9	スパニングツリーを併用する構成の場合,仮想リンクの設定を確認してください。	仮想リンクの設定がネットワーク構成どおりの設定となっているか、コンフィグレーションを確認してください。 • Ring Protocol とスパニングツリーを併用している装置で、仮想リンクの設定がされているか確認してください。 • リングネットワーク全体の装置で、仮想リンクに使用している VLANが Ring Protocolの VLAN グループに設定されているか確認してください。

項 番	確認内容・コマンド	対応
10	10 多重障害監視機能を適用している場合 は,運用コマンド show axrp detail を 実行し,多重障害監視の監視モードを 確認してください。	共有ノードに "monitor-enable",その他の装置に "transport-only" が設定されている場合は,項番 $11 \sim$ 。
		上記が異なる場合には、コンフィグレーションを確認してください。
11	運用コマンド show axrp detail を実行し、バックアップリング ID と多重障害監視用 VLAN ID を確認してください。	"Backup Ring ID" と "Control VLAN ID" がネットワーク構成どおりの バックアップリング ID と多重障害監視用 VLAN ID になっている場合 は、項番 12 へ。
		上記が異なる場合には、コンフィグレーションを確認してください。
12	12 運用コマンド show axrp detail を実行し、多重障害監視フレーム送信間隔のタイマ値、および多重障害監視フレームを受信しないで多重障害発生と判断するまでの保護時間のタイマ値を確認してください。	"Multi Fault Detection Hold Time" が、"Multi Fault Detection Interval" より大きい(伝送遅延も考慮されている)ことを確認してください。
		上記が異なる場合には、コンフィグレーションを確認してください。

3.6.4 DHCP snooping 機能使用時の障害

(1) DHCP クライアント端末から通信ができない場合

DHCP snooping 機能を使用時に、DHCP クライアント端末から通信ができない場合は、次の表に従って対処してください。

表 3-15 DHCP クライアント端末から通信ができない場合の対処方法

項 番	確認内容・コマンド	対応
1	運用コマンド show ip dhcp snooping	登録されている場合、項番4个。
に記	binding でバインディングデータベース に該当端末の IP アドレスと MAC アド レスが登録されているか確認してくだ さい。	登録されていない場合、項番2へ。
2	DHCP サーバおよび DHCP クライアント端末の接続を確認してください。	DHCP サーバが trust ポートに接続されているか確認してください。 untrust ポートに接続されている場合は、trust ポートに接続しなおして ください。
		DHCP クライアント端末が untrust ポートに接続されているか確認してください。trust ポートに接続されている場合は, untrust ポートに接続しなおしてください。
		接続があっている場合、項番3へ。
3	DHCP クライアント端末側で、IP アドレスの解放を実行してみてください。	本装置が電源 OFF/ON などで再起動した可能性があります。IP アドレスの解放を実行してください。 例)Windows の場合は、コマンドプロンプトから、ipconfig /release を実行した後に、ipconfig /renew を実行してください。
4	フィルタやレイヤ2認証機能の設定が 正しいか確認してください。	フィルタによって特定のパケットが廃棄されている。または端末を接続しているポートや VLAN がレイヤ 2 認証機能の対象のため、認証されていない可能性があります。 コンフィグレーションのフィルタやレイヤ 2 認証機能の設定条件が正しいか確認してください。

(2) バインディングデータベースを保存できない場合

DHCP snooping 機能使用時に、バインディングデータベースを保存できない場合は、次の表に従って対処してください。

(a) 内蔵フラッシュメモリに保存できない

表 3-16 バインディングデータベースの保存先が内蔵フラッシュメモリの場合

項 番	確認内容・コマンド	対応
1	運用コマンド show ip dhcp snooping binding で保存時間を確認してください。	Agent URL に"-"を表示している場合は、項番2へ。 保存契機 ^{**} から、コンフィグレーションで設定した書き込み指定時間 ^{**} が経過していないため、保存を実施していない可能性があります。しばらくおまちください。 保存契機 ^{**} から、書込み指定時間 ^{**} が満了している場合で Last succeeded time: の場合は、項番3へ。 Last succeeded time: 時間が保存契機より以前の時間の場合は、項番3へ。
2	運用コマンド show running config でコンフィグレーションを確認してください。	ip dhcp snooping database url flash が設定されている場合は,項番 3 へ。 設定されていない場合は,コンフィグレーションコマンド ip dhcp snooping database url flash を設定してください。
3	運用コマンド show logging でバイン ディングデータベース保存の運用ログ を確認してください。	「It was not able to store binding database in flash.」が採取されている場合は、下記の手順で保存先を MC に変更してみてください。 1. コンフィグレーションコマンド ip dhcp snooping database url で保存先を MC に変更します。 2. save コマンドでコンフィグレーションを保存します。 3. 装置に MC を挿入します。 4. 装置を再起動してください。 5. 保存先を再び内蔵フラッシュメモリに戻します。 6. save コマンドでコンフィグレーションを保存します。 7. 装置を再起動してください。 項番 4 へ。
4	再起動後,運用コマンド show logging でバインディングデータベース保存の 運用ログを確認してください。	項番 3 と同じだった場合は、内蔵フラッシュメモリが壊れている可能性があります。下記の手順で装置を交換してください。 1. 運用コマンド backup を実行します。 (このとき MC 内には、運用コマンド backup で指定したファイルと、項番 3 の対応で保存したコンフィグレーションコマンド ip dhcp snooping database url mc で指定したファイルが保存されています。) 2. 装置を交換します。 3. 交換した装置に MC を挿入します。 4. 運用コマンド restore を実行します。(運用コマンド backup でバックアップした内容が装置に復元されます。) 5. コンフィグレーションコマンド ip dhcp snooping database url で保存先を MC に変更します。 6. save コマンドでコンフィグレーションを保存します。 7. 装置を再起動します。MC 内のバインディングデータベースが復元されます。

注※

保存契機および書き込み指定時間については、「コンフィグレーションガイド Vol.2」を参照してください。

(b) MC に保存できない

表 3-17 バインディングデータベースの保存先が MC の場合

項 番	確認内容・コマンド	対応
1	運用コマンド show ip dhcp snooping binding で保存時間を確認してください。	Agent URL に"ー"を表示している場合は、項番2へ。
		保存契機 ^{**} から、コンフィグレーションで設定した書き込み指定時間 ^{**} が経過していないため、保存を実施していない可能性があります。しばらくおまちください。
		保存契機 [※] から,書込み指定時間 [※] が満了している場合で Last succeeded time: - の場合は,項番 3 へ。 Last succeeded time: 時間が保存契機より以前の時間の場合は,項番 3 へ。
2	運用コマンド show running-config でコ	ip dhcp snooping database url mc が設定されている場合は,項番 3 へ。
	ンフィグレーションを確認してくださ い。	設定されていない場合は、コンフィグレーションコマンド ip dhcp snooping database url mc < 保存ファイル名 > を設定してください。
3	運用コマンド show logging でバイン ディングデータベース保存の運用ログ を確認してください。	「It was not able to store binding database in mc. <retry> <reason>」がある場合は、MCへの保存に失敗しています。</reason></retry>
		<reason>に「MC is not inserted.」が表示されている場合は、MC が挿入されていないか、半挿し状態の可能性があります。 未挿入の場合は MC を挿入してください。 MC を挿入している場合は、いったん MC を取り外し、「カチッ」と音がするまで挿入してください。(挿入時は強く押したり、指ではじいたりしないでください。) 項番 5 へ。</reason>
		<reason>に「Can't access to MC by write protection.」が表示されている場合は、MC が書き込み禁止状態になっています。 MC をいったん外して、スイッチを「▼ Lock」状態と逆側に動かして書き込み禁止状態を解除し、再度装置に挿入してください。(挿入時は強く押したり、指ではじいたりしないでください。) 項番 5 へ。</reason>
		<pre><reason>に「MC file is not writing.」が表示されている場合は、空き容量不足の可能性があります。 項番4へ。</reason></pre>
4	運用コマンド show mc で MC の空き容量を確認してください。	1 M バイト以下の場合は,運用コマンド del で不要なファイルを削除してから,再度実行してください。 項番 5 へ。
5	運用コマンド backup を実行し、バック アップ終了後に運用コマンド show mc-file を実行してみてください。	運用コマンド backup で指定したファイルのほかに、コンフィグレーションコマンド ip dhcp snooping database url mc で指定したファイルがあれば、バインディングデータベースが保存されています。保存されていなかった場合は、MC が壊れている可能性があります。項番 6 へ。

項 番	確認内容・コマンド	対応
6	6 運用コマンド format mc を実行してみてください。	何もメッセージが表示されず, プロンプトのみ表示された場合は, MC のフォーマットは正常終了しています。 項番 5 を実行してみてください。
		「Can't gain access to MC.」が表示された場合は、MC をいったん取り出し、MC および MC スロットにほこりなどが付着していないか確認してください。 ほこりが付着している場合は、乾いた布でほこりを取ってから、再度 MC をスロットに挿入してください。 挿入後、再度運用コマンド format mc を実行してください。
		「Can't execute.」が表示された場合は、MC をいったん取り出し、MC および MC スロットにほこりなどが付着していないか確認してください。 ほこりが付着している場合は、乾いた布でほこりを取ってから、再度 MC をスロットに挿入してください。 挿入後、再度運用コマンド format mc を実行してください。 同じメッセージが表示された場合は、MC が壊れている可能性があります。別の MC に交換してください。

注※

保存契機および書き込み指定時間については、「コンフィグレーションガイド Vol.2」を参照してください。

(3) バインディングデータベースを復元できない場合

DHCP snooping 機能使用時に、バインディングデータベースを復元できない場合は、次の表に従って対処してください。

(a) 内蔵フラッシュメモリから復元できない

表 3-18 バインディングデータベースの保存先が内蔵フラッシュメモリの場合

· 項 番	確認内容・コマンド	対応
1	運用コマンド show ip dhcp snooping binding で保存時間を確認してくださ	Agent URL に"-"を表示している場合は、項番2へ。
	binding C体存時間を確認してください。	Last succeeded time の保存時間が古すぎる場合は,項番3へ。
2	運用コマンド show running config でコンフィグレーションを確認してください。	ip dhcp snooping database url flash が設定されている場合は,項番3 へ。
		設定されていない場合は、コンフィグレーションコマンド ip dhcp snooping database url flash を設定してください。
3	運用コマンド show logging でバイン ディングデータベース復元の運用ログ を確認してください。	「It was not able to restore binding database from flash.」がある場合, 復元に失敗しています。 内蔵フラッシュメモリに保存したバインディングデータベースが壊れて いる可能性があります。
		DHCP クライアント端末側で IP アドレスの解放を実行してください。 (Windows の場合は、コマンドプロンプトから ipconfig/release, ipconfig/renew を実行)

(b) MC から復元できない

表 3-19 バインディングデータベースの保存先が MC の場合

項 番	確認内容・コマンド	対応
1		Agent URL に " - " を表示している場合は、項番 2 へ。
	binding で保存時間を確認してください。	Last succeeded time の保存時間が古すぎる場合は,項番 3 へ。
2	運用コマンド show running-config でコ	ip dhcp snooping database url mc が設定されている場合は,項番 3 へ。
	ンフィグレーションを確認してくださ い。	設定されていない場合は、コンフィグレーションコマンド ip dhcp snooping database url mc < 保存ファイル名 > を設定してください。
3	運用コマンド show logging でバイン ディングデータベース復元の運用ログ を確認してください。	「It was not able to restore binding database from mc. <retry><reason>」がある場合,MC からの復元に失敗しています。</reason></retry>
		<reason>に「MC is not inserted.」が表示されている場合は、MC が挿入されていないか、半挿し状態の可能性があります。 未挿入の場合は MC を挿入してください。 MC を挿入している場合は、いったん MC を取り外し、「カチッ」と音がするまで挿入してください。(挿入時は強く押したり、指ではじいたりしないでください。) 項番 4 へ。</reason>
		<reason> に「MC file is not found.」が表示されている場合は、ファイルの入っていない MC を挿入しているか、コンフィグレーションコマンド ip dhcp snooping database url mc で指定したファイル名と異なるファイルの MC が挿入されています。バインディングデータベースを保存した MC に交換してください。項番 4 へ。</reason>
		上記以外の <reason> が表示されている場合は、MC からの復元に失敗 しています。 項番 4 へ。</reason>
4	装置を再起動してみてください。	<pre><reason> に「MC file is not reading.」が表示されている場合は、MC に 保存したファイルまたは MC が壊れている可能性があります。</reason></pre>
		DHCP クライアント端末側で IP アドレスの解放を実行してください。 (Windows の場合は、コマンドプロンプトから ipconfig/release, ipconfig/renew を実行)

3.6.5 IGMP snooping によるマルチキャスト中継ができない

IGMP snooping 使用時にマルチキャスト中継ができない場合は、解析フローに従い、次の表に示す対応で現象を把握し、原因の切り分けを行ってください。

図 3-3 解析フロー




表 3-20 マルチキャスト中継の障害解析方法

項番	確認内容・コマンド	対応
1	マルチキャスト中継されない場合, 運用コマンド show logging による 障害発生の有無を確認してくださ い。	以下の内容を確認してください。 ・物理的な障害のログ情報があるかを確認してください。
2	フィルタおよび QoS 制御の設定が 正しいか確認してください。	フィルタによって特定のパケットが廃棄されている,または QoS 制御のシェーパによってパケットが廃棄されている可能性があります。コンフィグレーションのフィルタおよび QoS 制御の設定条件が正しいか,システム構築でのシェーパのシステム運用が適切であるかを確認してください。手順については,「3.16.1 フィルタ・QoS 設定情報の確認」を参照してください。

項番	確認内容・コマンド	対応
3	マルチキャスト中継されない場合, IGMP snooping の構成を運用コマンド show igmp-snooping で確認してください。	以下の内容を確認してください。 ・グループメンバを監視する IGMP クエリアの存在を確認するため、以下に示すメッセージが表示されていることを確認する。 (1) IGMP クエリアが存在する場合、IGMP クエリアの IP アドレスが表示されます。
4	マルチキャスト中継されない場合, 運用コマンド show igmp-snooping group で IPv4 マルチキャストグ ループアドレスを確認してください。	以下の内容を確認してください。 ・加入した IPv4 マルチキャストグループアドレスが show igmp-snooping group で表示されていることを確認してください。 > show igmp-snooping group 3253 Date 20XX/08/14 16:02:03 UTC Total Groups: 15 VLAN counts: 3 VLAN 3253 Group counts: 5 Group Address MAC Address 230.0.0.11 0100.5e00.000b Port-list: 0/13 230.0.0.10 0100.5e00.000a Port-list: 0/13

注※ 本装置が IGMP ρ エリアの場合は、IGMP querying system で表示されているアドレスと IP Address で表示されているアドレスは一致するが、他装置が IGMP ρ エリアの場合は、IGMP querying system で表示されているアドレスと IP Address で表示されているアドレスは一致しません。

3.6.6 MLD snooping によるマルチキャスト中継ができない

MLD snooping 使用時にマルチキャスト中継ができない場合は、解析フローに従い、次の表に示す対応で現象を把握し、原因の切り分けを行ってください。

図 3-4 解析フロー




表 3-21 マルチキャスト中継の障害解析方法

項番	確認内容・コマンド	対応
1	マルチキャスト中継されない場合, 運用コマンド show logging による 障害発生の有無を確認してくださ い。	以下の内容を確認してください。 ・物理的な障害のログ情報があるかを確認してください。
2	フィルタおよび QoS 制御の設定が 正しいか確認してください。	フィルタによって特定のパケットが廃棄されている,または QoS 制御のシェーパによってパケットが廃棄されている可能性があります。コンフィグレーションのフィルタおよび QoS 制御の設定条件が正しいか、システム構築でのシェーパのシステム運用が適切であるかを確認してください。手順については、「3.16.1 フィルタ・QoS 設定情報の確認」を参照してください。

項番	確認内容・コマンド	対応	
3	マルチキャスト中継されない場合, MLD snooping の構成を運用コマンド show mld-snooping で確認してください。	以下の内容を確認してください。 ・グループメンバを監視する MLD クエリアの存在を 示すメッセージが表示されていることを確認する。 (1) MLD クエリアが存在する場合, MLD クエリア れます。	の IP アドレスが表示さ erying system:」の項目 (ョンコマンド ipv6 mld いることを確認してくだ g source で送信元 IP ア 項目内容には何も表示さ
4	マルチキャスト中継されない場合, 運用コマンド show mld-snooping group で IPv6 マルチキャストグ ループアドレスを確認してください。	以下の内容を確認してください。 ・加入した IPv6 マルチキャストグループアドレスが group で表示されていることを確認してください。 > show mld-snooping group 300 Date 20XX/06/28 05:39:57 UTC Total Groups: 8 VLAN 300 Group counts: 2 Group Address Version Mode ff03::11 v1 - Port-list: 0/7 ff03::10 v1 - Port-list: 0/7	MAC Address 3333.0000.0011

注※ 本装置が MLD クエリアの場合は、MLD querying system で表示されているアドレスと IP Address で表示されているアドレスは一致するが、他装置が MLD クエリアの場合は、MLD querying system で表示されているアドレスと IP Address で表示されているアドレスは一致しません。

3.7 IPv4 ネットワークの通信障害

3.7.1 通信できない、または切断されている

本装置を使用している IPv4 ネットワーク上で,通信トラブルが発生する要因として考えられるのは,次の 3 種類があります。


- 1. IP 通信に関係するコンフィグレーションの変更
- 2. ネットワークの構成変更
- 3. ネットワークを構成する機器の障害

上記 1. および 2. については、コンフィグレーションおよびネットワーク構成の変更前と変更後の差分を調べていただき、通信ができなくなるような原因がないか確認してください。

ここでは、3. に示すように「コンフィグレーションおよびネットワーク構成は正しいのに IP 通信ができない」、「これまで正常に動いていたのに IP 通信ができなくなった」というケースを中心に、障害部位および原因の切り分け手順を説明いたします。

障害部位および原因の切り分け方法は、次のフローに従ってください。

図 3-5 IPv4 通信ができない場合の障害解析手順



(1) ログの確認

通信ができなくなる原因の一つには、回線の障害(または壊れ)が考えられます。本装置が表示するログで、ハードウェアの障害を示すメッセージの表示手順を示します。

なお, ログの内容については,「メッセージ・ログレファレンス」を参照してください。

- 1. 本装置にログインします。
- 2. 運用コマンド show logging を使ってログを表示させます。
- 3. ログには各々発生した日時が表示されます。通信ができなくなった日時にログが表示されていないか確認してください。
- 4. 通信ができなくなった日時に表示されているログの障害の内容および障害への対応は「メッセージ・ログレファレンス」に記載しています。その指示に従ってください。
- 5. 通信ができなくなった日時にログの表示がないときは、「(2) インタフェース状態の確認」に進んでください。

(2) インタフェース状態の確認

本装置のハードウェアは正常に動作している場合でも、本装置と接続している隣接の装置のハードウェアに障害が発生していることも考えられます。

本装置と隣接の装置間の、インタフェースの状態を確認する手順を次に示します。

- 1. 本装置にログインします。
- 2. 運用コマンド show ip interface を使って該当装置間のインタフェースの Up / Down 状態を確認してください。
- 3. 該当インタフェースが"Down"状態のときは、「3.5 ネットワークインタフェースの通信障害」を参照してください。
- 4. 該当インタフェースとの間のインタフェースが "Up" 状態のときは,「(3) 障害範囲の特定 (本装置から実施する場合)」に進んでください。

(3) 障害範囲の特定(本装置から実施する場合)

本装置に障害がない場合は、通信を行っていた相手との間のどこかに障害が発生している可能性があります。通信相手とのどこの部分で障害が発生しているか、障害範囲を特定する手順を次に示します。

- 1. 本装置にログインします。
- 2. 運用コマンド ping を使って通信できない両方の相手との疎通を確認してください。運用コマンド ping の操作例および実行結果の見方は、「コンフィグレーションガイド」を参照してください。
- 3. 運用コマンド ping で通信相手との疎通が確認できなかったときは、さらに運用コマンド ping を使って本装置に近い装置から順に通信相手に向けて疎通を確認してください。
- 4. 運用コマンド ping 実行の結果, 障害範囲が隣接装置の場合は「(5) 隣接装置との ARP 解決情報の確認」に, リモート先の装置の場合は「(6) ユニキャストルーティング情報の確認」に進んでください。

(4) 障害範囲の特定(お客様の端末装置から実施する場合)

本装置にログインできない環境にある場合に、お客様の端末装置から通信相手とのどこの部分で障害が発生しているか障害範囲を特定する手順を次に示します。

- 1. お客様の端末装置に ping 機能があることを確認してください。
- 2. ping機能をお使いになり、お客様の端末装置と通信相手との疎通ができるか確認してください。
- 3. ping 機能で通信相手との疎通が確認できなかったときは、さらに運用コマンド ping を使ってお客様の端末装置に近い装置から順に通信相手に向けて疎通を確認してください。
- 4. ping 機能による障害範囲が特定できましたら、障害と考えられる装置が本装置である場合は本装置に ログインしていただき、障害解析フローに従って障害原因の調査を行ってください。

(5) 隣接装置との ARP 解決情報の確認

運用コマンド ping の実行結果によって隣接装置との疎通が不可の場合は、ARP によるアドレスが解決していないことが考えられます。本装置と隣接装置間のアドレス解決状態を確認する手順を次に示します。

- 1. 本装置にログインします。
- 2. 運用コマンド show ip arp を使って隣接装置間とのアドレス解決状態(ARP エントリ情報の有無)を確認してください。
- 3. 隣接装置間とのアドレスが解決している(ARPエントリ情報あり)場合は,「(6) ユニキャストルーティング情報の確認」に進んでください。
- 4. 隣接装置間とのアドレスが解決していない (ARPエントリ情報なし)場合は、隣接装置と本装置の IPネットワーク設定が一致しているかを確認してください。または、「3.5 ネットワークインタフェースの通信障害」を参照してください。

(6) ユニキャストルーティング情報の確認

隣接装置とのアドレスが解決しているにもかかわらず通信ができない場合や、IPv4 ユニキャスト通信で通信相手との途中の経路で疎通が不可となる、または通信相手までの経路がおかしいなどの場合は、本装置が取得した経路情報を確認する必要があります。確認手順を次に示します。

- 1. 本装置にログインします。
- 2. 運用コマンド show ip route を実行して、本装置が取得した経路情報を確認してください。
- 3. 経路情報ありの場合, IPv4 ネットワークインタフェース機能の設定内容を確認してください。
- 4. 経路情報なし、またはネクストホップアドレスが不正だった場合は、本装置の設定内容を確認してください。
- 5. 本装置が取得した経路情報の中に,通信障害となっているインタフェースの経路情報がある場合は,通信不可のインタフェースに設定している次の機能に問題があると考えられます。該当する機能の調査を行ってください。
 - DHCP サーバ機能
 - 「(7) DHCP サーバ設定情報の確認」に進んでください。
 - フィルタ機能
 - 「(8) フィルタ・QoS 設定情報の確認」に進んでください。

(7) DHCP サーバ設定情報の確認

本装置の DHCP サーバ機能によってクライアントへ IP アドレスを割り振っている場合は、適切に IP アドレスを割り振れていない可能性があります。

コンフィグレーションの DHCP サーバ機能の設定条件が正しいか見直してください。手順については、「3.7.2 DHCP サーバ使用時の通信障害」を参照してください。

(8) フィルタ・QoS 設定情報の確認

フィルタによって特定のパケットが廃棄されているか、QoS 制御のシェーパによってパケットが廃棄されている可能性があります。

コンフィグレーションのフィルタおよび \mathbf{QoS} 制御の設定条件が正しいか、システム構築でのシェーパのシステム運用が適切であるか見直してください。手順については、「 $\mathbf{3.16.1}$ フィルタ・ \mathbf{QoS} 設定情報の確認」を参照してください。

3.7.2 DHCP サーバ使用時の通信障害

DHCP サーバの通信トラブル(クライアントにアドレス配信できない)が発生する要因として考えられるのは、次の3種類があります。

- 1. コンフィグレーションの設定ミス
- 2. ネットワークの構成変更
- 3. DHCP サーバの障害

まず上記 1. の確認を行ってください。コンフィグレーションの設定で間違えやすいものを例にとり説明します。上記 2. については、ネットワーク構成の変更前と変更後の差分を調べていただき、通信ができなくなるような原因がないか確認してください。クライアント/サーバの設定(ネットワークカードの設定、ケーブルの接続など)は確認されている場合、上記 3. に示すような「コンフィグレーションおよびネットワーク構成は正しいのにクライアントに IP アドレスが割り振られず、IP 通信できない」、というケースについては、詳細を「(b) 運用ログおよびインタフェースの確認」~「(d) フィルタ・QoS 設定情報の確認」に示します。

(a) コンフィグレーションの確認

DHCP サーバ上のリソース類のコンフィグレーションの設定ミスによりクライアントに IP アドレスが割り振られないという原因が考えられます。コンフィグレーションの確認手順を次に示します。

- DHCP クライアントに割り付ける IP アドレスの network 設定を含む ip dhcp pool 設定が存在すること を、コンフィグレーションで確認してください。
- DHCP クライアントに割り付ける IP アドレスプール数がコンフィグレーションコマンド ip dhcp excluded-address によって同時使用するクライアントの台数分以下になっていないかを、コンフィグレーションで確認してください。
- 外部 DHCP サーバを使用している場合は、DHCP リレーエージェントとなる装置の設定を確認してください。

(b) 運用ログおよびインタフェースの確認

クライアントに IP アドレスが割り振られなくなる原因の一つにクライアントーサーバ間で通信ができなくなっていることが考えられます。本装置が表示する運用ログや運用コマンド show ip interface によるインタフェースの up / down 状態を確認してください。手順については「3.5 ネットワークインタフェースの通信障害」を参照してください。

(c) 障害範囲の特定(本装置から実施する場合)

本装置に障害がないときは通信を行っていた相手との間のどこかに障害が発生している可能性があります。 通信相手とのどこの部分で障害が発生しているか障害範囲を特定する手順を次に示します。

- 本装置にログインします。
- クライアントとサーバ間に L3 スイッチなどがある場合,運用コマンド ping を使って通信できない相手 (DHCP クライアント) との間にある装置 (L3 スイッチ) の疎通を確認してください。運用コマンド ping で通信相手との疎通が確認できなかったときは、さらに運用コマンド ping を使って本装置からクライアント側に向けて近い装置から順に通信相手に向けて疎通を確認してください。運用コマンド ping の操作例および実行結果の見方は、「コンフィグレーションガイド」を参照してください。
- サーバとクライアントが直結の場合, HUBやケーブルの接続を確認してください。

(d) フィルタ・QoS 設定情報の確認

本装置において物理的障害がないにもかかわらず通信ができない場合は、フィルタ機能により特定のパケットだけが廃棄されているか、あるいは QoS 機能のシェーパによりパケットが廃棄されている可能性があります。従って、コンフィグレーションのフィルタ機能および QoS 機能の設定条件が正しいか、システム構築でのシェーパがシステム運用が適切であるか、本装置およびクライアント・サーバ間にある中継装置でも見直しを行ってください。手順については「3.16.1 フィルタ・QoS 設定情報の確認」を参照してください。

(e) レイヤ2ネットワークの確認

(a) から (e) までの手順で設定ミスや障害が見つからない場合は、レイヤ 2 ネットワークに問題がある可能性があります。「3.6 レイヤ 2 ネットワークの通信障害」を参考にレイヤ 2 ネットワークの確認を行ってください。

3.8 IPv6 ネットワークの通信障害

3.8.1 通信できない、または切断されている

本装置を使用している IPv6 ネットワーク上で,通信トラブルが発生する要因として考えられるのは,次の 3 種類があります。

- 1. IPv6 通信に関係するコンフィグレーションの変更
- 2. ネットワークの構成変更
- 3. ネットワークを構成する機器の障害

上記 1. および 2. については、コンフィグレーションおよびネットワーク構成の変更前と変更後の差分を調べていただき、通信ができなくなるような原因がないか確認してください。

ここでは、3. に示すように「コンフィグレーションおよびネットワーク構成は正しいのに IPv6 通信ができない」、「これまで正常に動いていたのに IPv6 通信ができなくなった」というケースを中心に、障害部位および原因の切り分け手順を説明いたします。

障害部位および原因の切り分け方法は、次のフローに従ってください。




図 3-6 IPv6 通信ができない場合の障害解析手順

(1) ログの確認

通信ができなくなる原因の一つには、回線の障害(または壊れ)が考えられます。本装置が表示するログで、ハードウェアの障害を示すメッセージの表示手順を示します。

なお、ログの内容については、マニュアル「メッセージ・ログレファレンス」を参照してください。

- 1. 本装置にログインします。
- 2. 運用コマンド show logging を使ってログを表示させます。
- 3. ログには各々発生した日時が表示されます。通信ができなくなった日時にログが表示されていないか確認してください。
- 4. 通信ができなくなった日時に表示されているログの障害の内容および障害への対応については、マニュアル「メッセージ・ログレファレンス」に記載しています。その指示に従ってください。
- 5. 通信ができなくなった日時にログの表示がないときは、「(2) インタフェース状態の確認」に進んでください。

(2) インタフェース状態の確認

本装置のハードウェアは正常に動作している場合でも、本装置と接続している隣接の装置のハードウェアに障害が発生していることも考えられます。

本装置と隣接の装置間の、インタフェースの状態を確認する手順を次に示します。

- 1. 本装置にログインします。
- 2. 運用コマンド show ipv6 interface を使って該当装置間のインタフェースの Up / Down 状態を確認してください。
- 3. 該当インタフェースが "Down" 状態のときは、「3.5 ネットワークインタフェースの通信障害」を参照 してください。
- 4. 該当インタフェースとの間のインタフェースが "Up" 状態のときは,「(3) 障害範囲の特定 (本装置から実施する場合)」に進んでください。

(3) 障害範囲の特定(本装置から実施する場合)

本装置に障害がない場合は、通信を行っていた相手との間のどこかに障害が発生している可能性があります。通信相手とのどこの部分で障害が発生しているか障害範囲を特定する手順を次に示します。

- 1. 本装置にログインします。
- 2. 運用コマンド ping ipv6 を使って通信できない両方の相手との疎通を確認してください。運用コマンド ping ipv6 の操作例および実行結果の見方については、マニュアル「コンフィグレーションガイド」を 参照してください。
- 3. 運用コマンド ping ipv6 で通信相手との疎通が確認できなかった場合は、さらに運用コマンド ping ipv6 を使って本装置に近い装置から順に通信相手に向けて疎通を確認してください。
- 4. 運用コマンド ping ipv6 実行の結果、障害範囲が隣接装置の場合は「(5) 隣接装置との NDP 解決情報の確認」に、リモート先の装置の場合は「(6) デフォルトゲートウェイ情報の確認」に進んでください。

(4) 障害範囲の特定(お客様の端末装置から実施する場合)

本装置にログインできない環境にある場合に、お客様の端末装置から通信相手とのどこの部分で障害が発生しているか障害範囲を特定する手順を次に示します。

- 1. お客様の端末装置に ping ipv6 機能があることを確認してください。
- 2. ping ipv6 機能をお使いになり、お客様の端末装置と通信相手との疎通ができるか確認してください。
- 3. ping ipv6 機能で通信相手との疎通が確認できなかった場合は、さらに運用コマンド ping ipv6 を使ってお客様の端末装置に近い装置から順に通信相手に向けて疎通を確認してください。
- 4. ping ipv6 機能による障害範囲が特定できましたら、障害と考えられる装置が本装置である場合は本装置にログインしていただき、障害解析フローに従って障害原因の調査を行ってください。

(5) 隣接装置との NDP 解決情報の確認

運用コマンド ping ipv6 の実行結果によって隣接装置との疎通が不可の場合は、NDP によるアドレスが解決していないことが考えられます。本装置と隣接装置間のアドレス解決状態を確認する手順を次に示します。

- 1. 本装置にログインします。
- 2. 運用コマンド show ipv6 neighbors を使って隣接装置間とのアドレス解決状態 (NDP エントリ情報の有無)を確認してください。
- 3. 隣接装置間とのアドレスが解決している(NDPエントリ情報あり)場合は、「(6) デフォルトゲートウェイ情報の確認」に進んでください。

4. 隣接装置間とのアドレスが解決していない (NDPエントリ情報なし)場合は、隣接装置と本装置の IP ネットワーク設定が一致しているかを確認してください。または、「3.5 ネットワークインタフェース の通信障害」を参照してください。

(6) デフォルトゲートウェイ情報の確認

隣接装置とのアドレスが解決しているにもかかわらず通信ができない場合や、IPv6 通信で通信相手との途中の経路で疎通が不可となる、または通信相手までの経路がおかしいなどの場合は、本装置が取得したデフォルトゲートウェイ情報を確認する必要があります。確認手順を次に示します。

- 1. 本装置にログインします。
- 2. 運用コマンド show ipv6 router-advertisement を実行して、本装置が取得したデフォルトゲートウェイ情報を確認してください。
- 3. デフォルトゲートウェイ情報ありの場合は、IPv6 ネットワークインタフェース機能の設定内容を確認してください。
- 4. デフォルトゲートウェイ情報なしの場合は、ルータの設定内容を確認してください。
- 5. 本装置が取得したデフォルトゲートウェイ情報の中に,通信障害となっているインタフェースのデフォルトゲートウェイ情報がある場合は,通信不可のインタフェースに設定している次の機能に問題があると考えられます。該当する機能の調査を行ってください。
 - フィルタ/ QoS 機能「(7) フィルタ・QoS 設定情報の確認」に進んでください。

(7) フィルタ・QoS 設定情報の確認

フィルタによって特定のパケットが廃棄されているか、QoS 制御のシェーパによってパケットが廃棄されている可能性があります。

コンフィグレーションのフィルタおよび QoS 制御の設定条件が正しいか、システム構築でのシェーパのシステム運用が適切であるか見直してください。手順については、「3.16.1 フィルタ・QoS 設定情報の確認」を参照してください。

3.9 レイヤ2認証の通信障害

3.9.1 IEEE802.1X 使用時の通信障害

IEEE802.1X 使用時に通信ができない場合は、次の表に示す障害解析方法に従って原因の切り分けを行ってください。

表 3-22 IEEE802.1X の障害解析方法

 項 番	確認内容・コマンド	対応
1	運用コマンド show dot1x を実行し, IEEE802.1X の動作状態を確認してく ださい。	 「System 802.1X: Disable」または「Dot1x doesn't seem to be running」の場合 IEEE802.1X が停止しています。コンフィグレーションコマンド dot1x system-auth-control が設定されているかコンフィグレーションを確認してください。 「System 802.1X: Enable」の場合は項番 2 へ。
2	運用コマンド show dot1x statistics を実行し、EAPOL のやりとりが行われていることを確認してください。	 [EAPOL frames] の RxTotal が 0 の場合は端末から EAPOL が送信されていません。また、RxInvalid または RxLenErr が 0 でない場合は端末から不正な EAPOL を受信しています。不正な EAPOL を受信した場合はログを採取します。ログは運用コマンド show dot1x loggingで閲覧できます。また、ログは「Invalid EAPOL frame received」メッセージと共に不正な EAPOL の内容となります。上記に該当する場合は端末の Supplicant の設定を確認してください。 上記に該当しない場合は項番 3 へ。
3	運用コマンド show dot1x statistics を実行し、RADIUS サーバへの送信が行われていることを確認してください。	 [EAPoverRADIUS frames] の TxTotal が 0 の場合は RADIUS サーバへの送信が行われていません。以下について確認してください。 コンフィグレーションコマンドで aaa authentication dot1x default group radius が設定されているか確認してください。 コンフィグレーションコマンド dot1x radius-server host または radius-server host が正しく設定されているか確認してください。
		【ポート単位認証(静的)】 ・ 認証端末の MAC アドレスがコンフィグレーションコマンド mac-address-table static で登録されていないことを確認してください。
		【ポート単位認証(動的)】 ・ 認証端末の MAC アドレスがコンフィグレーションコマンド mac-address-table static と mac-address で登録されていないことを 確認してください。
		・ 上記に該当しない場合は項番 4 へ。
4	運用コマンド show dot1x statistics を 実行し, RADIUS サーバからの受信が 行われていることを確認してください。	 [EAPoverRADIUS frames] の RxTotal が 0 の場合は RADIUS サーバからのパケットを受信していません。以下について確認してください。 RADIUS サーバがリモートネットワークに収容されている場合はリモートネットワークへの経路が存在することを確認してください。 RADIUS サーバのポートが認証対象外となっていることを確認してください。 上記に該当しない場合は項番 5 へ。
5	運用コマンド show dot1x logging を実行し、RADIUS サーバとのやりとりを確認してください。	 「Invalid EAP over RADIUS frames received」がある場合 RADIUS サーバから不正なパケットを受信しています。RADIUS サーバが正常に動作しているか確認してください。 「Failed to connect to RADIUS server」がある場合、RADIUS サーバへの接続が失敗しています。RADIUS サーバが正常に動作しているか確認してください。 上記に該当しない場合は項番 6 へ。

- 項 番	確認内容・コマンド	対応
6	運用コマンド show dot1x logging を実行し、認証が失敗していないか確認してください。	 「RADIUS authentication failed」がある場合 以下の要因で認証が失敗しています。問題ないか確認してください。 (1) ユーザ ID またはパスワードが認証サーバに登録されていない。 (2) ユーザ ID またはパスワードの入力ミス。
		• 「The number of supplicants on the switch is full」がある場合 装置の最大 supplicant 数を超えたため、認証が失敗しています。
		「Failed to authenticate the supplicant because it could not be registered to mac-address-table.」がある場合 認証は成功したが、ハードウェアの MAC アドレステーブル設定に失敗しています。 「メッセージ・ログレファレンス」の該当個所を参照し、記載されている [対応] に従って対応してください。
		上記に該当しない場合で認証モードがポート単位認証(動的)は項番 7 へ、それ以外は RADIUS サーバのログを参照して認証が失敗していないか確認してください。
7	運用コマンド show dot1x logging を実行し、ポート単位認証 (動的) の動的	「Failed to assign VLAN (Reason:xxxxxx)」がある場合,以下の (Reason:xxxxx) を確認してください。
	割り当てが失敗していないか確認してください。	• 「(Reason: No Tunnel-Type Attribute)」 RADIUS 属性に Tunnel-Type 属性がないため、動的割り当てに失敗しています。 RADIUS サーバの RADIUS 属性に Tunnel-Type 属性を設定してください。
		• 「(Reason: Tunnel-Type Attribute is not VLAN(13)」 RADIUS 属性の Tunnel-Type 属性が値 (13) でないため、動的割り当 てに失敗しています。 RADIUS サーバの RADIUS 属性の Tunnel-Type 属性に VLAN(13) を 設定してください。
		• 「(Reason: No Tunnel-Medium-Type Attribute)」 RADIUS 属性の Tunnel-Medium-Type 属性がないため、動的割り当 てに失敗しています。
		RADIUS サーバの RADIUS 属性に Tunnel-Medium-Type 属性を設定してください。
		「(Reason: Tunnel-Medium-Type Attribute is not IEEE802(6))」 Tunnel-Medium-Type 属性の値が IEEE802(6) でないか、または Tunnel-Medium-Type の値は一致しているが Tag 値が Tunnel-Type 属性の Tag と一致していないため動的割り当てに失敗しています。 RADIUS サーバの RADIUS 属性の Tunnel-Medium-Type 属性の値または Tag を正しい値に設定してください。
		• 「(Reason: Invalid Tunnel-Private-Group-ID Attribute)」 RADIUS 属性の Tunnel-Private-Group-ID 属性に不正な値が入って いるため、動的割り当てに失敗しています。 RADIUS サーバの RADIUS 属性の Tunnel-Private-Group-ID 属性に 正しい VLAN ID を設定してください。 RADIUS サーバに VLAN 名称で登録している場合は、該当 VLAN の コンフィグレーションコマンド name ^{※ 2} と一致しているか確認して ください。

項 番	確認内容・コマンド	対応
		• 「(Reason: The port doesn't belong to VLAN)」 認証ポートが RADIUS 属性の Tunnel-Private-Group-ID 属性に指定 された VLAN ID に属していないため、動的割り当てに失敗していま す。
		RADIUS サーバの RADIUS 属性の Tunnel-Private-Group-ID 属性に 設定された VLAN ID と,認証対象ポートの VLAN ID ^{※ 1} が一致する ように設定してください。 RADIUS サーバに VLAN 名称で登録している場合は,該当 VLAN の コンフィグレーションコマンド name ^{※ 2} と一致しているか確認してください。
		• 上記に該当しない場合は、RADIUS サーバのログを参照して認証が失敗していないか確認してください。
8	ポート単位認証(静的)使用時に NAP 検疫システムと連携して認証できない ときは,認証専用 IPv4 アクセスリスト の設定を確認してください。	 認証専用 IPv4 アクセスリストに検疫サーバ宛のアクセス許可が設定 されていることを確認してください。 RADIUS サーバの RADIUS 属性の Filter-ID と、本装置の認証専用 IPv4 アクセスリスト名が一致するよう設定してください。

注※1

コンフィグレーションコマンドの設定が下記に該当するか確認してください。

- 1. switchport mac vlan および no switchport mac auto-vlan 設定無の場合
 - vlan mac-based で RADIUS サーバの VLAN ID が設定されていること
 - switchport mac dot1q vlan と一致していないこと
- 2. switchport mac vlan および no switchport mac auto-vlan 設定有の場合
 - switchport mac vlan と一致していること

注※ 2

コンフィグレーションコマンド name で設定する VLAN 名称を,RADIUS 認証の認証後 VLAN として使用する ときは下記に注意してください。

- VLAN 名称が、複数の VLAN で重複しないように設定してください。 VLAN 名称が重複していると、重複しているうちで最も小さい VLAN ID が RADIUS 認証の認証後 VLAN として割り当てられます。
- VLAN 名称の先頭に数字を指定しないでください。先頭の数字を VLAN ID として認識し、認証に失敗する場合があります。

IEEE802.1X が動作するポートまたは VLAN で通信ができない場合は、次の表に示す障害解析方法に従って原因の切り分けを行ってください。該当しない場合は、「3.6 レイヤ 2 ネットワークの通信障害」を参照してください。

表 3-23 IEEE802.1X の通信障害解析方法

項 番	確認内容・コマンド	対応
1	認証済み端末が同一 VLAN 内の非認証ポートに移動していないか確認してください。	本装置で認証している端末が,非認証ポートに移動した場合,認証情報が解除されないと通信ができません。運用コマンド clear dot1x auth-state を使用して,対象端末の認証状態を解除してください。

3.9.2 Web 認証使用時の通信障害

Web 認証使用時の障害については、次の表に示す障害解析方法に従って原因の切り分けを行ってください。

表 3-24 Web 認証の障害解析方法

項 番	確認内容・コマンド	対応
1	端末にログイン画面が表示されるかを 確認してください。	 ログイン画面とログアウト画面が表示されない場合は項番2へ。 ローカル認証方式でログイン画面が表示される場合は項番5へ。 RADIUS 認証方式でログイン画面が表示される場合は項番7へ。
2	ログイン, ログアウトの URL が合って いるかを確認してください。	 ログイン、ログアウトの URL が違っている場合は、正しい URL を使用してください。 Web 認証専用 IP アドレスを設定している場合、Web 認証を実施する VLAN (ダイナミック VLAN・固定 VLAN) に IP アドレスがコンフィグレーションコマンド ip address で設定されていることを確認してください。 固定 VLAN モードまたはダイナミック VLAN モードの場合は項番 3へ。 上記に該当しない場合は項番 9 へ。
3	固定 VLAN モード、ダイナミック VLAN モードで Web 認証専用 IP アド レスまたは URL リダイレクトの設定を 確認してください。	 Web 認証専用 IP アドレスがコンフィグレーションコマンド web-authentication ip address で設定されているか、または URL リダイレクトがコンフィグレーションコマンド web-authentication redirect enable で有効となっているか確認してください。 URL リダイレクトが有効な場合、固定 VLAN モードまたはダイナミック VLAN モードの認証対象 VLAN に、IP アドレスがコンフィグレーションコマンド ip address で設定されていることを確認してください。 上記に該当しない場合は項番 4 へ。
4	認証専用 IPv4 アクセスリストの設定を 確認してください。	 認証前状態の端末から本装置外に特定のパケット通信を行う場合,認証専用 IPv4 アクセスリストが設定されていることを確認してください。また,認証対象ポートに通常のアクセスリストと認証専用 IPv4 アクセスリストの両方を設定した場合,認証専用 IPv4 アクセスリストに設定したフィルタ条件が通常のアクセスリストにも設定されていることを確認してください。 認証対象ポートに対する通常のアクセスリストおよび認証専用 IPv4 アクセスリストに、IP パケットを廃棄するフィルタ条件 (deny ip など)が設定されていないことを確認してください。 認証専用 IPv4 アクセスリストのフィルタ条件の宛先 IP アドレスに、any が設定されていないことを確認してください。 上記に該当しない場合は項番 10 へ。
5	運用コマンド show web-authentication user でユーザ ID が登録されているかを確認してください。	 ユーザ ID が登録されていない場合は、運用コマンド set web-authentication user でユーザ ID, パスワード、および VLAN ID を登録してください。登録後は、運用コマンド commit web-authenticaton で運用に反映してください。 上記に該当しない場合は項番 6 へ。
6	入力したパスワードが合っているかを 確認してください。	 パスワードが一致していない場合は、運用コマンド set web-authentication passwd でパスワードを変更するか、運用コマンド remove web-authentication user でユーザ ID をいったん削除したあとに、運用コマンド set web-authentication user で、再度ユーザ ID、パスワード、および VLAN ID を登録してください。変更後は、運用コマンド commit web-authenticaton で運用に反映してください。 上記に該当しない場合は項番 10 へ。

- 項 番	確認内容・コマンド	対応
7	運用コマンド show web-authentication statistics で RADIUS サーバとの通信 状態を確認してください。	 表示項目 "[RADIUS frames]" の "TxTotal" の値が "0" の場合は、下記のコンフィグレーションが正しく設定されているか確認してください。 aaa authentication web-authentication default web-authentication radius-server host または radius-server host 上記に該当しない場合は項番 8 へ。
8	RADIUS サーバにユーザ ID およびパ スワードが登録されているかを確認し てください。	• ユーザ ID が登録されていない場合は、RADIUS サーバに登録してください。
		【固定 VLAN モード】 • RADIUS サーバの NAS-Identifier の VLAN ID が認証対象端末が所属する VLAN ID と一致しているか確認してください。
		【ダイナミック VLAN モード】 • RADIUS サーバの RADIUS 属性の Tunnel-Private-Group-ID 属性に設定された VLAN ID と、認証対象ポートの VLAN ID ^{※1} が一致するように設定してください。 • RADIUS サーバに VLAN 名称で登録している場合は、該当 VLAN のコンフィグレーションコマンド name ^{※2} と一致しているか確認してください。
		• 上記に該当しない場合は項番10~。
9	運用コマンド show logging で "HTTP server initialization failed." が採取されているか確認してください。	 採取されている場合は、SSLの証明書および秘密鍵が正しくありません。正しい証明書および秘密鍵を入手し、装置に再インストールしてください。 上記に該当しない場合は項番10へ。
10	運用コマンド show web-authentication statistics で Web 認証の統計情報が表示されるかを確認してください。	 Web 認証の統計情報が表示されない場合は項番 11 へ。 上記に該当しない場合は項番 12 へ。
11	コンフィグレーションコマンド web-authentication system-auth-control が設定されている かを確認してください。	 コンフィグレーションコマンド web-authentication system-auth-control が設定されていない場合は、設定してください。 上記に該当しない場合は項番 12 へ。
12	show web-authentication logging コマンドを実行し、動作に問題がないかを確認してください。	動作ログ種別 LOGIN で,下記の動作ログが表示されていない場合は認 証に失敗しています。 • 「Login succeeded」 • 「Login update succeeded」
		動作ログ内容を確認して、RADIUS サーバ、内蔵 Web 認証 DB、コンフィグレーションなどの設定内容を見直してください。(動作ログ内容は、運用コマンドレファレンスを参照してください。)
		• 認証端末が接続されているポートの認証情報が表示されない場合は、 コンフィグレーションコマンド web-authentication port で認証対象 ポートが正しく設定されているか確認してください。
		端末が接続されている認証対象ポートがリンクダウンまたはシャット ダウンしていないことを確認してください。
		• 上記以外の場合は Web 認証のコンフィグレーションを確認してください。

注※ 1

コンフィグレーションコマンドの設定が下記に該当するか確認してください。

- 1. switchport mac vlan および no switchport mac auto-vlan 設定無の場合
 - vlan mac-based で RADIUS サーバの VLAN ID が設定されていること
 - switchport mac dot1q vlan と一致していないこと
- 2. switchport mac vlan および no switchport mac auto-vlan 設定有の場合

• switchport mac vlan と一致していること

注※ 2

コンフィグレーションコマンド name で設定する VLAN 名称を、RADIUS 認証の認証後 VLAN として使用するときは下記に注意してください。

- VLAN 名称が、複数の VLAN で重複しないように設定してください。 VLAN 名称が重複していると、重複しているうちで最も小さい VLAN ID が RADIUS 認証の認証後 VLAN として割り当てられます。
- VLAN 名称の先頭に数字を指定しないでください。先頭の数字を VLAN ID として認識し、認証に失敗する場合があります。

Web 認証に関係するコンフィグレーションは次の点を確認してください。

表 3-25 Web 認証のコンフィグレーションの確認

項 番	確認内容・コマンド	対応
1	Web 認証のコンフィグレーション	次のコンフィグレーションコマンドが正しく設定されていることを確認してください。 【Web 認証共通】 - aaa authentication web-authentication default group radius - web-authentication auto-logout - web-authentication max-timer - web-authentication system-auth-control
		「固定 VLAN モード】 • web-authentication port • authentication arp-relay • authentication ip access-group • web-authentication redirect enable • web-authentication redirect-mode
		【ダイナミック VLAN モード】 • web-authentication port • authentication arp-relay • authentication ip access-group • web-authentication redirect enable • web-authentication redirect-mode
2	VLAN インタフェースの IP アドレス設 定	【固定 VLAN モード】 対象 VLAN インタフェースに IP アドレスが正しく設定されていること を確認してください。
		【ダイナミック VLAN モード】 次の各 VLAN インタフェースに IP アドレスが正しく設定されていることを確認してください。 ・ 認証前 VLAN ・ 認証後 VLAN
3	DHCP サーバの設定	DHCP サーバ使用時は、「3.7.2 DHCP サーバ使用時の通信障害」を参照してください。
4	フィルタ設定	フィルタによって特定のパケットが廃棄されているか、または QoS 制御のシェーパによってパケットが廃棄されている可能性があります。コンフィグレーションのフィルタおよび QoS 制御の設定条件が正しいか、システム構築でのシェーパのシステム運用が適切であるかを確認してください。手順については「3.16.1 フィルタ・QoS 設定情報の確認」を参照してください。

項 番	確認内容・コマンド	対応
5	認証専用 IPv4 アクセスリストの設定	認証前状態の端末から本装置外に通信するために必要なフィルタ条件が、コンフィグレーションコマンド authentication ip access-group および ip access-list extended で正しく設定されていることを確認してください。
6	ARP パケット中継の設定	認証前状態の端末から本装置外の機器宛に ARP パケットを通信させる ためのコンフィグレーションコマンド authentication arp-relay が正し く設定されていることを確認してください。

3.9.3 MAC 認証使用時の通信障害

MAC 認証使用時に通信ができない場合は、次の表に示す障害解析方法に従って原因の切り分けを行ってください。

表 3-26 MAC 認証使用時の障害解析方法

項 番	確認内容・コマンド	対応
1	端末が通信できるか確認してください。	 ローカル認証方式で認証できない場合は項番2へ。 RADIUS 認証方式で認証できない場合は項番3へ。 上記に該当しない場合は項番6へ。
2	運用コマンド show mac-authentication mac-address で MAC アドレスと VLAN ID が登録されているこを確認し てください。	• MAC アドレスが登録されていない場合は、運用コマンド set mac-authentication mac-address で MAC アドレスおよび VLAN ID を登録してください。登録後は、運用コマンド commit mac-authenticaton で運用に反映してください。
		【固定 VLAN モード】 • コンフィグレーションコマンド mac-authentication vlan-check を設定している場合は、MAC アドレスと認証対象端末が所属する VLAN ID が登録されていることを確認してください。
		【ダイナミック VLAN モード】 • MAC アドレスと認証後 VLAN ID が登録されていることを確認してください。
		 上記以外で固定 VLAN モードまたはダイナミック VLAN モードの場合は項番 5 へ。 上記に該当しない場合は項番 6 へ。
3	RADIUS サーバに MAC アドレスが登録されているかを確認してください。	 RADIUS サーバのユーザ ID として、MAC アドレスが登録されていない場合は、RADIUS サーバに登録してください。 ユーザ ID およびパスワードに MAC アドレスが登録されている場合は、MAC アドレスの値を確認してください。また、MAC アドレス形式が、コンフィグレーションコマンドmac-authentication id-format の設定と一致しているか確認してください。 パスワードに任意文字列を登録している場合は、コンフィグレーションコマンド mac-authentication password で設定した文字列と一致しているか確認してください。
		 【固定 VLAN モード】 RADIUS サーバの NAS-Identifier の VLAN ID が認証対象端末が所属する VLAN ID と一致しているか確認してください。 コンフィグレーションコマンド mac-authentication vlan-check を設定している場合は、ユーザ ID の登録文字列が mac-authentication vlan-check で設定した区切り文字列および VLAN ID と一致しているか確認してください。

 項 番	確認内容・コマンド	対応
		【ダイナミック VLAN モード】 • RADIUS サーバの RADIUS 属性の Tunnel-Private-Group-ID 属性に 設定された VLAN ID と,認証対象ポートの VLAN ID ^{※1} が一致する ように設定してください。 • RADIUS サーバに VLAN 名称で登録している場合は,該当 VLAN の コンフィグレーションコマンド name ^{※2} と一致しているか確認して ください。
		・ 上記に該当しない場合は項番 4 へ。
4	運用コマンド show mac-authentication statistics で RADIUS サーバとの通信 状態を確認してください。	• 表示項目 "[RADIUS frames]" の "TxTotal" の値が "0" の場合は,下記のコンフィグレーションが正しく設定されているか確認してください。 aaa authentication mac-authentication default mac-authenticatin radius-server host または radius-server host
		 固定 VLAN モードまたはダイナミック VLAN モードの場合は項番 5 へ。 上記に該当しない場合は項番 6 へ。
5	認証専用 IPv4 アクセスリストの設定を 確認してください。	 認証前状態の端末から本装置外に特定のパケット通信を行う場合,認証専用 IPv4 アクセスリストが設定されていることを確認してください。 また,認証対象ポートに通常のアクセスリストと認証専用 IPv4 アクセスリストの両方を設定した場合,認証専用 IPv4 アクセスリストに設定したフィルタ条件が通常のアクセスリストにも設定されていることを確認してください。 認証専用 IPv4 アクセスリストのフィルタ条件の宛先 IP アドレスに, any が設定されていないことを確認してください。 上記に該当しない場合は項番6へ。
6	運用コマンド show mac-authentication statistics で MAC 認証の統計情報が表示されるかを確認してください。	MAC 認証の統計情報が表示されない場合は項番7个。 上記に該当しない場合は項番8个。
7	コンフィグレーションコマンド mac-authentication system-auth-control が設定されている かを確認してください。	 コンフィグレーションコマンド mac-authentication system-auth-control が設定されていない場合は、設定してください。 上記に該当しない場合は項番8へ。
8	運用コマンド show mac-authentication logging を実行し、動作に問題がないかを確認してください。	動作ログ種別 LOGIN で、下記の動作ログが表示されている合は認証に 失敗しています。 「Login failed:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
		コンフィグレーションコマンド mac authentication port で認証対象 ポートが正しく設定されているか確認してください。
		• 端末が接続されている認証対象ポートがリンクダウンまたはシャット ダウンしていないことを確認してください。
		• 上記以外の場合は、MAC 認証のコンフィグレーションを確認してください。

注※ 1

コンフィグレーションコマンドの設定が下記に該当するか確認してください。

- 1. switchport mac vlan および no switchport mac auto-vlan 設定無の場合
 - vlan mac-based で RADIUS サーバの VLAN ID が設定されていること
 - switchport mac dot1q vlan と一致していないこと

- 2. switchport mac vlan および no switchport mac auto-vlan 設定有の場合
 - switchport mac vlan と一致していること

注※ 2

コンフィグレーションコマンド name で設定する VLAN 名称を、RADIUS 認証の認証後 VLAN として使用するときは下記に注意してください。

- VLAN 名称が、複数の VLAN で重複しないように設定してください。 VLAN 名称が重複していると、重複しているうちで最も小さい VLAN ID が RADIUS 認証の認証後 VLAN として割り当てられます。
- VLAN 名称の先頭に数字を指定しないでください。先頭の数字を VLAN ID として認識し、認証に失敗する場合があります。

MAC認証に関係するコンフィグレーションは次の点を確認してください。

表 3-27 MAC 認証のコンフィグレーションの確認

項 番	確認内容・コマンド	対応
1	MAC 認証のコンフィグレーション	次のコンフィグレーションコマンドが正しく設定されていることを確認してください。 [MAC 認証共通] • aaa authentication mac-authentication default group radius • mac-authentication access-group • mac-authentication auto-logout • mac-authentication id-format • mac-authentication interface • mac-authentication max-timer • mac-authentication password • mac-authentication system-auth-control
		【固定 VLAN モード】 • mac-authentication port • mac-authentication vlan-check • authentication arp-relay • authentication ip access-group
		【ダイナミック VLAN モード】 • mac-authentication port • authentication arp-relay • authentication ip access-group
2	VLAN インタフェースの設定	【固定 VLAN モード】 対象 VLAN インタフェースに IP アドレスが正しく設定されていること を確認してください。
		【ダイナミック VLAN モード】 次の各 VLAN インタフェースに IP アドレスが正しく設定されていることを確認してください。 ・ 認証前 VLAN ・ 認証後 VLAN
3	フィルタ設定	フィルタによって特定のパケットが廃棄されているか、または QoS 制御のシェーパによってパケットが廃棄されている可能性があります。コンフィグレーションのフィルタおよび QoS 制御の設定条件が正しいか、システム構築でのシェーパのシステム運用が適切であるかを確認してください。手順については「3.16.1 フィルタ・QoS 設定情報の確認」を参照してください。

項 番	確認内容・コマンド	対応
4	認証専用 IPv4 アクセスリストの設定	認証前状態の端末から本装置外に通信するために必要なフィルタ条件が、コンフィグレーションコマンド authentication ip access-group および ip access-list extended で正しく設定されていることを確認してください。
5	ARP パケット中継の設定	認証前状態の端末から本装置外の機器宛に ARP パケットを通信させる ためのコンフィグレーションコマンド authentication arp-relay が正し く設定されていることを確認してください。

3.9.4 セキュア Wake on LAN 使用時の通信障害【OS-L2A】

セキュア Wake on LAN 使用時の障害については、次の表に示す障害解析に従って原因の切り分けを行ってください。

- ・ 起動コマンド送信端末登録用内蔵 DB: WOL 端末 DB
- ユーザ認証用内蔵 DB: WOL ユーザ DB

表 3-28 セキュア Wake on LAN の障害解析方法

項 番	確認内容・コマンド	対応
1	端末にセキュア Wake on LAN 用ユーザ 認証画面が表示されるか確認してくだ さい。	ユーザ認証画面が表示されない場合:項番2へ。 ユーザ認証画面が表示される場合: - ユーザ認証できない 項番3へ。 - ユーザ認証できる 端末選択&起動コマンド送信画面に「Not available.」表示 項番5 へ。 起動コマンド送信後,端末起動確認できない 項番6へ。
2	ユーザ認証画面の URL が間違っていな いか確認してください。	ユーザ認証画面の URL が違っている場合は,正しい URL を使用してください。 URL の IP アドレスは,セキュア Wake on LAN で使用する VLAN の IP アドレスを指定してください。
3	運用コマンド show wol-authenticaion user でユーザ情報が登録されているか 確認してください。	ユーザ未登録の場合,運用コマンド set wol-authentication user で登録してください。 ユーザ ID が間違っている場合は,運用コマンド remove wol-authenticaiton user で削除してから,運用コマンド set wol-authentication user で正しいユーザ ID を登録してください。 変更後は,運用コマンド commit wol-authenticaton で運用に反映してく ださい。 上記に該当しない場合は,項番 4 へ。
4	運用コマンド show wol で使用している ユーザ数を確認してください。	本機能の同時使用ユーザ数は最大 32 です。最大使用ユーザ数を超えているときは使用できません。ほかのユーザの処理が終了するまでしばらくお待ちください。
5	運用コマンド show wol-authenticaion user で該当ユーザ ID と detail オプションを指定し、端末アクセス権と端末名を確認してください。	該当ユーザのエントリに「*」が表示されている場合: 端末名が WOL 端末 DB に登録されていません。運用コマンド show wol-device name で端末名を確認し,運用コマンド set wol-authentication permit で変更してください。変更後は,運用コマン ド commit wol-authentication で運用に反映してください。

 項 番	確認内容・コマンド	対応
6	運用コマンド show wol-device name で WOL 端末 DB の登録内容を確認してく ださい。	端末名、端末のMACアドレス、端末の所属するVLAN情報が間違っていないか確認してください。間違っていると起動コマンドが送信されません。 ・ 間違っていた場合: 運用コマンド set wol-device mac, set wol-device vlan で変更してください。変更後は、運用コマンド commit wol-device で運用に反映してください。 ・ 間違っていない場合:項番7へ。
7	運用コマンド show wol-device name で端末の Alive 表示を確認してください。	 no-check を表示: 起動確認なしで登録されています。運用コマンド set wol-device alive で起動確認ありに変更し,運用コマンド set wol-device ip で IP アドレス情報[※]を追加してください。変更後は,運用コマンド commit wol-device で運用に反映してください。 注※ IP アドレス情報 DHCP クライアントの場合: dhcp を設定し,本装置の DHCP snooping も設定 固定 IP アドレス端末の場合: 端末の IP アドレスを設定 上記に該当しない場合は,項番8へ。
8	起動確認ありのとき、IPアドレス情報を確認してください。	 DHCP クライアントの場合: dhep を登録していること 本装置の DHCP snooping も設定していること 固定 IP アドレス端末の場合: 端末の IP アドレスを登録していること 設定が間違っている場合は,運用コマンド set wol-device ip で変更してください。変更後は,運用コマンド commit wol-device で運用に反映してください。 IP アドレス情報が正しい場合は,項番 9 へ。
9	運用コマンド show running-config で VLAN インタフェースの設定情報を確 認してください。	端末が所属している VLAN に IP アドレスが設定されているか確認してください。 未設定の場合は,IP アドレスを設定してください。

3.10 冗長構成による高信頼化機能の通信障害

3.10.1 アップリンク・リダンダント使用時の通信障害

アップリンク・リダンダント使用時, 意図したとおりに切り替えできないときは, 次の表に示す障害解析に従って原因の切り分けを行ってください。

表 3-29 アップリンク・リダンダントの障害解析方法

西	佐河山奈 - ラランド	찬ċ
項 番	確認内容・コマンド	対応
1	運用コマンド show switchport backup でプライマリ・セカンダリペア情報を確認してください。	 ペア情報が表示されない:項番2へ。 ペア情報が表示されている 物理ポートのリンクダウン後,運用コマンド show switchport-backup のポート Status 表示がすぐに変わらないとき:項番3へ。 ・プライマリポートのリンクアップ後,自動切り戻しまたはタイマ切り戻しができないとき:項番4へ。
2	運用コマンド show running-config で アップリンク・リダンダントの設定内 容を確認してください。	セカンダリポートにポートチャネルインタフェースを指定: 該当ポートチャネルインタフェースのコンフィグレーションが設定され ていない可能性があります。 該当ポートチャネルインタフェースのコンフィグレーションを確認し, 未設定の場合は設定してください。
3	該当ポートのリンクデバウンス設定を 確認してください。	コンフィグレーションコマンド link debounce 未設定 (デフォルト 2000 ミリ秒で動作) または 2000 ミリ秒より長い設定のときは, 短い時間に変更してみてください。
4	プライマリポートへ自動切り戻しまた はタイマ切り戻しができないとき、運 用コマンド show switchport-backup で プライマリポートの Status 表示を確認 してください。	 Blocking 表示: Preemption の Deley に"ー"を表示しているときは、自動切り戻しもタイマ切り戻しも未設定です。コンフィグレーションコマンド switchport backup interface で設定してください。 Preemption の Limit 時間が 0 以外のときは、切り戻しまでの時間に達していません。しばらくお待ちください。または、運用コマンド set switchport backup active を実行してみてください。 Down 表示: リンクダウンしています。上位スイッチの状態やケーブル接続などを確認してください。 上記に該当しない場合は、項番 5 へ。
5	プライマリポートの上位スイッチでス パニングツリーが動作していないか確 認してください。	スパニングツリーが動作している場合は、リンクダウンから復帰すると「Listening」または「Learning」状態となるため、すぐには通信できません。上位スイッチでスパニングツリーを動作しているときは、タイマ切り戻し時間を30秒以上に設定してご使用ください。 上記に該当しない場合は、項番6へ。
6	上位スイッチがフラッシュ制御フレー ムを受信可能か確認してください。	受信可能の場合:項番7へ。 受信不可の場合:項番8へ。
7	本装置のフラッシュ制御フレーム送信 設定を確認してください。	 未設定の場合: 上位スイッチのMACアドレステーブルがエージングされるまでしばらくお待ちください。 設定済みの場合: フラッシュ制御フレーム送信を設定したポートおよび送信 VLAN の設定内容を確認してください。間違っていた場合は、設定しなおしてください。

項 番	確認内容・コマンド	対応
8	本装置の MAC アドレスアップデートフレームの送信設定を確認してください。	 未設定の場合: 上位スイッチのMACアドレステーブルがエージングされるまでしばらくお待ちください。 設定済みの場合: ・端末接続ポートでMACアドレスを学習したVLANが、アップリンクポートに含まれているか確認してください。含まれていない場合は、設定しなおしてください。 ・アップリンクポートのペア(プライマリ・セカンダリ)に、同じVLANを設定しているか確認してください。違っていた場合は、同じVLANを設定しなおしてください。 上記に該当しない場合は、項番9へ。
9	運用コマンド show switchport-backup mac-address-table update statistics で "Transmission over flows" が計上され ているか確認してください。	計上されている場合は、MACアドレスアップデートフレームの対象 MACアドレスが 1,024 件を超えています。 ・ 対象外 MACアドレスを VLAN 単位で削減できる場合 対象外 VLAN を設定してください。 ・ 対象外 VLAN を設定できない場合 上位スイッチの MACアドレステーブルがエージングされるまでしばらくお待ちください。

3.10.2 SML 使用時の通信障害【OS-L2A】

SML 使用時の通信障害については、次の表に示す障害解析に従って原因の切り分けを行ってください。

表 3-30 SML の障害解析方法

項 番	確認内容・コマンド	対応
1	運用コマンド show sml で SML ステータスを確認してください。	SML Status に Conflict を表示している場合:項番 2 へ。 SML Status に Standalone を表示している場合:項番 3 へ。 SML Status に Full を表示している場合:項番 4 へ。
		【SML domain が Peer と異なる場合】 sml domain を Peer と同じドメイン ID に設定してください。
2	SML 構成装置を3台以上接続しているか, SML 構成装置の SML ID が重複しているか確認してください。	【3台以上接続していた場合】 次の手順で復旧してください。 1. SML 構成装置は2台で接続してください。 2. SML 構成装置と余分な SML 装置を接続しているピアリンクポート のケーブルを外してください。 3. SML 構成装置で運用コマンド activate でピアリンクに指定している すべてのポートを active 状態にしてください。 4. SML Status が Full になるまでお待ちください。
		【SML 構成装置で SML ID が重複した場合】 両方の SML 装置に同じ SML ID を設定しています。次の手順で復旧してください。 1. 一方の SML 装置の SML ID を設定しなおして、装置を再起動してください。 2. 他方の SML 装置は運用コマンド activate でピアリンクに指定しているすべてのポートを active 状態にしてください。 3. SML Status が Full になるまでお待ちください。

項 番 ———	確認内容・コマンド	対応
3	SML装置間のピアリンクポートのケーブルを確認してください。	【ピアリンクポートが回線障害の場合】 次の手順で復旧してください。 1. 「3.5.3 100BASE・FX【24S4X】【24S4X】 /1000BASE・Xのトラブル発生時の対応 「10Gモデル】」「3.5.4 10GBASE・Rのトラブル発生時の対応 【10Gモデル】」「3.5.5 ダイレクトアタッチケーブルのトラブル発生時の対応【10Gモデル】」を参照してください。 2. 全てのピアリンクポートのケーブル抜き差し、または運用コマンドinactivate/activate 等でピアリンクを一旦リンクダウンしさせてください。 3. ピアリンクポートリンクアップ後、SML Status が Full になるまでお待ちください。 【ピアリンクポートがinactivate になっている場合】 「3.5.1 イーサネットポートの接続ができない」を参照してください。 【SML Status が Full にならない場合】 ・ピアリンクポートのケーブル接続先が対向の SML 装置であることを確認してください。 ・対対向の SML 装置の SML 機能が有効になっていることを確認してください。
4	運用コマンド ping で本装置宛に疎通確 認してみてください。	疎通確認できなかった場合:項番5へ。
5	運用コマンド show sml channel group で SML ChGr 状態を確認してくださ い。	 本装置の channel-group status が Down, 隣接装置の channel-group status が Up している場合: 本装置のチャネルグループダウンにより, IP 通信用の VLAN もダウンした可能性があります。 チャネルグループに属しているイーサネットポート状態を確認し、チャネルグループをアップさせてください。

3.11 SNMP の通信障害

3.11.1 SNMP マネージャから MIB の取得ができない

コンフィグレーションが正しく登録されていることを確認してください。

SNMPv1, または SNMPv2 C を使用する場合

運用コマンド show running-config を実行し、コミュニティ名とアクセスリストが正しく登録されているかどうかを確認してください。アクセスを許可する SNMP マネージャの IP アドレスを制限しない場合は、アクセスリストの設定は不要です。

登録されていない場合は、コンフィグレーションコマンド snmp-server community を実行して、SNMPマネージャに関する情報を設定してください。

```
# show running-config
:
:
:ip access-list standard SNMPMNG
  permit host 128.1.1.2
snmp-server community "NETWORK" ro SNMPMNG
#
```

SNMPv3 を使用する場合

運用コマンド show running-config を実行し、本装置のコンフィグレーションに SNMP に関する情報が正しく設定されているかどうかを確認してください。正しく設定されていない場合は、以下のコンフィグレーションコマンドを実行して、SNMP に関する情報を設定してください。

- snmp-server engineID local
- snmp-server view
- · snmp-server user
- snmp-server group

```
# show running-config
    :
    :
snmp-server engineID local "engine-ID"
snmp-server group "v3group" v3 priv read "view1" write "view1"
snmp-server user "v3user" "v3group" v3 auth md5 "abc*_1234" priv des "xyz/+6789"
snmp-server view "view1" 1.3.6.1.2.1.1 included
!
    :
    :
    :
#
```

3.11.2 SNMP マネージャでトラップが受信できない

コンフィグレーションが正しく登録されていることを確認してください。

SNMPv1, または SNMPv2C を使用する場合

運用コマンド show running-config を実行し、本装置のコンフィグレーションに SNMP マネージャおよびトラップに関する情報が登録されているかどうかを確認してください。

登録されていない場合は、コンフィグレーションコマンド snmp-server host を実行して、SNMPマネージャおよびトラップに関する情報を設定してください。

```
# show running-config
```

```
:
snmp-server host 20.1.1.1 traps "event-monitor" snmp
#
```

SNMPv3 を使用する場合

運用コマンド show running-config を実行し、本装置のコンフィグレーションに SNMP に関する情報 およびトラップに関する情報が正しく設定されているかどうかを確認してください。正しく設定されていない場合は、以下のコンフィグレーションコマンドを実行して、SNMP に関する情報およびトラップに関する情報を設定してください。

- snmp-server engineID local
- · snmp-server view
- snmp-server user
- snmp-server group
- · snmp-server host

```
# show running-config
    :
    :
    :
    snmp-server engineID local "engine-ID"
snmp-server group "v3group" v3 priv notify "view1"
snmp-server host 20.1.1.1 traps "v3user" version 3 priv snmp
snmp-server user "v3user" "v3group" v3 auth md5 "abc*_1234" priv des "xyz/+6789"
snmp-server view "view1" 1.3.6.1 included
!
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
    :
```

3.11.3 SNMPv3 を使用できなくなった場合


コンフィグレーションコマンド snmp-server engineID local が入力された直後,または装置起動時に不慮のリブート(停電など)が発生すると,内蔵フラッシュメモリに記録しているエンジン ID やエンジン ID 変更後の起動回数を壊す可能性があります。

SNMPv3 を使用できなくなった場合は、「コンフィグレーションガイド Vol.2 SNMP を使用したネットワーク管理」で「SNMP エンジン ID の修復手順」を参照し、エンジン ID を修復してみてください。

3.12 sFlow 統計 (フロー統計) 機能のトラブルシュー ティング

本装置で、sFlow 統計機能のトラブルシューティングをする場合の流れは次のとおりです。

図 3-7 sFlow 統計機能のトラブルシューティングの流れ



3.12.1 sFlow パケットがコレクタに届かない

(1) コレクタまでの経路確認

「3.7.1 通信できない,または切断されている」および「3.8.1 通信できない,または切断されている」を参照し,コレクタに対してネットワークが正しく接続されているかを確認してください。もし,コンフィグレーションで sFlow パケットの最大サイズ(sflow max-packet-size)を変更している場合は,指定しているパケットサイズでコレクタまで接続できるか確認してください。

(2) 運用コマンドでの動作確認

運用コマンド show sflow を数回実行して sFlow 統計情報を表示し、sFlow 統計機能が稼動しているか確認してください。下線部の値が増加していない場合は、後述の「(3) コンフィグレーションの確認」を参照してください。増加している場合は、(3.7.1) 通信できない、または切断されている」、(3.8.1) 通信できない、または切断されている」、(3.8.1) 通信できない、または切断されている」、(3.8.1) 通信できない、または切断されている」、(3.8.1) がよび後述の「(5) コレクタ側の設定確認」を参照し、コレクタに対してネットワークが正しく接続されているかを確認してください。

図 3-8 運用コマンド show sflow の表示例

> show sflow

```
Date 20XX/07/20 02:46:42 UTC sFlow service status: enable Progress time from sFlow statistics cleared: 0:03:42 sFlow agent data: sFlow service version: 4 CounterSample interval rate: 20 seconds Default configured rate: 1 per 2097152 packets Default actual rate: 1 per 2097152 packets Configured sFlow ingress ports: 0/1,0/5,0/23 Configured sFlow egress ports: ---- Received sFlow samples: 3 Dropped sFlow samples: 0 Exported sFlow samples: 0 Couldn't export sFlow samples: 0 Overflow time of sFlow queue: 0 seconds
```

```
sFlow collector data:

Collector IP address: 192.168.1.1
Send FlowSample UDP packets:
Send CounterSample UDP packets:

Collector IP address: 192.168.1.1
Send FlowSample UDP packets:
Send CounterSample UDP packets:
```

注 下線部の値が、増加していることを確認してください。

(3) コンフィグレーションの確認

以下の内容について、運用中のコンフィグレーションを確認してください。

● コンフィグレーションに、sFlow パケットの送信先であるコレクタの IP アドレスと UDP ポート番号が 正しく設定されていることを確認してください。

図 3-9 コンフィグレーションの表示例 1

```
(config) # show

sflow destination 192.1.1.1 6455
sflow sample 2048
!

(config) #
```

サンプリング間隔が設定されていることを確認してください。

サンプリング間隔が設定されていないと、デフォルト値(=大きな値)で動作するため値が大き過ぎ、フローサンプルがコレクタにほとんど送信されません。そのため、適切なサンプリング間隔を設定してください。ただし、推奨値より極端に小さな値を設定した場合、CPU使用率が高くなる可能性があります。

図 3-10 コンフィグレーションの表示例 2

```
(config) # show

sflow destination 192.1.1.1 6455
sflow sample 2048
!

(config) #
```

図 3-11 運用コマンドの表示例

> show sflow

```
Date 20XX/07/20 02:47:51 UTC
sFlow service status: enable
Progress time from sFlow statistics cleared: 0:04:51
sFlow agent data:
sFlow service version: 4
CounterSample interval rate: 20 seconds
Default configured rate: 1 per 2048 packets
Default actual rate: 1 per 2048 packets
Configured sFlow ingress ports: 0/1,0/5,0/23
Configured sFlow egress ports: ----
Received sFlow samples: 3 Dropped sFlow samples:
Exported sFlow samples: 3 Couldn't export sFlow samples:
```

>

注 下線部に、適切なサンプリング間隔が表示されていることを確認してください。

● フロー統計を行いたい物理ポートに対し、"sflow forward" が設定されていることを確認してください。

図 3-12 コンフィグレーションの表示例 3

```
(config)# show interface gigabitethernet 0/2
interface gigabitethernet 0/2
switchport mode access
<u>sflow forward</u> ingress ←ここに"sflow forward"が設定されていること!
(config)#
```

- フロー統計を行いたい物理ポートに対し、"filter" が設定されていないことを「3.16.1 フィルタ・QoS 設定情報の確認」を参照して確認してください。
- "sflow source" によって、sFlow パケットの送信元 (エージェント) IP アドレスを指定した場合、その IP アドレスが本装置のポートに割り付けられていることを確認してください。

図 3-13 図 3 13 コンフィグレーションの表示例 4

```
(config) # show

:

sflow destination 192.1.1.1 6455

sflow sample 2048

sflow source 192.1.1.100 ←本装置のポートに割り付けられているIPアドレスであること

!

(config) #
```

(4) ポート状態の確認

運用コマンド show interfaces を実行し、sFlow 統計で監視する本装置の物理ポートやコレクタとつながる物理ポートの up/down 状態が、"active"(正常動作中)であることを確認してください。

図 3-14 ポート状態の表示例

```
> show interfaces gigabitethernet 0/5
```

```
Date 20XX/08/04 15:02:35 UTC

Port 0/5 : active up 1000BASE-T full(auto) 00eb.f103.0102

Time-since-last-status-change:1:47:47

Bandwidth:10000kbps Average out:5Mbps Average in:5Mbps
Peak out:5Mbps at 15:44:36 Peak in:5Mbps at 15:44:18

Output rate: 4893.5kbps 16.8kpps
Input rate: 4893.5kbps 16.8kpps
Flow control send :off
Flow control receive:off
TPID:8100

:
```

注 下線部が、"active" または "active up" であることを確認してください。

ポートが down 状態の場合は、「3.7.1 通信できない、または切断されている」および「3.8.1 通信できない、または切断されている」を参照してください。

(5) コレクタ側の設定確認

- コレクタ側で UDP ポート番号 (デフォルト値は 6343) が受信可能になっているか確認してください。 受信可能になっていない場合, ICMP ([Type]Destination Unreachble [Code]Port Unreachable) が本 装置に送られます。
- その他、利用しているコレクタ側の設定が正しいか確認してください。

3.12.2 フローサンプルがコレクタに届かない

「3.12.1 sFlow パケットがコレクタに届かない」を確認しても解決しない場合は、以下を確認してください。

(1) 中継パケット有無の確認

運用コマンド show interfaces を実行し、パケットが中継されているか確認してください。

図 3-15 ポート状態の表示例

```
> show interfaces gigabitethernet 0/5
Date 20XX/08/04 15:02:35 UTC
Port 0/5 : active up 1000BASE-T full(auto) 00eb.f103.0102
  Time-since-last-status-change:1:47:47
  Bandwidth:10000kbps Average out:5Mbps Average in:5Mbps
  Peak out:5Mbps at 15:44:36 Peak in:5Mbps at 15:44:18
  Output rate: 4893.5kbps 16.8kpps
  Input rate: 4893.5kbps 16.8kpps
  Flow control send :off
  Flow control receive:off
  TPID:8100
  :
```

注 下線部の表示で、パケットが中継されていることを確認してください。

(2) コレクタ側の設定確認

利用しているコレクタ側の設定が正しいか確認してください。

3.12.3 カウンタサンプルがコレクタに届かない

(1) カウンタサンプルの送信間隔の確認

本装置のコンフィグレーションで、フロー統計に関するカウンタサンプルの送信間隔の情報が0になっていないかを確認してください。この値が0になっているとカウンタサンプルのデータがコレクタへ送信されません。

図 3-16 コンフィグレーションの表示例

```
(config) # show

:

sflow destination 192.1.1.1 6455

sflow sample 2048

sflow polling-interval 60

!

:

(config) #
```

3.13 隣接装置管理機能の通信障害

3.13.1 LLDP 機能により隣接装置情報が取得できない

LLDP機能で隣接装置の情報が正しく取得できない場合は、次の表に示す障害解析方法に従って原因の切り分けを行ってください。

表 3-31 LLDP 機能使用時の障害解析方法

項 番	確認内容・コマンド	対応
1	運用コマンド show lldp を実行し,	Status が Enabled の場合は項番 2 へ。
	LLDP機能の動作状態を確認してください。	応答メッセージ「LLDP is not configured」を表示した場合は、LLDP 機能が停止状態となっています。LLDP 機能を有効にしてください。
2	運用コマンド show lldp を実行し、ポート情報を確認してください。	隣接装置が接続されているポート情報が表示されている場合は項番3へ。
		隣接装置が接続されているポート情報が表示されていない場合は、該当ポートが LLDP 機能の動作対象外となっています。該当ポートに対し LLDP 機能を有効にしてください。
3	運用コマンド show lldp statistics を実行し、隣接装置が接続されているポートの統計情報を確認してください。	Tx カウントは増加し Rx カウントが増加しない場合は、隣接装置側でも 項番 1 から項番 3 を調査してください。隣接装置側でも Tx カウントが 増加している場合は、装置間の接続が誤っている可能性があるので接続 を確認してください。
		Discard カウントが増加している場合は、装置間の接続を確認してください。
		その他の場合は項番4个。
4	運用コマンド show lldp を実行し,隣接	Link が Up 状態の場合は項番 5 へ。
	装置が接続されているポート情報の ポート状態を確認してください。	Link が Down 状態の場合は回線状態を確認してください。確認方法は「3.5 ネットワークインタフェースの通信障害」を参照してください。
5	運用コマンド show lldp を実行し、隣接 装置が接続されているポートの隣接装 置情報数を確認してください。	Neighbor Counts が 0 の場合は隣接装置側で項番 1 から項番 5 を調査してください。隣接装置側でも隣接装置情報数が 0 の場合は、装置間の接続が誤っている可能性があるので接続を確認してください。 フィルタによって特定のパケットが廃棄されているか、または QoS 制御のシェーパによってパケットが廃棄されている可能性があります。コンフィグレーションのフィルタおよび QoS 制御の設定条件が正しいか、システム構築でのシェーパのシステム運用が適切であるかを確認してください。手順については「3.16.1 フィルタ・QoS 設定情報の確認」を参照してください。

3.14 NTP の通信障害

3.14.1 NTP サーバから時刻情報が取得できない

NTP サーバから時刻情報が取得できない場合は、次の表に示す障害解析方法に従って原因の切り分けを行ってください。

表 3-32 NTP の障害解析方法

項 番	確認内容・コマンド	対応
1	運用コマンドshow clockでタイムゾーン	コマンドの表示結果にタイムゾーンが設定されている場合は項番2へ。
	の設定があることを確認してください。	コマンドの表示結果にタイムゾーンが設定されていない場合はタイム ゾーンの設定をしてください。
2	運用コマンド show ntp-client で NTP サーバからの取得状況を確認してくだ さい。	「NTP Execute History」の最も新しい履歴の Status が "Timeout" または "Error" を表示している場合は,項番 3 へ。
3	NTP サーバとの IPv4 による通信を確認 してください。	NTP サーバと本装置間で IPv4 の通信が可能か、運用コマンド ping で確認してください。

3.15 IEEE802.3ah/UDLD 機能の通信障害

3.15.1 IEEE802.3ah/UDLD 機能でポートが inactive 状態となる

IEEE802.3ah/UDLD 機能によってポートが inactive 状態となる場合は、次の表に示す障害解析方法に従って原因の切り分けを行ってください。

表 3-33 IEEE802.3ah/UDLD 機能使用時の障害解析方法

項 番	確認内容・コマンド	対応
1	運用コマンド show efmoam を実行し, IEEE802.3ah/UDLD 機能で inactive 状態にしたポートの生涯種別を確認して ください。	Link status に "Down" が表示されている場合は項番 2 へ。
2	対向装置でIEEE802.3ah/OAM機能が有効であることを確認してください。	 対向装置側でIEEE802.3ah/OAM 機能が有効となっていない場合は、 有効にしてください。 対向装置側でIEEE802.3ah/OAM 機能が有効となっている場合は項番 3 へ。
3	運用コマンド show efmoam statistics を 実行し,Thrashings を確認してくださ い。	 Thrashings がカウントアップし続ける場合は、禁止構成(接続先が複数)となっています。該当物理ポートの接続先の装置が1台であることを確認してください。 Thrashings がカウントアップされていない場合は項番4へ。
4	対向装置と直接接続されていることを 確認してください。	 メディアコンバータや HUB などが介在している場合は、対向装置と直接接続できるようネットワーク構成を見直してください。どうしても中継装置が必要な場合は、両側のリンク状態が連動するメディアコンバータを使用してください。(ただし、推奨はしません) 直接接続されている場合は項番5へ。
5	運用コマンド show efmoam を実行し、 障害を検出するための応答タイムアウ ト回数を確認してください。	 udld-detection-count が初期値未満の場合,実際に障害となっていない場合でも片方向リンク障害を誤検出する可能性が高まります。この値を変更してください。 udld-detection-count が初期値以上の場合は項番 6 へ。
6	フィルタ・QoS 制御の設定を確認してください。	 フィルタまたは QoS 制御によって IEEE802.3ah/UDLD 機能で使用する制御フレーム (slow-protocol) が廃棄されている可能性があります。「3.16.1 フィルタ・QoS 設定情報の確認」を参照してください。 問題がない場合は項番 7 へ。
7	ケーブルを確認してください。	ケーブル不良の可能性があります。該当ポートで使用しているケーブル を交換してください。

注 IEEE802.3ah/OAM: IEEE802.3ah で規定されている OAM プロトコル IEEE802.3ah/UDLD: IEEE802.3ah/OAM を使用した片方向リンク障害検出機能

3.16 フィルタ・QoS 設定で生じる通信障害

3.16.1 フィルタ・QoS 設定情報の確認

本装置を使用しているネットワーク上で通信トラブルが発生する要因として、フィルタによって特定のパケットが廃棄されているか、または QoS 制御のシェーパによってパケットが廃棄されている可能性が考えられます。

フィルタおよび QoS 制御によって本装置内でパケットが廃棄されている場合に、廃棄個所を特定する方法の手順を次に示します。

(1) フィルタによるパケット廃棄の確認方法

- 1. 本装置にログインします。
- 2. 運用コマンド show access-filter を実行し、インタフェースに適用しているアクセスリストのフィルタ 条件とフィルタ条件に一致したパケット数、暗黙の廃棄のフィルタエントリで廃棄したパケット数を確 認します。
- 3. 2 で確認したフィルタ条件と通信できないパケットの内容を比較して、該当パケットを廃棄していないか確認します。通信できないパケットの内容が、適用しているすべてのフィルタ条件に一致していない場合、暗黙的に廃棄している可能性があります。
- 4. フィルタのコンフィグレーションの設定条件が正しいかを見直してください。

(2) QoS 制御のシェーパによるパケット廃棄の確認方法

- 1. 本装置にログインします。
- 2. 運用コマンド show qos queueing を使って、出力インタフェースの統計情報の "discard packets" を確認してください。
- 3. シェーパのシステム運用が適切であるかを見直してください。

3.17 ポートミラーリングの障害

3.17.1 ミラーポートから BPDU が送出される

ポートミラーリング機能で、ミラーポートからの BPDU 送出を止める場合は、ミラーポートに BPDU フィルタ機能(コンフィグレーションコマンド spanning-tree bpdufilter)を設定してください。

3.18 省電力機能の障害

3.18.1 LED 輝度が動作しない

省電力運用中の LED 輝度の動作でトラブルが発生した場合は、次の表に従って確認してください。

表 3-34 省電力運用のトラブルおよび対応

項 番	確認内容・コマンド	対応
1	ポートがリンクアップしても LED が点 灯しない。	次の手順で確認してください。 1. 運用コマンド show system で「Brightness mode」表示を確認してください。 • 「off」を表示: LED 動作は消灯設定となっています。 • 「economy」を表示: LED 動作は省電力輝度設定となっています。
		 2. 運用コマンド show power-control schedule で、スケジュール時間帯に入っていないか確認してください。 ・スケジュール時間帯に入っている場合 コンフィグレーションコマンド schedule-power-contol port-led で enable を設定してください。 ・通常時間帯の場合 コンフィグレーションコマンド system port-led で enable を設定してください。
2	ポートがリンクアップしても LED が通 常輝度で点灯しない (自動動作しない)。	 運用コマンド show system で「Brightness mode」表示を確認してください。 「normal」を表示: LED 動作は通常輝度設定となっています。コンフィグレーションコマンド system port-led trigger の設定を確認してください。 system port-led trigger に interface 未設定の場合は, 自動動作の契機に物理ポートが指定されていません。物理ポートを自動動作の契機として設定してください。 上記以外: コンフィグレーションの設定を見直してください。
3	MCを挿抜しても LED が通常輝度で点灯しない (自動動作しない)。	 運用コマンド show system で「Brightness mode」表示を確認してください。 「normal」を表示: LED 動作は通常輝度設定となっています。コンフィグレーションコマンド system port-led trigger の設定を確認してください。 system port-led trigger に mc 未設定の場合は、自動動作の契機に MC の挿抜が指定されていません。MC の挿抜を自動動作の契機として設定してください。 上記以外: コンフィグレーションの設定を見直してください。
4	コンソール (RS-232C) でログインしても LED が通常輝度で点灯しない (自動動作しない)。	 運用コマンド show system で「Brightness mode」表示を確認してください。 「normal」を表示: LED 動作は通常輝度設定となっています。コンフィグレーションコマンド system port-led trigger の設定を確認してください。 system port-led trigger に console 未設定の場合,自動動作の契機にコンソールが指定されていません。コンソールを自動動作の契機として設定してください。 上記以外: コンフィグレーションの設定を見直してください。

3.18.2 省電力スケジューリングが動作しない

省電力スケジューリングの実施でトラブルが発生した場合は、次の表に従って確認してください。

表 3-35 省電カスケジューリングのトラブルおよび対応

· 項 番	確認内容・コマンド	対応		
1	スケジュール実行時間帯になっても装置スリープしない。	本装置にログインしているユーザ(シリアル・telnet)が、コンフィグレーションコマンドモードで操作していないか確認してください。該当ユーザがいる場合は、設定内容を保存してコンフィグレーションコマンドモードを終了してください。 スケジュール時間帯の設定(schedule-power-control time-range)が、action disable になっていないか確認してください。 該当する場合は、action enable に変更して保存してください。		
2	スリープ期間終了後の装置が設定した コンフィグで動作していない。	スケジューリングで装置スリープを実行すると、保存していないコンフィグレーションは破棄されます。コンフィグレーションを再設定し、save コマンドで必ず保存してください。		
3	臨時で装置スリープを解除したい。	装置のRESETスイッチを正面LEDが全点灯するまで(3秒以上)長押ししてください。 なお、スリープ解除後はスケジュール抑止モードになっています。スケジュール時間満了で通常時間帯に移行したときに、自動的にスケジュール適用モードに変わります。		
4	スリープ状態を強制解除したが,装置 起動後に再度スリープ状態になってし まう。	復帰オプション (schedule-power-control wakeup-option) を設定しているときに、3秒以下の短い時間でRESET スイッチを押下すると、強制スリープ解除とみなしません。 強制スリープ解除の場合は、必ず装置の正面 LED が全点灯するまでRESET スイッチを押下してください。		
5	復帰オプション設定時に、WOLパケット受信検出ポートに対してWOLパケットを送信しているが、スリープ状態が解除されない。	 復帰オプションのコンフィグレーションが設定されているか確認してください。 WOLパケットのMACアドレスは装置のMACアドレスを指定してください。ポートのMACアドレスを指定しても、復帰オプションのWOLパケットとして認識しません。 		
6	復帰オプション設定時に, リンクアップ検出ポートをリンクアップさせても, スリープ状態が解除されない。	 復帰オプションのコンフィグレーションが設定されているか確認してください。 リンクアップ検出用ポートとの接続が間違っていないか確認してください。 		

3.19 ロングライフソリューション対応時の障害

3.19.1 温度履歴情報の日付が正しく表示されない

運用コマンド show environment temperature logging で、途中で採取日時が抜けている場合、次の事象が発生した可能性があります。

- 1. 内蔵フラッシュメモリに温度履歴情報を保存中に、本装置の電源 OFF/ON などの装置再起動操作が行われ、温度履歴情報を保存できなかった。
- 2. 本装置の時刻設定が変更され、収集時刻が以前の履歴情報よりも古くなった。

温度履歴情報の採取は停止していませんので、継続してご使用ください。

4

障害情報取得方法

この章では、主に障害情報取得作業を行うときの作業手順について説明しています。

- 4.1 障害情報の取得
- 4.2 MC への書き込み
- 4.3 FTP によるファイル転送

4.1 障害情報の取得

運用コマンド show tech-support を使用して、障害発生時の情報採取を一括して採取できます。

運用コマンド show tech-support で画面に情報を表示すると、数十分以上かかる場合があります。下記に説明するように RAMDISK に保存し、MC に書き込むか FTP で転送することをお勧めします。

本コマンドでは、採取した障害情報を RAMDISK にテキスト形式で保存し、MC に書き込んだり、FTP で転送したりすることができます。

図 4-1 show tech-support で採取した情報を RAMDISK に保存

show tech-support ramdisk

ファイルは showtech.txt というファイル名で保存されます。MCへの書き込みについては、「4.2 MCへの書き込み」を参照してください。FTP での転送については、「4.3 FTP によるファイル転送」を参照してください。なお、運用コマンド show tech-support ramdisk を実行する前に、あらかじめ RAMDISK のファイルやディレクトリを運用コマンド del で削除しておくことをお勧めします。

4.2 MC への書き込み

RAMDISK にコピーした障害情報は MC に書き込めます。ただし、MC の容量制限があるので注意してく ださい。運用端末で装置の情報を MC に書き込みます。

図 4-2 MC への情報書き込み

```
書き込むためのMCを装置に挿入する。
```

```
運用コマンドshow ramdisk-file でコピー元ファイル(showtech.txt)の容量を確認する。
> show ramdisk-file
Date 20XX/08/06 17:38:20 UTC
                          Size Name
    File Date
    20XX/08/06 17:37
                        1,265 showtech.txt
運用コマンドshow mcで空き容量を確認する。
Date 20XX/08/06 17:38:24 UTC
   MC : enable
   Manufacture ID : 00000003
              5,750,272 byte
      free 120,160,256 byte total 125,910,528 byte
                              ←空き容量
運用コマンドcopyでコピー元ファイルをshowtech.txtというファイル名称でMCにコピーする。
> copy ramdisk showtech.txt mc showtech.txt
MCにファイルが書き込めていることを確認する。
> show mc-file
Date 20XX/08/06 17:38:28 UTC
    File Date 20XX/08/06 17:35
                          Size Name
                    1,265 showtech.txt
```

4.3 FTP によるファイル転送

RAMDISK にコピーした障害情報は本装置に FTP でログインすることにより、リモート端末へ FTP でファイル転送することができます。

FTP で接続するポートに VLAN と IP アドレスを設定されていることを確認してください。

PC でコマンドプロンプト画面を開きます。 (WindowsXP 標準の PC の場合,「スタート」⇒「すべてのプログラム」⇒「アクセサリ」⇒「コマンドプロンプト」の順に開きます。)

下記は、PCの "C:\TEMP" に転送する操作例です。(本装置の IP アドレス: 192.168.0.1 の場合)

図 4-3 FTP によるファイル転送

FTPクライアントPCから本装置にFTPでログインする。

```
C:\TEMP>ftp 192.168.0.1
                                •••••• PC (FTPクライアント) から本装置にログイン
Connected to 192.168.0.1
220 AX2530S-24T FTP server ready
User (192.168.0.1:(none)): operator
331 Password required
Password:
230 User logged in
ftp> asc
200 Type set to A, ASCII mode
ftp> get showteck.txt
                                ••••••障害情報ファイルの転送
200 Port set okay
150 Opening ASCII mode data connection
226 Transfer complete
ftp:xxxxxx bytes sent in xx.x Seconds (xx.xx Kbytes/sec)
ftp> bye
221 Bye…see you later
C:\TEMP>
```

PC(FTPクライアント)に障害情報ファイルが転送されました。

5

回線のテスト

5.1 回線をテストする

5.1 回線をテストする

回線テストでは、テスト種別ごとに、テストフレームの折り返し位置が異なります。回線テスト種別ごとのフレームの折り返し位置を次の図に示します。

図 5-1 回線テスト種別ごとのフレームの折り返し位置

本装置




表 5-1 テスト種別と確認できる障害部位

テスト種別	フレームの折り返し位置	確認できる障害部位
モジュール内部 ループバックテスト	装置	装置 (RJ45 コネクタおよびトランシーバを除く)
ループコネクタ ループバックテスト	ループコネクタ	装置 (RJ45 コネクタおよびトランシーバ含む)

また、回線テスト結果から推定される障害部位を次の表に示します。

表 5-2 回線テスト結果から推定される障害部位

モジュール内部 ループバックテスト結果	ループコネクタ ループバックテスト結果	推定される障害部位
正常	正常	使用しているケーブル相手装置
正常	異常	使用しているケーブルトランシーバ (SFP, SFP+)ループコネクタ
異常	正常	本装置
異常	異常	本装置

正常・異常の条件は、後述の「5.1.1 モジュール内部ループバックテスト」を参照してください。

5.1.1 モジュール内部ループバックテスト

モジュール内部ループバックテストは装置内でフレームを折り返し、障害の有無を確認します。このテストはすべての回線種別で実行できます。

テストの手順を次に示します。

- 1. 運用コマンド inactivate でテスト対象のポートを inactive 状態にします。
- 2. 運用コマンド test interfaces に internal パラメータを指定し実行します。その後、約1分間待ちます。
- 3. 運用コマンド no test interfaces を実行し、表示される結果を確認します。
- 4. 運用コマンド activate でポートを active 状態に戻します。

ポート番号 0/2 に対し、テストフレームの送信間隔を 5 秒に設定してテストした例を次の図に示します。

図 5-2 モジュール内部ループバックテストの例

- > inactivate gigabitethernet 0/2
- > test interfaces gigabitethernet 0/2 internal interval 5 pattern 1 length 100
- > no test interfaces gigabitethernet 0/2

Date 20XX/08/06 04:07:39 UTC Interface type :100BASE-TX Test count :13 Send-OK :13 Send-NG :0 Receive-OK Receive-NG :13 : 0 :0 Data compare error Out buffer hunt error :0 Out line error :0 In CRC error :0 In alignment :0 In line error In monitor time out : 0 : 0 H/W error :none

> activate gigabitethernet 0/2

テストを実施後, 次のことを確認してください。

- 1. 下記がすべて該当する場合は、回線テスト結果が正常となります。
 - "Send-NG" が 0
 - "Receive-NG" が 0
 - その他のエラー項目 (Data compare error 以降の表示項目) が 0
- 2. 下記のいずれかが該当する場合は、回線テスト結果が異常となります。
 - "Send-NG" が 0 でない
 - "Receive-NG" が 0 でない
 - その他のエラー項目 (Data compare error 以降の表示項目) が 0 でない

マニュアル「運用コマンドレファレンス」の、運用コマンド no test interfaces の表示内容を参照してください。

5.1.2 ループコネクタループバックテスト

ループコネクタループバックテストはループコネクタでフレームを折り返し、障害の有無を確認します。 このテストはすべての回線種別で実行できます。

テストの手順を次に示します。

- 1. 運用コマンド inactivate でテスト対象のポートを inactive 状態にします。
- 2. 対象ポートのケーブルを抜き、ループコネクタを接続します※。
- 3. 運用コマンド test interfaces に connector パラメータを指定して実行します。その後、約1分間待ちます
- 4. 運用コマンド no test interfaces を実行し、表示される結果を確認します。
- 5. ループコネクタを外し、ケーブルを元に戻します。
- 6. 運用コマンド activate でポートを active 状態に戻します。

注※

ループコネクタが未接続の場合、またはそのポートに対応したループコネクタが接続されていない場

5. 回線のテスト

合, 正しくテストができないので注意してください。

また、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 用 SFP の場合は、下記のループコネクタを使用してください。

表 5-3 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 用 SFP のループコネクタ

モデル	使用ポート番号	
AX2530S-24T AX2530S-24T4X AX2530S-24TD	$0/25 \sim 0/28$	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 用ループコネクタ
AX2530S-48T AX2530S-48T2X AX2530S-48TD	$0/49 \sim 0/52$	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 用ループコネクタ
AX2530S-24S4X AX2530S-24S4XD	0/1 ~ 0/24	10BASE-T/100BASE-TX 用ループコネクタ または 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 用ループコネクタ
	$0/25 \sim 0/28$	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 用ループコネクタ

なお、テストの実行結果は「5.1.1 モジュール内部ループバックテスト」と同様に確認してください。

5.1.3 ループコネクタの作成方法


(1) 作成に必要な工具類

- ケーブル
- モジュラープラグ
- 圧着工具
- ニッパー
- カッター

(2) 10BASE-T/100BASE-TX 用ループコネクタ

次の図のように、ケーブルをコネクタに差込み、圧着工具で圧着します。

図 5-3 10BASE-T/100BASE-TX 用ループコネクタの概要図



(3) 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 用ループコネクタ


1. あらかじめ $6 \sim 7$ cm の 2 本のより対線を作ります。

図 5-4 より対線



2. 次の図のように、ケーブルをコネクタに差込み、圧着工具で圧着します。

図 5-5 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 用ループコネクタの概要図



なお、上記ループコネクタでの 1000BASE-T のループ動作は、本装置だけで動作を保証します (1000BASE-T のコネクタを使用するループ動作は、規格上規定されていない独自動作です)。

付録

付録 A show tech-support コマンド表示内容詳細

ーー 付録 A show tech-support コマンド表示内容詳細

付録 A.1 show tech-support コマンド表示内容詳細

運用コマンド show tech-support でプロトコルのパラメータ指定ごとに表示されるコマンドの内容を次の表に示します。

なお、表示内容の詳細については、マニュアル「運用コマンドレファレンス」を参照してください。次の表で「内容欄」に "OAN" と記載のあるコマンドについては、OAN のマニュアルを参照してください。

【注意】

運用コマンド show tech-support で表示される情報の一部については、マニュアル「運用コマンドレファレンス」に記載されません。これらの情報は装置の内部情報(次の表で「内容欄」に"装置内部情報"と記載のあるコマンド)を含んでいるため一般公開いたしません。

また,ソフトウェアバージョンによって一部表示されるものとされないものがあります。あらかじめご了承ください。

表 A-1 表示内容詳細

項番	コマンド(表示)	内容	パラ メータ 指定 なし	layer-2
1	show clock	本装置に設定されている時刻	0	0
2	show version	本装置のソフトウェアバージョン情報および ハードウェア情報	0	0
3	show system	装置の運用状態	0	0
4	show environment	FAN/ 電源 / 稼働時間情報	0	0
5	show environment temperature-logging	温度履歴情報	0	0
6	show running-config	運用中のコンフィグレーション	0	0
7	show startup-config	スタートアップコンフィグレーションファイ ル	0	0
8	show switch detail	スタック機能:スタックを構成するスイッチ, およびスイッチ間接続情報	0	0
9	show switch statistics	スタック機能:統計情報	0	0
10	show sessions	ログインセッション情報	0	0
11	show users	ユーザ情報	0	0
12	show radius-server	RADIUS サーバ情報	0	0
13	show radius-server statistics	RADIUS サーバ統計情報	0	0
14	show radius-server statistics summary	RADIUS サーバ統計サマリ情報	0	0
15	show ntp-client	NTP クライアント情報	0	0
16	show power	消費電力情報	0	0
17	show power-control port	ポート省電力動作状態情報	0	0
18	show power-control schedule	省電力スケジュール情報	0	0
19	show mc-file	MC 内ファイル情報	0	0
20	show ramdisk-file	RAMDISK 内ファイル情報	0	0

項番	コマンド(表示)	内容	パラ メータ 指定 なし	layer-2
21	show mc	MC 使用量	0	0
22	show ramdisk	RAMDISK 使用量	0	0
23	show critical-logging summary	装置障害ログ情報	0	0
24	show critical-logging	装置障害ログ詳細情報	0	0
25	show logging	運用ログ情報	0	0
26	show logging reference	種別ログ情報	0	0
27	show logging console	指定されたイベントレベルのログ情報	0	0
28	show cpu (days/hours)	CPU 使用率(日単位,時単位)	0	0
29	show cpu (minutes/seconds)	CPU 使用率(分単位,秒単位)	0	0
30	show memory summary	装置のメモリ使用情報	0	0
31	show interfaces detail	ポートの詳細統計情報	0	0
32	show port	ポート情報	0	0
33	show port statistics	ポートの統計情報	0	0
34	show port protocol	ポートのプロトコル情報	0	0
35	show port transceiver	ポートのトランシーバ情報	0	0
36	show port vlan	ポートの VLAN 情報	0	0
37	show channel-group summary	リンクアグリゲーション情報	0	0
38	show channel-group detail	リンクアグリゲーション詳細情報	0	0
39	show channel-group statistics	リンクアグリゲーション統計情報	0	0
40	show channel-group statistics lacp	リンクアグリゲーションの LACP 統計情報	0	0
41	show mac-address-table	MAC アドレステーブル情報	0	0
42	show mac-address-table learning-counter	MAC アドレステーブルの学習アドレス数	0	0
43	show vlan summary	VLAN 情報	0	0
44	show vlan detail	VLAN 詳細情報	0	0
45	show vlan mac-vlan	MAC VLAN 情報	0	0
46	show spanning-tree detail	スパニングツリーの詳細情報	0	0
47	show spanning-tree port-count	スパニングツリーの収容数	0	0
48	show spanning-tree statistics	スパニングツリーの統計情報	0	0
49	show axrp detail	Ring Protocol の詳細情報	0	0
50	show ip dhcp snooping	DHCP snooping 情報	0	0
51	show ip dhcp snooping binding	DHCP snooping のバインディングデータベース情報	0	0
52	show ip dhcp snooping statistics	DHCP snooping の統計情報	0	0
53	show ip arp inspection statistics	ダイナミック ARP 検査の統計情報	0	0
54	show igmp-snooping	IGMP snooping 情報	0	0
55	show igmp-snooping group	IGMP snooping のグループ情報	0	0

項番	コマンド (表示)	内容	パラ メータ 指定 なし	layer-2
56	show igmp-snooping statistics	IGMP snooping の統計情報	0	0
57	show mld-snooping	MLD snooping 情報	0	0
58	show mld-snooping group	MLD snooping のグループ情報	0	0
59	show mld-snooping statistics	MLD snooping の統計情報	0	0
60	show ip-dual interface	IPv4/IPv6 インタフェース情報	0	0
61	show ip arp	ARP 情報	0	0
62	show ip route	スタティックルート情報	0	0
63	show ipv6 neighbors detail	NDP 情報	0	0
64	show ipv6 router-advertisement	RA 情報	0	0
65	show access-filter	フィルタ機能の統計情報	0	0
66	show qos-flow	QoS 制御機能の統計情報	0	0
67	show qos queueing	全ポートの送信キューの統計情報	0	0
68	show authentication fail-list	レイヤ2認証で認証に失敗した端末の情報	0	0
69	show authentication logging	レイヤ2認証全体の動作ログ情報	0	0
70	show dot1x detail	IEEE802.1X の認証状態情報	0	0
71	show dot1x statistics	IEEE802.1X の統計情報	0	0
72	show dot1x logging	IEEE802.1X の動作ログ情報	0	0
73	show web-authentication	Web 認証の設定情報	0	0
74	show web-authentication html-files detail	Web 認証の認証画面ファイル登録情報	0	0
75	show web-authentication user edit	内蔵 Web 認証 DB の登録・変更内容	0	0
76	show web-authentication user commit	内蔵 Web 認証 DB の登録内容	0	0
77	show web-authentication login select-option detail	Web 認証で認証済みのユーザ詳細情報	0	0
78	show web-authentication login summary port	Web 認証で認証済みのユーザ情報(ポート単位)	0	0
79	show web-authentication login summary vlan	Web 認証で認証済みのユーザ情報(VLAN 単位)	0	0
80	show web-authentication logging	Web 認証の動作ログ情報	0	0
81	show web-authentication redirect target	Web 認証で使用する外部 Web サーバのリダイレクト情報	0	0
82	show web-authentication statistics	Web 認証の統計情報	0	0
83	show ip dhcp binding	DHCP サーバ情報の結合情報	0	0
84	show ip dhep conflict	DHCP サーバで検出した衝突 IP アドレス情報	0	0
85	show ip dhcp server statistics	DHCP サーバの統計情報	0	0
86	show mac-authentication	MAC 認証の設定情報	0	0
87	show mac-authentication login select-option detail	MAC 認証で認証済みの端末詳細情報	0	0
88	show mac-authentication login summary port	MAC 認証で認証済みの端末情報(ポート単位)	0	0

項番	コマンド(表示)	内容	パラ メータ 指定 なし	layer-2
89	show mac-authentication login summary vlan	MAC 認証で認証済みの端末情報(VLAN 単位)	0	0
90	show mac-authentication logging	MAC 認証の動作ログ情報	0	0
91	show mac-authentication statistics	MAC 認証の統計情報	0	0
92	show mac-authentication mac-address edit	内蔵 MAC 認証 DB の登録・変更内容	0	0
93	show mac-authentication mac-address commit	内蔵 MAC 認証 DB の登録内容	0	0
94	show authentication multi-step	マルチステップ認証の認証端末情報	0	0
95	show wol	セキュア Wake on LAN を使用しているユー ザ情報	0	0
96	show wol-authentication user edit	セキュア Wake on LAN のユーザ認証用内蔵 DB 登録・変更内容	0	0
97	show wol-authentication user commit	セキュア Wake on LAN のユーザ認証用内蔵 DB 登録内容	0	0
98	show wol-device name edit	セキュア Wake on LAN の起動コマンド送信 端末登録用内蔵 DB 登録・変更内容	0	0
99	show wol-device name commit	セキュア Wake on LAN の起動コマンド送信 端末登録用内蔵 DB 登録内容	0	0
100	show license	ライセンス情報	0	0
101	show gsrp aware	GSRP aware 情報	0	0
102	show switchport-backup	アップリンク・リダンダントの情報	0	0
103	show switchport-backup statistics	アップリンク・リダンダントのフラッシュ制 御フレーム送受信機能の統計情報	0	0
104	show switchport-backup mac-address-table update	アップリンク・リダンダントの MAC アドレ スアップデート機能の設定情報	0	0
105	show switchport-backup mac-address-table update statistics	アップリンク・リダンダントの MAC アドレ スアップデート機能の統計情報	0	0
106	show sml	SML ステータス情報	0	0
107	show sml channel-group	SML チャネルグループ情報	0	0
108	show sml channel-group summary	SML チャネルグループのサマリ情報	0	0
109	show efmoam	IEEE802.3ah/OAM 機能の情報	0	0
110	show efmoam statistics	IEEE802.3ah/OAM 機能の統計情報	0	0
111	show storm-control detail	ストームコントロールの情報	0	0
112	show loop-detection	L2 ループ検知機能の情報	0	0
113	show loop-detection logging	L2 ループ検知機能のログ情報	0	0
114	show loop-detection statistics	L2 ループ検知機能の統計情報	0	0
115	show cfm	CFM 情報	0	0
116	show cfm summary	CFM の詳細情報(MP や CFM ポートの収容 数)	0	0
117	show cfm remote-mep	CFM のリモート MEP 情報	0	0

項番	コマンド(表示)	内容	パラ メータ 指定 なし	layer-2
118	show cfm remote-mep detail	CFM のリモート MEP 詳細情報	0	0
119	show cfm fault	CFM の CC で検出した障害情報	0	0
120	show cfm fault detail	CFM の CC で検出した障害の詳細情報	0	0
121	show cfm l2traceroute-db	CFM の Linktrace データベース情報	0	0
122	show cfm l2traceroute-db detail	CFM の Linktrace データベースの詳細情報	0	0
123	show cfm statistics	CFM の統計情報	0	0
124	show snmp engineID local	SNMP エージェントのエンジン ID 情報	0	0
125	show sflow detail	sFlow 統計情報(詳細)の表示	0	0
126	show lldp neighbors	LLDP 機能の隣接装置情報のサマリ情報	0	0
127	show lldp detail	LLDP 機能の隣接装置情報	0	0
128	show lldp statistics	LLDP 機能の統計情報	0	0
129	show auto-config	OAN: AUTOCONF 機能のステータス情報	0	0
130	show auto-config neighbor	OAN : AUTOCONF 機能の隣接情報	0	0
131	show config-lock-status	OAN:ロック機能の状態	0	0
132	show netconf	OAN: NETCONF 機能のステータス情報	0	0
133	show netconf denied-host	OAN:アクセス拒否状態情報	0	0
134	show software-update user	OAN: ソフトウェアアップデート機能用の ユーザー覧情報	0	0
135	show on-api webauth-html-file user	OAN: Web 認証ログイン画面 HTML ファイ ル入れ替え機能用のユーザー覧情報	0	0
136	show on-api energy-saving user	OAN: 省電力設定機能用のユーザー覧情報	0	0
137	Detail Information	装置内部情報	0	0
138	Detail Layer-2 Information	装置内部情報:L2プロトコル詳細情報	×	0

(凡例) ○:表示対象 ×:非表示対象

索引

数字

100BASE-FX【24S4X】【24S4XD】/1000BASE-X のトラブル発生時の対応 **23**

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T のトラブル発 生時の対応 **22**

10GBASE-R のトラブル発生時の対応【10G モデル】 25

D

DHCP snooping 機能使用時の障害 34 DHCP サーバ使用時の通信障害 46

F

FTP によるファイル転送 84

I

IEEE802.1X 使用時の通信障害 52

IEEE802.3ah/UDLD 機能でポートが inactive 状態となる 74

IEEE802.3ah/UDLD 機能の通信障害 74

IGMP snooping によるマルチキャスト中継ができない 39

IPv4 ネットワークの通信障害 43

IPv6 ネットワークの通信障害 48

L

LED輝度が動作しない 77

LLDP機能により隣接装置情報が取得できない 72

Μ

MAC 認証使用時の通信障害 58

MC にコピーできない,または書き込みできない 17 MC への書き込み 83

MLD snoopingによるマルチキャスト中継ができない 41

Ν

NTP サーバから時刻情報が取得できない **73** NTP の通信障害 **73**

R

RADIUS を利用したログイン認証ができない 15

RAMDISK にコピーできない, または書き込みできない **18**

Ring Protocol 機能使用時の障害 32

S

sFlow 統計 (フロー統計) 機能のトラブルシューティ ング **68**

sFlow パケットがコレクタに届かない 68

show tech-support コマンド表示内容詳細 92

SML 使用時の通信障害 64

SNMPv3 を使用できなくなった場合 67

SNMP の通信障害 66

SNMP マネージャから MIB の取得ができない 66

SNMPマネージャでトラップが受信できない 66

٧

VLAN によるレイヤ 2 通信ができない 28

W

Web 認証使用時の通信障害 55

あ

アップリンク・リダンダント使用時の通信障害 63

LJ

イーサネットポートの接続ができない 21

う

運用コマンド ppupdate でアップデートできない 19運用コマンド restore で復元できない 19運用端末のトラブル 13

お

温度履歴情報の日付が正しく表示されない 79

か

回線をテストする 86

概要 1

カウンタサンプルがコレクタに届かない 71

∌

機能障害解析概要 5

_

コマンドを入力できない 16 コンソールからの入力,表示がうまくできない 13

L

障害解析概要 2 障害情報取得方法 81 障害情報の取得 82 冗長構成による高信頼化機能の通信障害 63 省電力スケジューリングが動作しない 78

す

スタック構成のトラブル **20**スタックを構成できない **20**スタートアップコンフィグレーションファイルに保存できない **17**スパニングツリー機能使用時の障害 **30**

世

セキュア Wake on LAN 使用時の通信障害 61

そ

装置および装置一部障害解析概要 3 装置管理者のパスワードを忘れてしまった 12 装置障害におけるトラブルシュート 7 装置障害の対応手順 8

た

ダイレクトアタッチケーブルのトラブル発生時の対応 【10G モデル】 26

つ

通信できない、または切断されている [IPv4] 43 通信できない、または切断されている [IPv6] 48

لح

特定のメンバスイッチをマスタスイッチにしたい 20

ね

ネットワークインタフェースの通信障害 21

は

バインディングデータベースを保存または復元できな い 19

ふ

ファイル保存のトラブル 17 フィルタ・QoS 設定情報の確認 75 フィルタ・QoS 設定で生じる通信障害 75 フローサンプルがコレクタに届かない 71

ほ

ポートミラーリングの障害 76

2

ミラーポートから BPDU が送出される 76

ŧ

モジュール内部ループバックテスト 86

ょ

予備電源機構の障害切り分け 9

IJ

リモート運用端末からログインできない 15 リンクアグリゲーション使用時の通信障害 27 隣接装置管理機能の通信障害 72

る

ループコネクタの作成方法 88 ループコネクタループバックテスト 87

れ

レイヤ 2 認証の通信障害 52 レイヤ 2 ネットワークの通信障害 28

ろ

ログインのトラブル **12** ログインユーザのパスワードを忘れてしまった **12** ロングライフソリューション対応時の障害 **79**